HP Kayak XU & XW PC Workstation

Användarhandbok

Observera

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda i senare versioner av produkten.

Instruktionsbokens innehåll innebär ingen garanti för säljbarhet eller lämplighet för ändamål som produkten ej från början avsetts för. Hewlett-Packard ansvarar inte för någon som helst skada som uppstår till följd av felaktigheter i instruktionsboken.

Hewlett-Packard påtar sig inget ansvar för användningen av eller tillförlitligheten hos sin programvara om den används med utrustning som ej levererats av Hewlett-Packard.

Instruktionsboken är upphovsrättsligt skyddad och får inte kopieras, reproduceras eller översättas till annat språk utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

AccelGraphics och AccelEclipse är varumärken hos AccelGraphics, Inc. Adaptec® är ett varumärke registrerat av Adaptec, Inc. RAID*port*™. ArrayConfigTM, AROTM, CI/OTMoch Array1000 är varumärken hos Adaptec, Inc. Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. Adobe och Acrobat är varumärken hos Adobe Systems Incorporated. CompuServe® är ett varumärke registrerat av CompuServe Incorporated. Labtec® är ett varumärke registrerat av Labtec Enterprises, Inc. Matrox® är ett varumärke registrerat av Matrox electronic Systems Ltd. MGATM är ett varumärke hos Matrox Graphics, Inc. Symbios LogicTM är ett varumärke hos Symbios Logic, Inc. Microsoft® är ett varumärke registrerat i USA av Microsoft Corporation. Windows TM är ett varumärke hos Microsoft Corporation. Windows NT® är ett varumärke registrerat av Microsoft Corporation. Netscape® är ett varumärke hos Netscape Communications Corporation. PentiumTM är ett varumärke hos Intel Corporation. SoundBlasterTM är ett varumärke hos Creative Technology Limited. SCSISelectTM är ett varumärke hos Adaptec Incorporated

Hewlett-Packard France Performance Desktop Computing Operation 38053 Grenoble Cedex 9 Frankrike

© 1998 Hewlett-Packard Company

Användarhandbok

Välkommen till HP Kayak XU & XW PC Workstation

Du har köpt en Hewlett-Packard Kayak XU eller XW PC Workstation. Din nya dator har hög prestanda och många finesser:

- En eller två Pentium[™] II-processorer, med stöd för 100MHz-buss, installerade i uttag, vilket underlättar uppgradering.
- Intel 440BX AGPset optimerad för Pentium II för parallella transaktioner genom processorbussen, AGP-bussen, PCI-bussen och minnet.
- Processorintegrerat cacheminne på nivå 2 ger högre prestanda.
- 64 eller 128 MB 100 MHz SDRAM ECC (felkorrigerande) DIMMminne, som kan utökas till 1 Gb.
- En förstklassig 2D-grafikadapter (XU-modeller) eller 3Dgrafikadapter som stöder OpenGL-acceleration (XW-modeller).
- HP MaxiLife för mycket hög tillförlitlighet och maximal driftstid, vilket säkerställer en smidig och felfri funktion.
- En integrerad Ultra ATA-33-styrenhet på PCI-bussen som stöder de snabbaste IDE-enheterna.
- En integrerad 16-bitars Ultra Wide SCSI-styrenhet på PCI- bussen (dataöverföringshastighet på upp till 40 MB per sekund) som är dedicerad för interna hårddiskar.
- En 16-bitars Ultra Wide SCSI-styrenhet för tillbehörskort för extern kringutrustning (dataöverföringshastighet på upp till 40 MB per sekund) och 8-bitars Ultra SCSI-anslutning för interna enheter (upp till 20 MB per sekund).
- Ett RAID*port*TM- uttag för acceleration av 16-bitars Ultra Wide SCSIkanal med en eller två hårddiskar.
- En 32-bitars PCI 10BT/100TX självavkännande Ethernet LANstyrenhet med fjärrstarts- och fjärrväckningsfunktion (Remote Power-on och Remote Wake-up).

	 Sju fack för datalagringsenheter:
	Fem fack som nås från framsidan.Två interna fack.
	• Sex kortplatser för tillbehörskort:
	 En AGP-kortplats (Accelerated Graphics Port) Tre 32-bitars PCI-kortplatser (Peripheral Component Interconnect) En 16-bitars ISA-kortplats (Industry Standard Architecture) En kombiplats för ISA- eller PCI-kort.
	• En CD-ROM-enhet.
	• Ett integrerat 16-bitars hifi-ljudgränssnitt med full duplex.
	• Ett HP-tangentbord med utökade funktioner.
	 XU-modeller — HPs utökade mus med ratt som gör att du kan bläddra utan att använda rullningslisterna. XW-modeller — HPs utökade 3-knappsmus med extra funktionalitet vid användning med vissa Windows NT-program
	• Ett stereoheadset med mikrofon.
	• Uttag för hörlurar och mikrofon på frontpanelen.
	• Ett HP UltraFlow kylsystem med flera temperaturreglerade fläktar som ger optimal kylning.
	• MIDI/styrspaksgränssnittsuttag (två kanaler), mikrofoningång, in- och utgång för stereo (LINE IN /LINE OUT) på den bakre panelen.
	• En parallellport, två USB-uttag, två mini-DIN-uttag (tangentbord och mus) och två seriella portar på den bakre panelen.
	 System-BIOS och bildskärms-BIOS är lagrade i Flash ROM (vilket förenklar uppgradering).
	• BIOS-stöd för konfigurering av ISA "Plug and Play"-tillbehörskort.
OBS!	Den Pentium TM II-processor som är installerad i din HP Kayak XU eller XW PC Workstation ger bäst prestanda när den används med 32-bitars operativsystem och program.

Vem bör läsa den här boken?

Den här handboken vänder sig till alla som behöver göra något av följande:

- Installera datorn för första gången.
- Konfigurera datorn.
- Installera tillbehör i datorn.
- Söka efter fel i datorn och åtgärda dem.
- Ta reda på hur man får support och ytterligare information.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING

Om du inte är säker på att du klarar av att lyfta datorn eller bildskärmen ensam bör du be om hjälp.

Av säkerhetsskäl bör du alltid ansluta utrustningen till ett jordat eluttag. Använd alltid en strömkabel med jordad stickpropp. Använd den kabel som medföljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala säkerhetskrav. Du kopplar bort datorn från huvudströmmen genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Därför bör eluttaget alltid sitta nära datorn och vara lätt att komma åt.

Av säkerhetsskäl får du aldrig ta av datorns kåpa utan att först ha dragit ur strömkabeln ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på strömmen till datorn igen.

Öppna inte strömförsörjningsenheten. Det finns inga reparerbara delar i den. Om du öppnar den riskerar du att få en elektrisk stöt.

HP PC Workstation är en laserprodukt av klass 1. Försök inte göra några justeringar av laserenheterna.

VARNING

Om du installerar batteriet felaktigt finns det risk för explosion. Av säkerhetsskäl bör du aldrig ladda om, plocka isär eller bränna det gamla batteriet. Ersätt bara batteriet med ett batteri av samma eller likvärdig typ (följ tillverkarens rekommendationer). Batteriet i den här datorn är ett litiumbatteri som inte innhåller tungmetaller. Trots detta bör du av miljöskäl aldrig kasta bort förbrukade batterier med hushållssoporna. Lämna tillbaka de uttjänta batterierna till affären där du köpte dem, till återförsäljaren du köpte datorn av eller till HP för återvinning eller miljövänlig förstöring. Förbrukade batterier tas emot kostnadsfritt.

Viktigt om ergonomi

Vi rekommenderar att du läser informationen om ergonomi innan du börjar använda PC Workstation. Om du använder Windows NT 4.0 öppnar du Start-menyn i aktivitetsfältet och väljer Hjälp. Dubbelklicka sedan på hjälpavsnittet "Arbeta bekvämt".

Innehåll

1Att installera och använda PC Workstation

Packa upp datorn	2
Anslut mus, tangentbord, bildskärm och skrivare	3
Anslut datorn till ett nätverk	4
Anslut tillbehör för ljud	5
Anslut ett externt SCSI-tillbehör	6
Anslut strömkablar	8
Datorns kontrollpanel för maskinvara	9
Starta och stäng av PC Workstation Starta PC Workstation för första gången Initiera programvaran Säkerhetskopiera förinstallerade program på diskett Starta PC Workstation Stäng av PC Workstation Använd HPs utökade tangentbord. Använd HPs mus med utökad funktion	10 10 10 11 11 12 13
Ställ in lösenord	18 18
Ställ in ett användarlösenord	19 20
Ytterligare information och hjälp	20

	Återvinning av en gammal HP PC Workstation	21
2	Installera tillbehör i datorn	
	Tillbehör från HP som kan installeras	24
	Ta av och sätt tillbaka kåpan	25
	Ta av kåpan	25
	Sätt tillbaka kåpan	27
	Dra ut strömförsörjningsenheten	29
	Installera minne	31
	Primärminnesmoduler	31
	Installera mer minne på bildskärmskortet	34
	Installera datalagringsenheter	36
	Koppla in enheter	37
	Installera en hårddisk i ett internt fack	40
	Installera en hårddisk i ett fack som nås från framsidan	43
	Slutför installationen av en hårddisk	46
	Installera en datalagringsenhet i ett fack som nås från framsidan	47
	Slutför installationen av en datalagringsenhet	49
	Installera tillbehörskort	50
	Installera ett kort	50
	Installera en processor	53

3 Felsökning

Att lösa problem	58
HPs konfigurationsöversikt	58
HPs diagnostikprogram	58
Om datorn inte startar som den ska	59
Om skärmen är tom och inga felmeddelanden visas	59
Om du inte kan ändra några inställningar i Setup-programmet	61
Om ett starttestmeddelande visas	61
Om det inte går att stänga av datorn	63
On act me gar an stanga av datom	00
Problem med maskinvaran	64
Om bildskärmen inte fungerar	64
Om tangentbordet inte fungerar	65
Om musen inte fungerar	65
Om skrivaren inte fungerar	66
Om diskettenheten inte fungerar	66
Om hårddisken inte fungerar	67
Om det är problem med CD-ROM-enheten	68
CD-ROM-enheten fungerar inte	68
Inget ljud från CD-ROM-enheten	69
CD-ROM-enheten verkar vara overksam	.69
Om det inte går att öppna luckan till CD-ROM-enheten	.70
Om ett tillbehörskort inte fungerar	71
Problem med programvara	72
	72
Om du har glömt lösenorden	
Om du inte kan starta Setup-programmet	73
Om datum och tid är felaktiga.	73
Om ett tillämpningsprogram inte fungerar	73

	Om du har problem med nätverket	73 74
	Diagnostisera problem med HP MaxiLife	75
	Andra funktioner	76
	HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik	79
4	Tekniska data	
	Funktioner	82
	Systemspecifikationer	85
	Information om energiförbrukning	85
	Maximal belastning för kortplatser	. 85
	IRQ, DMA och I/O-adresser som används av PC Workstation	86
	Ljudfunktioner	88
	Bildskärmsfunktioner	90
	SCSI-funktioner	91
	Disk Striping-funktioner (FastRAID)	92
	Nätverksfunktioner	93
	HP FastRAID (tillval)	94
	Anslutningar på baksidan av PC Workstation	95
	Anslutningar och omkopplare	96
	Anslutningar på systemkortet	96
	Interna ljuduttag	. 97
	Omkopplare på systemkortet	99

HPs konfigurationsöversikt och Setup-program	101
Konfigurationsöversikten	101
Starta HPs Setup-program	101
Spara ändringarna och avsluta Setup-programmet	102
Konfigurera nätverksanslutningen	103
Säkerhetsfunktioner för nätverk	103
Välj prioritet för startenheter	104
Konfigurera ett SCSI-tillbehör	105
Använd SCSI Select	105
Använd SCSI Configuration Utility	113
Standardinställningar som kan ändras	.113
Starta SCSI Configuration Utility	.114
Huvudmenyn (Main Menu)	.114
Menyn Utilities	.116
Menyn Adapter Setup	.117
Menyn Device Selections	.119
Menyn Device Setup	.120
Avsluta Configuration Utility	.121
Använd programmet ArrayConfig	122
Skapa en ny array	122
Hantering av en befintlig array	128
Gör en array till startenhet	.128
Visa array-information	.128
Radera en array	.129
Initiera en array	.130
Lägg till och ta bort reservdiskar	.131
Optimera prestandan	133
Problemlösning	134
Svar nå vanliga frågor	136

5 Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Inledning	140
Auktoriserade HP-återförsäljare	141
HP SupportPack	141
HP Support Assistant på CD-ROM	142
Hewlett-Packards informationstjänster HP Forum på CompuServe HP Forum på America Online HPs webbplats	143 143 144 144
Beställning av drivrutiner och BIOS på diskett	145
HPs supportjänster	146
Hewlett-Packards telefonsupport	147
Lifeline-programmets telefonsupport	148
HPs telefonsupport för nätverk (NPS)	149
Översikt	150
Howlett Daglands huxudlanter	151

Ordlista	153
Sakregister	159
Bestämmelser och garantivillkor	165

1

Att installera och använda PC Workstation

Packa upp datorn

VARNING

Om du är osäker på om du orkar lyfta datorn eller bildskärmen ensam bör du be om hjälp.

- 1 Börja med att packa upp alla delarna till PC Workstation:
 - Dator och strömkablar
 - Bildskärm och tillhörande kabel
 - HPs utökade tangentbord, mus och hörlurar
 - Handböcker och paket med drivrutiner.

OBS!

Drivrutiner, HP-hjälpprogram och online-handboken Network Administrator Guide är förinstallerade i datorn samt medföljer i paketet med drivrutiner.

2 Ställ PC Workstation på (eller under) ett stadigt bord i närheten av lättåtkomliga eluttag och se till att tangentbord, mus och eventuella andra tillbehör får plats.




- 3 Placera PC Workstation så att det går lätt att komma åt uttagen på baksidan.
- 4 Ställ bildskärmen bredvid datorn.

Verktyg för installation

Du behöver inga verktyg för att installera datorn. Om du tänker installera en diskenhet eller ett tillbehörskort i datorn behöver du emellertid en spårskruvmejsel. Mer information om hur du installerar tillbehör finns i "Installera tillbehör i datorn" på sidan 23.

Anslut mus, tangentbord, bildskärm och skrivare

Anslut musen, tangentbordet och bildskärmen till uttagen på baksidan av PC Workstation. *Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll*. Dra åt skruvarna på bildskärmskabelns kontakt.



Anslut skrivarkabeln på datorns baksida och dra åt fästskruvarna. Använd följande uttag:

- Parallel (25-stifts parallelluttag) för en parallell enhet.
- Serial A (9-stifts seriellt uttag) för en seriell enhet.
- Serial B (9-stifts seriellt uttag) för en seriell enhet.

OBS!


USB-uttagen (Universal Serial Bus) kan användas för USB-tillbehör. De flesta USB-tillbehör konfigureras automatiskt direkt efter det att de anslutits till PC Workstation. USB stöds inte av alla operativsystem.

Anslut datorn till ett nätverk

Din PC Workstation har en 10BT/100TX LAN-gränssnittsadapter.

LAN-adaptern stöder operationer med både 10 Mbit/s och 100 Mbit/s och känner automatiskt av vilken typ av nätverk som används.

1 Anslut RJ-45-kontakten på nätverkskabeln till LAN-uttaget på LANadaptern. Tryck in kontakten i uttaget tills den fastnar med ett klickljud.



2 Anslut den andra änden av LAN-kabeln till en hubb (eller till ett vägguttag som är kopplat till en hubb).


Meddela den nätverksansvarige om att du ansluter din PC Workstation till nätverket.

Om du vill ha närmare anvisningar för hur du konfigurerar nätverksanslutningen, se "Konfigurera nätverksanslutningen" på sidan 103.

Du kan även gå till online-dokumentet *Network Administrator's Guide* (som är förinstallerat på din PC Workstation) om du vill ha ytterligare installationsanvisningar för LAN-anslutningen.

Anslut tillbehör för ljud

Din PC Workstation har ett hörlursuttag och en mikrofoningång på ljudfrontpanelen (på sidan 98 finns mer information). På den bakre panelen finns ett LINE IN- och ett LINE OUT-uttag, ett MIC IN-uttag och ett uttag för MIDI/styrspak (på sidan 95 finns ytterligare detaljer).



OBS!

Den interna högtalaren och LINE OUT-uttaget på baksidan av datorn desaktiveras när du använder uttaget för hörlurar på ljudfrontpanelen.

Den interna högtalaren desaktiveras när du använder LINE OUTuttaget.

Om du ansluter externa högtalare ska de ha inbyggt nätaggregat. De ljudtillbehör som visas här (mikrofon, högtalare och ljudsystem) medföljer inte PC Workstation.

Volymen kan regleras via HPs utökade tangentbord eller med programvaran för volymkontroll.

VARNING

Innan du ansluter hörlurar eller högtalare bör du alltid vrida ned volymen så att du slipper bli överraskad av en obehagligt hög ljudnivå. Om du under lång tid utsätter dig för höga ljudnivåer kan din hörsel ta skada.

När du sätter på dig hörlurar ska du först kontrollera att volymen är nedvriden. Öka sedan volymen långsamt till en behaglig nivå och låt volymreglaget stå kvar i detta läge.

Anslut ett externt SCSI-tillbehör

Din PC Workstation är utrustad med ett 16-bitars UltraWide SCSI-uttag för externa SCSI-enheter.

När du ansluter en extern SCSI-enhet, växlar den 16-bitars UltraWide SCSI-styrenheten automatiskt om till icke-Ultra-läge (maximal kapacitet 20 MB per sekund).

Så här ansluter du en extern SCSI-enhet:


1 Du måste tilldela enheten en ledig SCSI-adress. SCSI-adresserna finns inom området 0 till 15 för 16-bitars Wide SCSI. SCSI-adressen 0 är reserverad för den första SCSI-hårddisken och SCSI-adress 7 är reserverad för SCSI-styrenheten (standard för Narrow och Wide SCSI-enheter).

Gå till den dokumentation som medföljer SCSI-tillbehöret för instruktioner om hur du väljer en SCSI-adress.


OBS!

Du behöver inte tilldela någon SCSI-adress till Plug and Play-SCSI-enheter (dvs SCSI-enheter som stöder SCAM-protokollet).

2 Se till att SCSI-tillbehöret är terminerat på rätt sätt—antingen internt eller med en terminator (se den dokumentation som medföljer SCSI-tillbehöret).



3 Anslut SCSI-tillbehöret till datorns externa 16-bitars SCSI-uttag med en skärmad SCSI-kabel.



4 Läs den dokumentation som medföljer SCSI-tillbehöret och ta reda på hur du installerar eventuell programvara som kan användas tillsammans med tillbehöret.

OBS!


De externa SCSI-kablarna bör inte vara längre än 3 meter totalt.

Du kan beställa skärmade HP SCSI-kablar för anslutning av externa SCSI-tillbehör genom din återförsäljare.

På sidan 37 finns information om hur du ansluter interna SCSI-enheter.

Anslut strömkablar

- 1 Om det sitter en varningsetikett över strömuttaget på baksidan av datorn ska du ta bort den.
- 2 Anslut bildskärmens och datorns strömkablar till jordade uttag. (Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.)



Bildskärmens strömuttag


 $3\,\,$ Anslut bildskärmens och datorns strömkablar till jordade eluttag.

VARNING

Av säkerhetsskäl ska du alltid ansluta utrustningen till jordade vägguttag. Strömkablarna ska vara försedda med jordad stickpropp. Använd den kabel som medföljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala säkerhetskrav. Du kopplar bort huvudströmmen från datorn genom att dra ur strömkabeln ur eluttaget. Därför bör eluttaget alltid sitta nära datorn och vara lätt att komma åt.

Datorns kontrollpanel för maskinvara

Kontrollpanelen för maskinvara sitter på framsidan av PC Workstation.



PC-låsknapp

När HP Lock är installerat kan du med den här knappen hindra obehöriga från att använda datorn. Programmen förblir aktiva. Du låser upp datorn med ett lösenord (se "Ställ in lösenord" på sidan 18).

HP MaxLife och dess skärm med flytande kristall (LCD) HP MaxLife och dess LCD-skärm hjälper dig diagnostisera problem med PC Workstation och tillhandahåller den information om systemet som du behöver för att kunna erhålla support. Tryck på en av LCD-kontroll-knapparna så visas en meny. Använd ⇐ för att gå igenom de olika menyalternativen och tryck på ← för att markera önskat alternativ. Om du vill ha mer information om hur du använder LCD-skärmen, se "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 75.

Kontrollampa för nätverksaktivitet Den här lampan lyser/blinkar när datorn kommunicerar med nätverket.

Kontrollampa för hårddiskaktivitet Den här lampan lyser/blinkar när datorn kommunicerar med hårddisken.

Starta och stäng av PC Workstation

Starta PC Workstation för första gången

Om det finns förinstallerade program i datorn initieras dessa första gången du startar datorn. Under denna procedur, som tar några minuter, anpassas programvaran till ditt språk och ställs in för den maskinvara som är installerad i datorn (du kan ändra inställningarna efter det att programvaran har initierats).

Initiera programvaran

OBS!

Stäng INTE av PC Workstation medan programvaran initieras—detta kan leda till felaktiga resultat.

Så här initierar du programvaran:

1 Slå först på bildskärmen och starta sedan datorn.

När datorn startas visas en HP PC Workstation-logotyp och ett starttest (Power-On-Self-Test, POST) inleds. Tryck på [55] om du vill se testresultaten i HPs konfigurationsöversikt (se "HPs konfigurationsöversikt och Setup-program" på sidan 101).

Om ett fel upptäcks under starttestet, visas automatiskt ett felmeddelande. Du kan bli uppmanad att starta *Setup*-programmet genom att trycka på (F2) och korrigera felet.

- 2 Programvarans initieringsrutin startar. Licensavtalet för programvara visas och du har möjlighet att läsa Arbeta bekvämt (råd om ergonomi för datoranvändare). Därefter ombeds du skriva in vissa uppgifter, t ex:
 - Namnet på den person som kommer att använda datorn samt företagets namn (användarnamnet kan vid behov ändras senare).

- Aktuellt datum och klockslag.
- Skrivartyp (t ex HP LaserJet 5L). Typbeteckningen står på skrivarens frontpanel. Du måste också ange vilken port skrivaren använder.
- 3 Medan initieringsrutinen arbetar kan du fylla i ditt garantiregistreringskort, som medföljde den här handboken.
- 4 När initieringsrutinen är klar klickar du på OK så att PC Workstation startas om.

Säkerhetskopiera förinstallerade program på diskett

Det är mycket viktigt att du så snart som möjligt skapar programdisketter för de förinstallerade programmen samt en Emergency Repair Disk för operativsystemet. Vi rekommenderar att du använder nya disketter. Du skapar programdisketterna enligt de anvisningar som visas på skärmen första gången du startar PC Workstation.

Närmare information om hur du skapar programdisketter finns i dokumentationen till dina tillämpningsprogram och till operativsystemet.

Starta PC Workstation

- 1 Innan du startar datorn måste du först slå på bildskärmen.
- 2 Starta datorn på något av följande sätt:
 - Tryck på strömbrytaren på frontpanelen.
 - Tryck på mellanslagstangenten på tangentbordet.

 Detta sätt att starta datorn fungerar endast om mellanslagstangenten är aktiverad i menyn Energihantering i *Setup*-programmet (se sidan 101) och omkopplare 8 på systemkortet (KEYB power) är i läget NEDÅT (standardinställningen). Se sidan 99 för närmare information om systemkortets omkopplare.

1 Att installera och använda PC Workstation

Starta och stäng av PC Workstation

När du startar datorn går den igenom ett starttest (Power-On-Self-Test, POST) medan PC Workstation-logotypen visas. Om du vill se resultatet av testet kan du trycka på [50]. Då visas en konfigurationsöversikt. Om ett fel upptäcks under starttestet visas ett felmeddelande automatiskt. Se vidare "Om ett starttestmeddelande visas" på sidan 61.

3 Om du har ställt in ett lösenord i datorns *Setup*-program, visas en lösenordssymbol när starttestet är klart. I så fall måste du skriva ditt lösenord och trycka på — för att kunna använda datorn.


Stäng av PC Workstation

Innan du stänger av PC Workstation ska du kontrollera att du har avslutat alla program och operativsystemet (om det är nödvändigt). Stäng sedan av datorn genom att trycka på strömbrytaren på frontpanelen.

Använd HPs utökade tangentbord

På HPs utökade tangentbord finns funktionstangenter som du kan använda för att:

- Visa och konfigurera de funktioner som tilldelats tangenterna.
- Använda genvägar som gör att du kan starta program, öppna filer eller öppna webbplatser med bara en tangenttryckning.
- Starta den Internet-läsare som medföljer systemet.
- Låsa PC Workstation eller ställa in den i viloläge.
- Nå HP TopTools och kundinformation.
- Stänga av ljudet eller reglera volymen i ljudsystemet.



1 Att installera och använda PC Workstation

Använd HPs utökade tangentbord

Menytangent

När du trycker på menytangenten visas en sektion med funktionstangenter på skärmen. Genom att klicka på en tangent kan du visa den funktion som tilldelats en viss tangent, ändra tangentens funktion eller tilldela tangenten en ny funktion. Genvägstangenterna är särskilt avsedda för användardefinierade funktioner.

Genvägstangenter

Genvägstangenterna kan användas till att starta ett program, öppna ett dokument eller gå till en webbplats på Internet. Du kan tilldela funktioner till genvägstangenterna genom att trycka på menytangenten och sedan klicka på den tangent du vill konfigurera på det tangentbord som visas på skärmen.

Internet-tangent

Den här funktionstangenten används för att starta Netscape[™] Communicator 4.0 som är installerad och konfigurerad i PC Workstation (standardinställning). Microsoft® Internet Explorer är också tillgänglig.

Tangent för låsning/viloläge

Du konfigurerar funktionen hos tangenten för låsning/viloläge genom att trycka på menytangenten och sedan klicka på **Konfigurera**, på fliken **Utökat tangentbord** och sedan på låsikonen på skärmen. När HP Lock är installerat kan du tilldela tangenten för låsning/viloläge följande funktioner:

- Starta en skärmsläckare
- Låsa frontpanelen

HP TopTools

När du trycker på den här tangenten öppnas HP TopTools. Detta program hjälper dig att hantera systemet och sänka ägandekostnaderna. Det innehåller avancerade verktyg för PC-hantering, t ex för uppdatering av BIOS via nätverket och säkerhetsfunktioner.

OBS!

Innan du använder HP TopTools för första gången måste du installera programmet på följande sätt: I Start-menyn väljer du Program, sedan HP DMI och därefter Setup. Därmed installeras HP TopTools automatiskt.

I fönstret System Health i HP TopTools sektion för maskinvaruövervakning hittar du information om:

- Styrning av fläktarna i HP UltraFlow kylsystem
- Systemtemperatur för PC Workstations komponenter
- ECC felavisering (endast när ECC DIMM-moduler är installerade)
- Spänningsövervakning för komponenter

HPs kundinformation

Med den här funktionstangenten kommer du till HPs kundinformation, som omfattar:


- Information om produktens egenskaper och funktioner
- Information om de förinstallerade programmen
- Anvisningar för hur du konfigurerar HPs utökade tangentbord
- Information om hur du konfigurerar webbläsaren
- Detaljerad information om HPs supporttjänster
- Länkar till webbplatsen för HP PC och PC Workstation

Tangenter för ljudavstängning och volymkontroll

Med ljudavstängningstangenterna stänger du av ljudet eller slår på det igen. Med volymtangenterna ställer du in ljudvolymen.

Närmare information om hur du styr ljudfunktionerna i datorn hittar du i online-dokumentet *Using Sound*, som är förinstallerat i datorn.

Använd HPs mus med utökad funktion



XU-modeller

Med HPs mus med utökad funktion kan du göra följande:


- Bläddra nedåt genom att snurra ratten framåt och bläddra uppåt genom att snurra den bakåt.
- Zooma in (förstora) genom att hålla ned **Ctrl**-tangenten och snurra ratten framåt eller zooma ut (förminska) genom att hålla ned **Ctrl**-tangenten och snurra den bakåt.

OBS!

Bläddringsfunktionen kan bara användas i Windows NT- och Windows 95-program som stöder bläddring. Zoomfunktionen fungerar bara i Microsoft Office 97-kompatibla program som stöder zoomning.

Du kan tilldela musknapparna och ratten olika funktioner och dessutom ändra bläddringsfunktionen så att den fungerar annorlunda.

Om du vill ändra musinställningar klickar du på **Start**-knappen, väljer **Inställningar–Kontrollpanelen**, dubbelklickar på **Mus** och väljer fliken **Knappar**.



XW-modeller

Med HPs mus med utökad funktion kan du göra följande:

- En tredje knapp för vissa 3D CAD- och CAM-program samt andra krävande grafikprogram för Windows NT.
- Du kan anpassa knapparna efter eget behovgenom att ändra musens inställningar.

OBS!

Den tredje knappen fungerar bara i Windows NT- och Windows 95-program som har stöd för treknappsmus.

Ställ in lösenord

Du kan ställa in två lösenord, ett administratörslösenord och ett användarlösenord, vilka skyddar datorn på två nivåer. Du ställer in båda lösenorden i menyn Säkerhet i *Setup*-programmet (se "HPs konfigurationsöversikt och Setup-program" på sidan 101).

Ställ in ett administratörslösenord

Med hjälp av ett administratörslösenord skyddar du PC Workstations konfiguration i *Setup*-programmet. Du kan ställa in att administratörslösenordet måste anges vid start av datorn så att ingen obehörig ska kunna starta den i din frånvaro. Du kan också använda detta lösenord för att starta PC Workstation när tangentbordet och musen är låsta—för att låsa upp tangentbordet måste du skriva lösenordet och trycka på

Om du ställt in både ett administratörs- och ett användarlösenord och du går in i *Setup*-programmet med hjälp av användarlösenordet, kommer du bara att kunna ändra vissa av inställningarna. Om du anger administratörslösenordet när du går in i *Setup*-programmet, har du inga begränsningar.

Så här ställer du in ett administratörslösenord:

- 1 Starta *Setup*-programmet (se "HPs konfigurationsöversikt och Setup-program" på sidan 101).
- 2 Välj menyn Säkerhet.
- 3 Välj undermenyn Administratörslösenord.
- 4 Välj Ställ in administratörslösenord. Du kommer att få ange lösenordet två gånger. Spara ändringarna när du avslutar *Setup*-programmet genom att välja Avsluta och sedan Avsluta och spara.

OBS!

Om du glömmer lösenordet, se "Om du har glömt lösenorden" på sidan 72.

Ställ in ett användarlösenord

För att du ska kunna ställa in ett användarlösenord måste ett administratörslösenord redan vara inställt.

När du ställer in ett användarlösenord kan du:

- ange att detta lösenord måste anges vid start av PC Workstation så att ingen obehörig kan starta den i din frånvaro.
- starta PC Workstation när tangentbord och mus är låsta—för att låsa upp tangentbordet måste du skriva lösenordet och trycka på (se "HPs konfigurationsöversikt och Setup-program" på sidan 101).

Om du ställt in både ett administratörs- och ett användarlösenord och du går in i Setup-programmet med hjälp av användarlösenordet, kommer du bara att kunna ändra vissa av inställningarna. Om du anger administratörslösenordet när du går in i Setup-programmet har du inga begränsningar.

Så här ställer du in ett användarlösenord:

- 1 Starta Setup-programmet.
- 2 Välj menyn Säkerhet.
- 3 Välj undermenyn Användarlösenord.
- 4 Välj alternativet Ställ in användarlösenord. Du kommer att få ange lösenordet två gånger. Spara ändringarna när du avslutar *Setup*-programmet genom att välja Avsluta och sedan Avsluta och spara.

OBS!

Om du glömmer lösenordet, se "Om du har glömt lösenorden" på sidan 72.

Använd energihantering

Med energihantering får datorn en lägre energiförbrukning när den inte används i och med att aktiviteten avstannar. Om du vill veta hur du konfigurerar energihantering, se menyn Energihantering i *Setup*-programmet (se "HPs konfigurationsöversikt och Setup-program" på sidan 101 om du vill veta mer).

Om du vill ha detaljerad information om vilka energihanteringsmöjligheter ditt operativsystem har ska du gå till dokumentationen för operativsystemet.

Ytterligare information och hjälp

Ytterligare information om PC Workstation är förinstallerad på hårddisken. Informationen omfattar följande:

- Nya funktioner—det som är nytt och speciellt med din PC Workstation
- Arbeta bekvämt—ergonomiska riktlinjer
- Using Sound—hjälp med sådant som rör ljudfunktioner
- Network Administrator's Guide—anvisningar f\u00f6r hur du st\u00e4ller in PC Workstation vid en LAN-anslutning
- Ordlista

Om du använder Windows 95 eller Windows NT 4.0 når du denna information genom att öppna Start-menyn i aktivitetsfältet och välja **Program> HP Info.**

Återvinning av en gammal HP PC Workstation

HP har ett starkt miljöengagemang och din HP PC Workstation är därför utformad på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

När datorn nått slutet av sin livslängd kan HP ta tillbaka den för återvinning.

I många länder har HP ett program för produktinsamling. Den utrustning som samlats in skickas till någon av HPs återvinningsanläggningar i Europa eller USA. Så många delar som möjligt återanvänds medan resten återvinns. Man är särskilt noga med batterier och annat som kan innehålla giftiga ämnen. Dessa beståndsdelar bryts ned till icke skadliga komponenter med hjälp av en kemisk specialprocess.

Om du vill veta mer om HPs program för produktinsamling kan du vända dig till din återförsäljare eller närmaste HP-försäljningskontor.


1	Att installera	och	använda	PC	Workstation
---	----------------	-----	---------	----	-------------

Återvinning av en gammal HP PC Workstation

I det här kapitlet beskriver vi hur du installerar tillbehör, t ex extra minne, tillbehörskort och fler hårddiskar, i din PC Workstation.

Tillbehör från HP som kan installeras

I det här kapitlet beskriver vi hur du installerar minne, datalagringsenheter och tillbehörskort i datorn.



- Tre 32-bitars PCI-kortplatser (en används av SCSI/LAN-kortet, en har RAIDport)
- En kombinationsplats för PCI- eller ISA-kort
- En 16-bitars ISA-kortplats

Din återförsäljare kan ge dig en lista över enheter som kan installeras.

OBS!

256 MB DIMM-moduler med registrerat ECC SDRAM kan inte användas i kombination med icke buffrade DIMM-moduler om 32 MB, 64 MB eller 128 MB.


Ta av och sätt tillbaka kåpan

VARNING

Av säkerhetsskäl ska du aldrig avlägsna datorns kåpa utan att först ha dragit ur strömkabeln och de eventuella kablar som är anslutna till telenätet. Sätt alltid tillbaka kåpan innan du slår på datorn.

Ta av kåpan


- 1 Stäng av bildskärmen och datorn.
- 2 Dra ur alla strömkablar och eventuella kablar för telekommunikation.




3 Lås vid behov upp kåpans lås med nyckeln på den bakre panelen.

Ta av och sätt tillbaka kåpan

4 Fäll upp de två spärrarna framtill på båda sidorna av datorn.




5 Fatta tag på båda sidor om kåpan baktill på datorn och ta av kåpan genom att skjuta den framåt.




Sätt tillbaka kåpan

- 1 Kontrollera att du installerat alla tillbehör och att alla interna kablar är ordentligt anslutna och dragna på ett säkert sätt inuti datorn.
- 2~ Se till att de båda spärrarna på datorns front är uppfällda och att kåpans lås är olåst.
- 3 Placera kåpan framför datorn och se till att de två utskjutande kanterna längst ned på kåpan löper i spåren i datorns botten. Skjut kåpan på plats.



Ta av och sätt tillbaka kåpan

4 Fäll ned spärrarna på sidorna av kåpans front.



- 5 Lås vid behov kåpans lås med den medföljande nyckeln.
- 6 Anslut alla strömkablar igen.

Öppningsbevakning


Din PC Workstation är utrustad med en bevakningsmekanism som sitter bakom kontrollpanelen för maskinvara på framsidan av datorn. Dess funktion är att upptäcka om datorn har öppnats sedan den användes senast:

- Om datorn har öppnats förutsätts det att systemkonfigurationen har ändrats och en fullständigt kontroll görs när datorn startas.
- Om datorn inte har öppnats förutsätts det att systemkonfigurationen inte har ändrats och en reducerad kontroll utförs vid start.


Dra ut strömförsörjningsenheten

Dra ut strömförsörjningsenheten så kommer du lättare åt systemkortet och de kablar som ansluts på baksidan av diskenhetern.

- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan (se sidan 25).
- 3 Tryck in spärrknapparna på båda sidor om HP UltraFlow-luftkanalen och lyft delvis ut luftkanalen ur datorn.




- 4 Koppla bort fläkten från systemkortet och lyft ut luftkanalen helt och hållet hur datorn.
- 5 Skruva loss de fyra fästskruvarna på baksidan av strömförsörjningsenheten.



VARNING

Öppna inte strömförsörjningsenheten. Du kan få en elektrisk stöt.

6 Dra ut strömförsörjningsenheten tills det tar stopp—den förblir kopplad till datorn.



Dra ut strömförsörjningsenheten ur datorn

Sätt tillbaka strömförsörjningsenheten när tillbehören installerats

- Kontrollera att du dragit alla interna kablar på ett säkert sätt inuti datorn.
- 2 Skjut tillbaka strömförsörjningsenheten i datorn.
- 3 Dra åt de fyra skruvarna.
- 4 Sätt tillbaka HP UltraFlow-luftkanalen.
- 5 Anslut fläkten till systemkortet.

Installera minne

Primärminnesmoduler

Om du behöver mer primärminne för att köra vissa program kan du installera upp till 1 GB minne i fyra DIMM-uttag.


Primärminne kan köpas i form av icke buffrat ECC SDRAM i moduler om 32 MB, 64 MB och 128 MB eller registrerat ECC SDRAM i moduler om 256 MB. Notera att registrerat ECC SDRAM inte kan användas tillsammans med icke buffrat minne. Försök inte kombinera dessa två minnestyper.

VIKTIGT

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stäng av all utrustning. Se till så att tillbehöret inte kommer i kontakt med dina kläder. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att låta påsen med tillbehöret vila mot strömförsörjningsenheten medan du tar ut tillbehöret ur påsen. Hantera tillbehöret varsamt och rör vid det så lite som möjligt.


Så här installerar du en primärminnesmodul:

- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för LAN eller telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan (se sidan 25).
- 3 Tryck in spärrknapparna på båda sidor om HP UltraFlow-luftkanalen och lyft delvis ut luftkanalen ur datorn..




Installera minne

- 4 Koppla bort fläkten från systemkortet och lyft ut luftkanalen helt och hållet ur datorn.
- 5 Koppla bort kabeln för 16-bitars Ultra Wide 16-bit SCSI från systemkortet.
- 6 Dra ut strömförsörjningsenheten och ta bort den transparenta luftkanal som sitter över processoruttagen (om det behövs).
- 7 Koppla ur diskettenhetens datakabel från systemkortet.
- 8 Placeringen av uttagen för minnesmoduler visas nedan.



9 Skjut in minnesmodulen i uttaget i 90° vinkel mot systemkortet (urskärningarna på modulen ska vara längst bort från processorn).



- 10 Tryck fast modulen $\ddot{a}nda~in$ i uttaget tills klämmorna snäpper på plats.
- 11 Upprepa proceduren för varje minnesmodul du installerar.
- 12 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka alla enheter och ansluter alla kablar. Sätt tillbaka kåpan (se sidan 27).
- 13 Gå till bilden med HPs konfigurationsöversikt och verifiera den nya konfigurationen (se "HPs konfigurationsöversikt och Setupprogram" på sidan 101).

Installera mer minne på bildskärmskortet

För XII-modeller

Din PC Workstation är utrustad med ett bildskärmskort som stöder 2Doch 3D-grafik. Om du behöver mer bildskärmsminne för att kunna använda fler färger, högre upplösning eller högre hastighet, kan du installera mer bildskärmsminne på bildskärmskortet.

Information om tillgängliga bildskärmsminnesuppgraderingar finns på HPs webbplats vid http://www.hp.com/go/kayaksupport/

På sidan 90 hittar du information om bildskärmsupplösningar.


VIKTIGT

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stäng av all utrustning. Se till så att tillbehöret inte kommer i kontakt med dina kläder. Hantera tillbehöret varsamt och rör vid det så lite som möjligt.

Så här installerar du en bildskärmsminnesmodul:

- 1 Stäng av bildskärmen och datorn. Dra ur strömkablarna och eventuella kablar för telekommunikation. Ta av datorns kåpa (se sidan 25) och lägg försiktigt ned datorn på sidan.
- 2 Ta försiktigt bort bildskärmskortet från kortplatsen. Håll kortet i överkanten och se till att du inte böjer det. Lägg kortet med komponenterna uppåt på en ren, plan och stabil yta som är fri från statisk elektricitet. Håll bara i kanterna på kortet.

(De olika kortplatserna beskrivs i illustrationen på sidan 96.)



3 Sätt fast minnesmodulen i uttagen på bildskärmskortet.

- 4 Sätt tillbaka bildskärmskortet i datorn. Skjut försiktigt in det på kortplatsen och tryck fast det i uttaget. Se till att kortet går ända in i uttaget och att det inte kommer åt komponenter på andra kort. Skruva fast bildskärmskortet.
- 5 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan (se sidan 27). Anslut alla kablar igen.

Slutför installationen av hildskärmsminne

- 1 Starta PC Workstation.
 - 2 Gå till konfigurationsöversikten och kontrollera den nya konfigurationen (se "HPs konfigurationsöversikt och Setupprogram" på sidan 101).

OBS!

Om du behöver använda en särskild bildskärmsdrivrutin för ditt program, kan du bli ombedd att sätta in en CD-ROM-skiva eller diskett som innehåller drivrutinen.

Tillbehör till bildskärmsadaptern från andra leverantörer

Du kan köpa extra tillbehör, bland annat en MPEG-modul för video, till din bildskärmsadapter. Dessa tillbehör kan emellertid inte beställas från HP. Vänd dig till din återförsäljare för närmare information om denna typ av tillbehör.

För XW-modeller med HP Visualize FX4


Du kan lägga till en texturmodul till HP Visualize FX4. Se vidare *Texture Module Accessory User's Guide* som medföljer detta tillbehör.

Installera datalagringsenheter

Om du behöver större lagringsutrymme för program och filer kan du installera extra datalagringsenheter.


Datorn har två interna fack (för hårddiskar) och fem fack som nås från datorns framsida (för diskenheter med frontöppning och hårddiskar).

Datorn levereras med en 3,5-tums diskettenhet och en CD-ROM-enhet. Om du köpt en dator med hårddisk sitter denna i det andra interna facket.



Koppla in enheter

Om du installerar en IDE Zip-enhet, hårddisk, CD-ROM-enhet, CD-RW-enhet eller bandenhet, måste du ansluta ström- och datakablar till den. Följande illustration visar datorns datakablar och kontakter:



Installera datalagringsenheter


Vilka datakablar och -kontakter ska man använda?

På datorns systemkort finns följande kablar och kontakter som kan användas av datalagringsenheter:

- En kabel för 16-bitars UltraWide SCSI med fem kontakter.
- En kabel för 8-bitars UltraNarrow SCSI med två kontakter.
- En diskettenhetskabel med en kontakt. Denna kabel stöder en diskettenhet (kontakten är ansluten till den diskettenhet som medföljer datorn).
- En Ultra ATA/33 IDE-kabel där två Fast IDE-enheter kan anslutas. Om du installerar en CD-ROM-enhet, CD-RW-enhet, Zip-enhet eller en tredje hårddisk ska den anslutas till den här kabeln.

Vilka strömkontakter ska man använda?

Det finns två typer av strömkontakter—se bilden nedan.



Vissa strömkontakter är redan anslutna till befintliga enheter. Om du installerar en enhet som kräver någon annan typ av kontakt bör en adapter medfölja enheten.

Installera en hårddisk

Datorn har en integrerad Ultra SCSI-styrenhet, ett Ultra SCSI-gränssnittskort och en integrerad Ultra ATA-33 IDE-styrenhet.

- Ultra ATA-33 IDE-styrenheten på PCI-bussen stöder upp till två Fast IDE-enheter (33 MB per sekund).
- 16-bitars Ultra Wide SCSI-styrenheten är dedicerad till hårddiskar och stöder upp fem interna SCSI-enheter.
- 16-bitars Ultra SCSI-gränssnittskortet är installerat på en PCIkortplats och stöder upp till 13 externa 16-bitars SCSI-enheter. Det växlar automatiskt till icke Ultra- eller standardläge (dataöverföringshastighet på 20 MB per sekund). Den interna 8bitars Ultra-kontakten stöder upp till två interna enheter vid upp till 20 MB per sekund.

Disk Striping

För att s k disk striping ska ge högsta möjliga prestanda, har datorn ett $RAIDport^{TM}$ -uttag på systemkortet, i jämnhöjd med PCI-uttag 3.

När Adaptec® RAID*port*-adaptern är installerad i PCI-uttaget och RAID*port*-uttaget, konfigurerar och accelererar adaptern disk striping på de hårddiskar som är anslutna till den interna 16-bitars UltraWide SCSI-styrenheten. Adaptec® RAID*port*-adaptern bör användas med en eller två hårddiskar med s k disk striping.

OBS!

Disk striping stöds endast i Windows NT 4.0.

Med programmet Adaptec CI/O Array Manager kan du granska och styra adapterns prestanda.

Trots att RAID*port*-adaptern normalt är konfigurerad för att maximera diskprestandan (RAID 0-konfiguration), kan den istället konfigureras så att den ger spegling för extra datasäkerhet (RAID 1-konfiguration).

För närmare information, se "HP FastRAID (tillval)" på sidan 94.

Innan du installerar en IDF-hårddisk

Kontrollera i dokumentationen till hårddisken om du måste ställa om byglar eller följa särskilda installationsanvisningar.

Installera datalagringsenheter

Innan du installerar en SCSI-hårddisk

Om du installerar ytterligare en SCSI-enhet måste du välja en ledig SCSI-adress för den nya enheten. SCSI-adresserna går från 0 till 7 för 8-bitars Ultra Narrow SCSI och från 0 till 15 för 16-bitars Ultra Wide SCSI. SCSI-adressen 0 används av den första SCSI-hårddisken och SCSI-adress 7 är reserverad för den integrerade SCSI-styrenheten (standard för Narrow och Wide SCSI-enheter).

OBS!

Du behöver inte välja någon SCSI-adress för Plug and Play SCSI-hårddiskar (SCSI-hårddiskar som stöder SCAM-protokollet). SCAM desaktiveras om RAID*port*-adaptern är installerad.

Du bör tilldela den andra SCSI-hårddisken en ledig SCSI-adress (exempelvis SCSI-adressen 1).

SCSI-adressen konfigureras vanligtvis med byglar på SCSI-hårddisken. Se den dokumentation som medföljer enheten för information om hur du väljer en SCSI-adress.

Vissa interna SCSI-diskar har terminatorer som måste tas bort eller desaktiveras innan du installerar disken i datorn. Läs den dokumentation som medföljer disken och ta reda på om disken ska installeras på något särskilt sätt.


Installera en hårddisk i ett internt fack

VIKTIGT


Hårddiskar som är högre än en tum får bara plats i det nedre interna facket.

- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan (se sidan 25).
- 3 Koppla bort fläkten från systemkortet (se bilden på sidan 29).
- 4 Tryck in spärrknapparna på vardera sidan om HP UltraFlowluftkanalen och lyft ut luftkanalen ur datorn.

- 5 Dra ut strömförsörjningsenheten så att du lättare kommer åt det interna facket (se sidan 29).
- 6 Skjut in hårddisken i det första interna facket och passa in skruvhålen på hårddisken över de fyra skruvarna i facket.




7 Skruva fast hårddisken med de fyra fästskruvarna.




Installera datalagringsenheter

8 Leta rätt på den datakabel som hårddisken ska anslutas till.



9 Anslut strömkabeln och datakabeln på baksidan av enheten. (Kontakterna kan bara sättas i från ett håll.)




- 10 Installera eventuella andra tillbehör innan du slutför installationen.
- 11 Slutför installationen enligt anvisningarna på sidan 46.

Installera en hårddisk i ett fack som nås från framsidan

OBS!

För att försäkra dig om att hårddisken är korrekt placerad och får tillräckligt kylning, bör du bara installera en disk som är upp till en tum hög och som har en hastighet på 7200 rpm eller mindre i det här facket.


- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan (se sidan 25).
- 3 Koppla bort fläkten från systemkortet (se bilden på sidan 29).
- 4 Tryck in spärrknapparna på vardera sidan av HP UltraFlowluftkanalen och lyft ut luftkanalen ur datorn.
- 5 Dra ut strömförsörjningsenheten så att du lättare kommer åt hårddiskens kablar (se sidan 29).
- 6 Skruva loss en tom monteringssläde och ta ut den.




Installera datalagringsenheter


7 Montera disken i släden enligt bilderna nedan.

Placera disken i släden







8 Skjut in monteringssläden i facket och skruva fast den.



9 Leta rätt på den kabel som disken ska anslutas till.



10 Anslut data- och strömkablarna på baksidan av enheten. (Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.)



11 Skjut strömförsörjningsenheten på plats och dra åt skruvarna (se sidan 30).

Installera datalagringsenheter

- 12 Sätt tillbaka HP UltraFlow-luftkanalen och anslut fläkten till systemkortet (se bilden på sidan 29).
- 13 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan och slutför installationen.
- 14 Slutför installationen enligt anvisningarna nedan.

Slutför installationen av en hårddisk

När du har installerat en 1 Slå på datorn. SCSI-hårddisk

- 2 Försäkra dig om att disken är kompatibel genom att köra FDISK så att eventuella partitioner raderas från den nya hårddisken.
- 3 Starta om datorn.

I dokumentationen till operativsystemet finns information om hur du formaterar en hårddisk.

När du har installerat en 1 Starta datorn. IDE-disk

- 2 Gör så att hårddisken visas i starttestet genom att trycka på medan datorn startas om.
- 3 Om ett felmeddelande visas ska du följa de anvisningar du får av programmet för felmeddelanden. Tryck på (F2) så att Setupprogrammet startas när du ombeds göra detta.
- 4 Välj menyn Avancerat och sedan undermenyn IDE-enheter. Kontrollera vid alternativet Första primärenhet att alla uppgifter om enheten har registrerats korrekt av Setup-programmet.
- 5 Spara inställningarna och avsluta *Setup* genom att trycka på (F3). I dokumentationen till operativsystemet finns information om hur du formaterar en hårddisk.

OBS!

Om du har tagit bort en IDE-enhet, ska du starta datorn. Systemets BIOS kommer att upptäcka att enheten saknas. Tryck på (F4) för att bekräfta att du vill ta bort enheten. Därefter uppdateras systemkonfigurationen automatiskt.

Installera en datalagringsenhet i ett fack som nås från framsidan


I det här avsnittet beskriver vi hur du installerar en datalagringsenhet (t ex en diskett-, CD-ROM-, CD-RW- eller bandenhet) i något av de fack som nås från framsidan. Du bör även kontrollera i dokumentationen till enheten i fråga om det finns särskilda instruktioner som du ska följa vid installationen.

Innan du installerar en IDF-enhet

Läs den dokumentation som medföljde enheten och se efter om du måste ställa om byglar eller om enheten ska installeras på ett visst sätt.


Innan du installerar en SCSI-enhet Om du ska installera en SCSI-enhet, se avsnittet "Innan du installerar en SCSI-hårddisk" på sidan 40 innan du följer anvisningarna nedan.

- 1 Dra ur datorns strömkabel och eventuella kablar för telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan (se sidan 25).
- 3 Dra ut strömförsörjningsenheten så att du lättare kommer åt kablarna till datalagringsenheten (se sidan 29).
- 4 Om du installerar en 5,25-tumsenhet ska du ta bort monteringssläden från enheten. Lägg undan den så att den inte kommer bort.




Installera datalagringsenheter


- 5 Skjut in enheten i facket.
- 6 Skruva fast enheten med de medföljande skruvarna.
- 7 Leta rätt på den datakabel som enheten ska anslutas till.



8 Anslut data- och strömkablarna på baksidan av enheten. (Kontakterna passar bara när de är vända åt rätt håll.)



- 9 Skjut tillbaka strömförsörjningsenheten på plats och dra åt de fyra skruvarna (se sidan 30).
- 10 Ta bort plastpanelen från kåpan genom att dra i den från vänster och haka loss dess högra sida. Lägg undan panelen så att den inte kommer bort.



11 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan och slutför installationen.

Slutför installationen av en datalagringsenhet

När du har installerat en 1 IDE CD-ROM-enhet

- 1 Starta datorn och tryck på F2 när F2 Setup visas.
- 2 I Setup-programmet väljer du menyn Avancerat och sedan undermenyn IDE-enheter. Kontrollera att CD-ROM-enheten har registrerats på IDE-kanalen.
- 3 Spara ändringarna och avsluta programmet genom att trycka på (F3).

När du har installerat en 1 diskettenhet

- 1 Starta datorn och tryck på (F2) när (F2) Setup visas.
- 2 I *Setup*-programmet väljer du menyn Avancerat och sedan undermenyn Diskettenheter. Kontrollera att enheten har registrerats.
- 3 Spara ändringarna och avsluta programmet genom att trycka på [F3].

Installera tillbehörskort

VIKTIGT

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stäng AV all utrustning. Låt inte tillbehöret komma i kontakt med dina kläder. Du neutraliserar statisk elektricitet genom att låta påsen med tillbehöret vila mot datorns ovansida medan du tar ut tillbehöret ur påsen. Hantera tillbehöret varsamt och rör vid det så lite som möjligt.

I PC Workstation finns följande kortplatser för tillbehörskort:

- Plats AT 2 (nedersta platsen) för fullängds 16-bitars ISA-kort
- Plats AT 1/PCI 4 för antingen ett 16-bitars ISA-kort eller ett fullängds 32-bitars PCI-kort
- Plats PCI 3 för ett fullängds 32-bitars PCI-kort (här finns även RAIDport™-kontakten)
- Plats PCI 2 för ett fullängds 32-bitars PCI-kort
- Plats PCI 1 för ett fullängds 32-bitars PCI-kort
- Plats AGP för bildskärmskortet

Installera ett kort

1 Dra ur datorns strömkabel samt eventuell LAN-kabel och kablar för telekommunikation.


OBS!

PCI-kort konfigureras automatiskt när de installeras i PC Workstation.


- 2 Ta av kåpan (se "Ta av och sätt tillbaka kåpan" på sidan 25) och lägg försiktigt ned datorn på sidan.
- 3 Välj ut en ledig kortplats. I "Anslutningar och omkopplare" på sidan 96 ser du vilka korttyper som kan installeras på de olika kortplatserna (ISA eller PCI).

Vissa kort bör placeras på en särskild plats eller installeras på ett visst sätt. Se dokumentationen till kortet.

4 Skruva loss och ta bort skyddsplåten från kortplatsen. Lägg undan den så att den inte kommer bort. Om skyddsplåten sitter hårt kan du lossa skruvarna på kortplatserna bredvid och försöka igen.




5 Fatta tag i kortets överkant och håll det vågrätt. Skjut in det i kortplatsens styrskena. Du får *inte* böja kortet.



6 Passa in kortets kontakt i kortplatsens uttag. Tryck fast kortet i uttaget. Kontrollera att det får *ordentligt* fäste och att det inte kommer åt några komponenter eller övriga kort.

Installera tillbehörskort

7 Fäst kortet med den skruv som tidigare satt i kortplatsens skyddsplåt. Om du lossat skruvarna på kortplatserna bredvid ska du dra åt dem.



8 Installera eventuella andra tillbehör innan du sätter tillbaka kåpan (se sidan 27). Anslut alla kablar igen.

ett ISA-kort

Slutför installationen av Om du har installerat ett ISA-kort som använder ett avbrott, måste du starta Setup-programmet och reservera motsvarande IRQ-nummer för kortet. Datorn kan då konfigurera PCI-enheter automatiskt.

- Slå på PC Workstation och tryck på (F2) när (F2) Setup visas.
- 2 I Setup-programmet väljer du menyn Avancerat och sedan Konfiguration av PCI-kortplats. En lista över IRQ-nummer och vilka enheter som använder dem visas. Markera det IRQ-nummer du vill ändra, t ex **iro** 11.
- 3 Du kan använda mellanslagstangenten eller trycka på (F7) eller (F8) för att göra detta IRQ tillgängligt (Tillgänglig) eller ej tillgängligt för PCI (Reserverad).
- 4 Spara ändringarna och avsluta Setup-programmet genom att trycka på (F3).

OBS!

Du bör alltid låta minst ett IRQ-nummer vara tillgängligt för PCIenheter.


Installera en processor

Med vissa operativsystem går det att använda ytterligare en processor, vilket förbättrar prestandan. Vänd dig till din återförsäljare för närmare information.

OBS!

Den andra processorn kan desaktiveras i Setup-programmet.

- 1 Dra ur datorns strömkabel samt eventuella kablar för LAN och telekommunikation.
- 2 Ta av kåpan (se sidan 25).
- 3 Tryck in spärrknapparna på vardera sidan av HP UltraFlowluftkanalen och lyft delvis ut luftkanalen ur datorn.



- 4 Koppla bort fläkten från systemkortet och lyft ut luftkanalen helt och hållet ur datorn.
- 5 Dra ut strömförsörjningsenheten ur datorn så att du lättare kommer åt processoruttagen (se sidan 29) och lägg försiktigt ned datorn på sidan.
- 6 Ta bort den transparenta luftkanalen som sitter över processoruttagen.

Installera en processor


7 På systemkortet finns två processoruttag och ett VRM-uttag för varje processor. Om du ska byta ut den befintliga processorn tar du ut den ur uttaget genom att klämma ihop flikarna överst och nederst på processorn och sedan försiktigt dra ut denna ur uttaget på systemkortet. Ta därefter bort processorns VRM.

Om du ska installera en processor i det andra uttaget ska du ta bort terminatorn.

OBS!

Om du installerar en processor som är snabbare än den som medföljer din PC Workstation, upphör garantin att gälla.

8 Skjut in den nya processorn i uttaget och tryck försiktigt på den till den snäpper på plats (för att passa i uttaget måste processorn vara vänd åt rätt håll). Om du installerar en andra processor ska du ta bort kortet från det andra processoruttaget. Sätt sedan i processorn i det tomma uttaget (bredvid den befintliga processorn).




- 9 Installera den VRM-modul som medföljde processorn i VRM-uttaget.
- 10 Sätt tillbaka den transparenta delen av HP UltraFlow-luftkanalen över processoruttagen.
- 11 Skjut tillbaka strömförsörjningsenheten i datorn och dra åt de fyra skruvarna.
- 12 Lyft upp datorn så att den står upprätt och sätt tillbaka HP UltraFlow-luftkanalen.
- 13 Anslut fläkten till systemkortet.

Slutför installationen av en processor

1 Kontrollera att hastighetsomkopplarna på systemkortets buss är korrekt konfigurerade för processorn.

OBS!

Om två processorer är installerade måste båda fungera vid samma bussoch processorhastighet. Information om vilka buss- och processorhastigheter processorn stöder, finns i dokumentationen till processorn.



Omk. 1	Omk. 2	Omk. 3	Omk. 4	Omk. 5	Buss- hastighet	Processor- hastighet
UPPÅT ¹	UPPÅT	UPPÅT	NEDÅT	NEDÅT	100 MHz	350 MHz
UPPÅT	UPPÅT	NEDÅT	UPPÅT	UPPÅT	100 MHz	400 MHz
UPPÅT	UPPÅT	NEDÅT	UPPÅT	NEDÅT	100 MHz	450 MHz
UPPÅT	UPPÅT	NEDÅT	NEDÅT	UPPÅT	100 MHz	500 MHz

- 1. UPPÅT = AV, NEDÅT = PÅ.
- 2 Installera eventuella andra tillbehör innan du slutför installationen av processorn.
- 3 Sätt tillbaka kåpan (se sidan 27).
- 4 Starta datorn och kontrollera att den nya processorn identifieras under starttestet.

OBS!

För att du ska kunna utnyttja alla fördelar med dubbla processorer måste du installera om Windows NT 4.0 i din PC Workstation.

Installera en processor

I det här kapitlet beskriver vi hur du löser problem som kan uppstå när du använder din PC Workstation.

Att lösa problem

Med hjälp av informationen i det här kapitlet kan du lösa de flesta problem som kan uppstå med PC Workstation.

Om du inte lyckas lösa problemet med hjälp av felsökningsanvisningarna här kan du gå vidare till "Hewlett-Packards support- och informationstjänster" på sidan 139.

HPs konfigurationsöversikt

På bilden med HPs konfigurationsöversikt finner du information om datorns nuvarande konfiguration. Om du vill se denna bild trycker du på [sc] direkt efter det att du slagit på datorn och logotypen visas under starttestet (POST). Se vidare sidan 101.

HPs diagnostikprogram

Diagnostisera	problem
med HP Maxil	ife

Med hjälp av *HP MaxiLife* kan du diagnostisera problem i PC Workstation. Närmare information om hur du använder HP MaxiLife, finns i "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 75.

HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik

HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik är antingen förinstallerat på hårddisken eller tillgängligt på World Wide Web.

Med detta program kan du diagnostisera alla maskinvarurelaterade problem som kan uppstå i din PC Workstation. Närmare information finns i "HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik" på sidan 79.

HP Visualize FX4 diagnostikverktyg

Med det här diagnostikverktyget, som finns på CD-ROM-skivan med drivrutiner, kan du diagnostisera problem med HP Visualize FX4.

Obsrvera att detta diagnostikverktyg endast kan användas med Windows NT.

Om datorn inte startar som den ska

Läs det här avsnittet om datorn inte startar som den ska när du slår på den och något av följande inträffar:

- Skärmen är tom och visar inga felmeddelanden.
- Det går inte att ändra värdena i Setup-programmet.
- Ett felmeddelandet visas efter starttestet.
- Ett felmeddelande och ikonen (x) visas på LCD-skärmen (se "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 75).

Om skärmen är tom och inga felmeddelanden visas

Om skärmen är tom och inga felmeddelanden visas när du slår på din PC Workstation, ska du göra så här:

- 1 Se efter om något visas på LCD-skärmen (se "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 75).
- 2 Kontrollera yttre faktorer.
- 3 Kontrollera inre faktorer.
- 4 Installera om datorns komponenter (se sidan 61).

Kontrollera yttre faktorer

Kontrollera att följande yttre saker fungerar som de ska:

- Kontrollera att datorn och bildskärmen är påslagna. (Lampan vid strömbrytaren ska lysa.)
- Kontrollera inställningen av bildskärmens kontrast och ljusstyrka.
- Försäkra dig om att alla data- och nätkablar är ordentligt anslutna.
- Testa att eluttaget fungerar.

Om datorn inte startar som den ska

Kontrollera inre faktorer Om datorn ändå inte startar som den ska kontrollerar du olika inre faktorer enligt följande:

- 1 Stäng av bildskärmen, datorn och alla externa enheter.
- 2 Dra ur alla kablar och notera var de satt. Koppla bort eventuella kablar för telekommunikation.
- 3 Ta av kåpan.
- 4 Kontrollera följande:

Meddelande på LCD-skärmen	Åtgärd	Hänvisning	
-	Kontrollera alla interna kablar.	Se till att de är anslutna på rätt ställe och att de sitter ordentligt fast.	
Power CPU 1 Power CPU 2	Kontrollera att processorn och VRM är korrekt installerade.	Se "Installera en processor" på sidan 53.	
CPU Freq	Kontrollera att omkopplarna för processorhastighet är korrekt inställda.	Se "Omkopplare på systemkortet" på sidan 99.	
CPU error	Återställ PC Workstation eller stäng av LAN-anslutningen.	Se "Datorns kontrollpanel för maskinvara" på sidan 9.	
-	- Kontrollera att minnesmodulerna är korrekt installerade.		
-	Se till att tillbehörskorten sitter ordentligt på respektive kortplats.	Se "Installera tillbehörskort" på sidan 50.	
-	Se till att omkopplare och byglar på korten är korrekt inställda.	Se dokumentationen för respektive kort.	
-	Kontrollera att omkopplarna på systemkortet är korrekt inställda.	Se "Omkopplare på systemkortet" på sidan 99.	
Temp disk Temp CPU Temp IO slot	Kontrollera fläktarna och att luftkanalen inte är blockerad.	Se bilden på sidan 29.	
Fan CPU Fan disk Fan IO slot	Kontrollera att fläktarna är korrekt installerade.	Se bilden på sidan 29.	
Power supply	Kontrollera att strömförsörjnings- enheten är korrekt ansluten.	Se "Sätt tillbaka strömförsörjnings- enheten när tillbehören installerats" på sidan 30.	

- 5 Sätt tillbaka kåpan.
- 6 Anslut alla kablar igen.
- 7 Slå på bildskärmen och datorn.

Installera om datorns komponenter

Om datorn fortfarande inte startar som den ska tar du ut alla kort och tillbehör utom hårddisken och bildskärmskortet och startar datorn. Om den fungerar då sätter du tillbaka korten och tillbehören ett efter ett så att du kan avgöra vilket av dem som orsakar problemet.

Om du inte kan ändra några inställningar i Setup-programmet

Kontrollera att du använder rätt lösenord.

Om ett starttestmeddelande visas

Under datorns starttest upptäcks både fel och konfigurationsändringar. I båda fallen visas en felkod och en kort beskrivning. Beroende på felets art kommer ett eller flera av följande alternativ att vara tillgängliga:

- Tryck på [F1] om du vill fortsätta utan att vidta någon åtgärd.
- Tryck på F2 om du vill starta *Setup*-programmet och rätta ett *fel* i systemkonfigurationen. HP rekommenderar att du rättar felet innan du fortsätter även om datorn verkar starta normalt.
- Tryck på [4] om du vill godta (bekräfta) ändringen och uppdatera konfigurationsinformationen i *Setup*-programmet.
- Tryck på Enter om du vill ha en närmare förklaring av meddelandet. När du läst informationen återkommer du till den ursprungliga starttestbilden. Om meddelandet genererats därför att du gjort en faktisk ändring i konfigurationen (t ex tagit bort minne), bekräftar du ändringen genom att trycka på F4 och godtar därmed att informationen i Setup-programmet uppdateras. Annars kan du trycka på F1 om du vill ignorera meddelandet och fortsätta, eller på F2 om du vill starta Setup-programmet och rätta ett fel i konfigurationen. (Vilka alternativ som finns beror på felets art.)

Om datorn inte startar som den ska

Radera värdena i datorns konfigurationsminne

Om datorn startar men starttestet fortsätter att rapportera ett fel kan du radera de nuvarande värdena i konfigurationsminnet och återställa standardvärdena:

- 1 Stäng av datorn, koppla bort alla ström- och datakablar och ta av kåpan. Dra ur eventuella kablar för telekommunikation.
 - a Ställ omkopplare 6 (CLEAR CMOS) på systemkortet i läge NEDÅT för att radera konfigurationen.
 - b Sätt tillbaka kåpan och anslut enbart strömkabeln.
 - ${f c}~$ Slå på datorn. Därmed rensas CMOS-minnet.
 - d Vänta tills datorn startat. Ett meddelande liknande detta visas:
 "Konfigurationen har raderats, ställ in omkopplaren
 Clear CMOS i öppet läge före omstart."
 - e Stäng av datorn igen, koppla ur strömkabeln och ta av kåpan.
 - f Ställ omkopplare 6 (CLEAR CMOS) på systemkortet i läge UPPÅT för att aktivera konfigurationen igen.
- 2 Sätt tillbaka kåpan och anslut ström- och datakablarna.
- $3\,\,$ Slå på datorn. Ett felmeddelande liknande detta visas:

På hildskärmen:

På LCD-skärmen:

Felaktig PC-konfiguration Error! POST 0012

Startrutinen avbryts. Tryck på — Enter (så att systemfelen visas) och tryck sedan på [ESC].

- 4 Starta *Setup*-programmet genom att trycka på F2. CMOS standardvärden läses automatiskt in och sparas.
- 5 Gör eventuella andra ändringar och tryck på [sc] så sparas konfigurationen och *Setup*-programmet avslutas.

Om det inte går att stänga av datorn

Om det inte går att stänga av datorn, lampan vid strömbrytaren lyser rött och det hörs ett "surrande" ljud ska du göra så här.

- Kontrollera om datorn är låst. Då är det nämligen inte tillåtet att stänga av strömmen. Innan du kan stänga av datorn måste du låsa upp den genom att ange ett lösenord (se "Ställ in lösenord" på sidan 18).
- Kontrollera om datorn är i vänte- eller viloläge. Då riskerar du att förlora data om du stänger av strömmen (se menyn Energihantering i HPs *Setup*-program).

VIKTIGT

Om du håller strömbrytaren intryckt i fyra sekunder, stängs systemet av automatiskt. Observera att operativsystemet inte avslutas på rätt sätt med denna metod.

Problem med maskinvaran

Här beskriver vi vad du ska göra om du får problem med bildskärm, diskenheter, skrivare, tillbehörskort, tangentbord eller mus.

Om bildskärmen inte fungerar

Om bildskärmen är suddig eller oläslig

Om du ställt in fel bildskärmstyp i operativsystemet kan bilden bli suddig eller oläslig. Du kommer till rätta med problemet genom att välja rätt bildskärmstyp i operativsystemet i din PC Workstation. Se vidare dokumentationen till operativsystemet.

Om ingenting visas på skärmen

Om ingenting visas på skärmen men datorn startar och tangentbordet, diskenheterna och övrig kringutrustning verkar fungera normalt:

- Kontrollera om ett felmeddelande visas på datorns LCD-skärm. Se vidare "Diagnostisera problem med HP MaxiLife" på sidan 75.
- Kontrollera att bildskärmen är ansluten och påslagen.
- Kontrollera att ljusstyrka och kontrast är korrekt inställda.
- Se till att videokabeln mellan skärm och dator är korrekt ansluten.
- Stäng av bildskärmen och dra ur strömkabeln ur eluttaget.
- Dra ur videokabeln och se efter om stiften på kontakten böjts. Försök i så fall att försiktigt räta ut dem.
- Om du installerat extra bildskärmsminne bör du kontrollera att detta är riktigt gjort.
- Om bildskärmen fungerar normalt under starttestet, men blir blank när Windows startar, ska du kontrollera att du har tillräckligt med minne för det bildskärmsläge du valt. Starta om operativsystemet i VGA-läge (tillgängligt i vissa system).
- Om omritningsfrekvensen är för hög kan skärmen bli blank.
 Kontrollera att inställningen av omritningsfrekvens inte är för hög.


Andra bildskärmsproblem Om skärmbilden inte visas mitt på skärmen kan du centrera bilden med hjälp av reglagen på bildskärmen (se vidare instruktionsboken för bildskärmen). Om de skärmbilder som genereras av ett tillämpningsprogram ser konstiga ut kan du gå till programmets instruktionsbok och ta reda på vilken bildskärmsstandard som krävs. Gå även till instruktionsboken för bildskärmen och kontrollera vilken omritningsfrekvens som fordras. Välj korrekt omritningsfrekvens med hjälp av operativsystemets procedurer.

Om tangentbordet inte fungerar

- Kontrollera att tangentbordssladden är korrekt ansluten (en tangentbordsikon visas på skärmen om tangentbordet inte är anslutet).
- Om du startar datorn och det inte går att använda tangentbordet trots att operativsystemet startar och tangentbordet är korrekt anslutet, kan du behöva ange ett startlösenord för att låsa upp tangentbordet (och musen). Du kan ändra denna startinställning i Setup-programmet. Se menyn Energihantering i HPs Setup-program.

Om musen inte fungerar

- Kontrollera att mussladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera att den musdrivrutin som ingår i den förinstallerade programvaran är korrekt installerad.
- Rengör kulan och valsarna enligt nedanstående bild (använd ett rengöringsmedel som inte lämnar rester).



Om skrivaren inte fungerar

- Kontrollera att strömmen till skrivaren är påslagen.
- Försäkra dig om att strömkabeln är ansluten både till eluttaget och skrivaren.
- Kontrollera att du har rätt kabel till skrivaren och att den är ordentligt ansluten till rätt uttag (port) på både datorn och skrivaren.
- Kontrollera att skrivaren är inkopplad (online).
- Försäkra dig om att inget papper har fastnat i skrivaren.
- Kontrollera att skrivaren är korrekt konfigurerad både för datorn och det tillämpningsprogram du använder.
 - a Kontrollera att datorns skrivarport är korrekt konfigurerad i Setup-programmet.
 - b Kontrollera att skrivaren är korrekt inställd i operativsystemets konfiguration.
 - c Kontrollera att du gjort rätt inställningar i programmets utskriftsmeny (se vidare programmets instruktionsbok).
- Kontrollera att datorns port fungerar genom att koppla någon annan enhet till den och testa den.
- Om du får ett felmeddelande ska du gå till instruktionsboken till skrivaren.

Om diskettenheten inte fungerar

- Försäkra dig om att du använder en formaterad diskett och att du har satt in den på rätt sätt.
- Kontrollera att disketten har rätt densitet.
- Kontrollera att diskettenheten är korrekt konfigurerad i *Setup*-programmet (Avancerat > Diskettenheter).
- Kontrollera att diskettenhetens styrenhet inte är desaktiverad i Setup-programmet (Avancerat > Diskettenheter).

- Kontrollera att alternativen Diskettenheter och Lagring på diskett inte är låsta i *Setup*-programmet (Säkerhet > Maskinvaruskydd).
- Rengör diskettenheten med en särskild rengöringssats.
- Kontrollera att diskettenhetens ström- och datakablar är korrekt anslutna.

Om hårddisken inte fungerar

- Kontrollera att hårddiskens ström- och datakablar är korrekt anslutna (se "Koppla in enheter" på sidan 37).
- Om du har en IDE-disk, ska du kontrollera konfigurationsinställningarna för IDE-enheter i Setup-programmet (Avancerat > IDE-enheter).
- Om du har en IDE-disk ska du kontrollera inställningarna för maskinvaruskydd i Setup-programmet (Säkerhet > Maskinvaruskydd).
- Om du har en IDE-disk ska du kontrollera inställningarna för startenheternas säkerhet i Setup-programmet (Säkerhet > Startenheter - säkerhet).
- Om du har en SCSI-disk ska du kontrollera SCSI-gränssnittets inställningar i *Setup*-programmet (Avancerat > Extern\intern 16\8-bitars SCSI och i *SCSISelect* Utility (Adaptec) eller Configure SCSI Utility (Symbios).

Om hårddiskens kontrollampa inte fungerar Om hårddiskens kontrollampa inte blinkar när datorn kommunicerar med hårddisken ska du göra följande:

- Se till att kontrollpanelens kontakt sitter ordentligt fast vid systemkortet.
- Kontrollera att ström- och datakablarna är ordentligt anslutna till hårddisken.

Om det är problem med CD-ROM-enheten

VARNING

Dra alltid ur strömkabeln och eventuella kablar för telekommunikation innan du tar av kåpan för att kontrollera kabelanslutningar och bygelinställningar.

Öppna aldrig CD-ROM-enhetens hölje. Du kan få en elektrisk stöt eller skada ögonen på laserstrålen. Enbart auktoriserad personal får utföra underhållsarbete på CD-ROM-enheten. På enheten sitter en etikett med information om strömförsörjningskrav och våglängd. Försök aldrig att själv justera laserenheten. PC Workstation är en produkt i laserklass 1.

CD-ROM-enheten fungerar inte

- Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det sitter en CD-ROM-skiva i enheten.
- Kontrollera konfigurationsinställningarna för IDE-enheter i *Setup*-programmet (Avancerat > IDE-enheter).
- Kontrollera inställningarna för maskinvaruskydd i *Setup*-programmet (Säkerhet > Maskinvaruskydd).
- Kontrollera inställningarna av säkerhet för startenheter i *Setup*-programmet (Säkerhet > Startenheter säkerhet).
- Kontrollera att alternativet IDE-adaptrar på integrerad buss är inställt på Båda i *Setup*-programmet (Avancerat > IDE-enheter).

Inget ljud från CD-ROM-enheten

Gör så här om det är problem med ljudet när du spelar en CD-skiva:

- Kontrollera volymreglaget (i förekommande fall) på CD-ROM- eller CD-RW-enhetens frontpanel så att inte volymen är nedskruvad till lägsta nivå.
- Kontrollera att du satt in en ljud-CD i CD-ROM-enheten och inte en foto- eller data-CD.
- Om du använder hörlurar eller externa högtalare ska du kontrollera att dessa är korrekt anslutna till ljudfrontpanelen (inte till ljuduttaget på CD-ROM-enheten).
- Kontrollera att omkopplaren för CD-ljud är vald i mixern (en högtalarikon visas då i aktivitetsfältet).
- Kontrollera att CD-ljudkabeln är korrekt installerad och ansluten till systemkortet.


CD-ROM-enheten verkar vara overksam

Om CD-ROM-enheten inte tycks arbeta kan du försöka komma åt skivan genom att klicka på ikonen för CD-ROM-enheten eller på den enhetsbokstav som operativsystemet tilldelat enheten.

Om det inte går att öppna luckan till CD-ROM-enheten

Om du har problem med att ta ut en CD-ROM-skiva från CD-ROM-enheten (t ex under ett strömavbrott), kan du använda den manuella utmatningsknappen. Gör så här:

- 1 Om den manuella utmatningsknappen inte är synlig måste du ta bort den frontram som täcker CD-ROM-enheten. Knappen sitter inuti ett litet hål på CD-ROM-enhetens framsida.
- 2 Tryck in den manuella utmatningsknappen med ett tunt, långsmalt föremål som t ex änden på ett gem.



- 3 Luckan till CD-ROM-enheten öppnas en aning. Dra försiktigt i den tills den är helt öppen och ta ut skivan.
- 4 Du stänger luckan igen genom att försiktigt skjuta in den, utan att tvinga den. Luckan till CD-ROM-enheten kanske inte stängs helt och hållet förrän enheten är i full funktion igen (t ex när strömmen kommer tillbaka igen).
- 5 Om det behövs sätter du tillbaka frontramen igen.

Om ett tillbehörskort inte fungerar

Kontrollera följande:

- Kontrollera att kortet är korrekt installerat på kortplatsen.
- Kontrollera att kortet har blivit korrekt konfigurerat.
- Försäkra dig om att kortet inte använder minne, I/O-adresser, IRQ eller DMA som också används av PC Workstation. Se vidare "IRQ, DMA och I/O-adresser som används av PC Workstation" på sidan 86.

Problem med programvara

Om du har glömt lösenorden

- ☐ Om du har glömt användarlösenordet, men adminstratörslösenordet är inställt och känt:
 - 1 Stäng av datorn.
 - 2 Starta om datorn.
 - 3 Vänta tills (F2) Setup visas.
 - 4 Starta Setup-programmet genom att trycka på (F2).
 - 5 Gå in i *Setup*-programmet genom att skriva administratörslösenordet.
 - 6 Välj Säkerhet och sedan undermenyn Användarlösenord och ställ in ett nytt användarlösenord.
 - 7 Spara det nya användarlösenordet och avsluta Setup med [53].
- $\ensuremath{\square}$ Om du glömt både användar- och administratörslösenordet:
 - 1 Stäng av datorn och ta av kåpan (se sidan 25).
 - 2 Ställ omkopplare 7 (PSWRD) i systemkortets omkopplarblock i läget PÅ (NEDÅT). På sidan 99 kan du se var omkopplarna sitter.
 - 3 Sätt tillbaka kåpan, slå på datorn och låt den fullfölja startrutinen.
 - 4 Stäng av datorn och ta av kåpan igen.
 - 5 Återställ omkopplare 7 (PSWRD) till AV (UPPÅT).
 - 6 Sätt tillbaka kåpan (se sidan 27).
 - 7 Slå på datorn och låt den fullfölja startrutinen.
 - 8 Tryck på F2 när du ombeds använda Setup-programmet.
 - 9 Ställ in nya användar- och administratörslösenord.
 - 10 Spara lösenorden och avsluta *Setup* genom att trycka på [53].

Om du inte kan starta Setup-programmet

Den kopia av datorns konfiguration som finns i minnet kan ha förstörts. Du måste i så fall radera den förstörda konfigurationen. Se "Radera värdena i datorns konfigurationsminne" på sidan 62 för anvisningar.

Om datum och tid är felaktiga

Datorn kan visa fel datum och klockslag av följande anledningar:

- Sommar- eller vintertid har börjat gälla
- Datorn har varit urkopplad från elnätet för länge och batteriet har laddats ur.

Batteriet på systemkortet laddas automatiskt när PC Workstation ansluts till elnätet.

Ändra datum och klockslag i operativsystemet eller i *Setup*-programmet.

Om ett tillämpningsprogram inte fungerar

Om ett program inte går att starta trots att datorn rapporterar att systemet är OK och kontrollampan över strömbrytaren lyser, ska du gå till dokumentationen för operativsystemet och tillämpningsprogrammet i fråga.

Om du har problem med nätverket

Om det uppstår problem med nätverket kan du köra hjälpprogrammet HPIEDIAG (detta finns med på den CD-ROM-skiva med LAN-drivrutiner från HP som medföljer datorn). Detta program bör köras från ett minimalt DOS-system där inga LAN-drivrutiner finns laddade. Du åstadkommer detta genom att starta om systemet från en systemdiskett. (Om du använder Windows NT 4.0 måste du skapa systemdisketten på en annan PC.)

 $1 \;\;$ Sätt in systemdisketten i diskettenheten och starta om datorn.

Problem med programvara

- 2 Sätt in CD-ROM-skivan med HPIEDIAG-programmet i CD-ROM-enheten.
- 3 Gör CD-ROM-enheten till aktuell enhet genom att skriva exempelvis **D:** (4—Enter) om CD-ROM-enheten har tilldelats bokstaven D.
- 4 Gå till katalogen DIAG genom att skriva: CD\LAN\DIAG ← Enter
- 5 Starta HPIEDIAG-programmet genom att skriva: **HPIEDIAG** Enter . Följ anvisningarna på skärmen.

Starta sedan *Setup*-programmet och kontrollera konfigurationen av det integrerade Ethernet-gränssnittet. Se även online-handboken *Network Administrator's Guide* som medföljer datorn.

Problem med ljudet

Om du får problem med ljudfunktionerna i datorn, gå till onlinehandboken *Using Sound* som är förinstallerad i PC Workstation.

Diagnostisera problem med HP MaxiLife

Med hjälp av LCD-skärmen kan du diagnostisera problem i din PC Workstation, även när du inte kan få systemet och bildskärmen att fungera.

Kontroller före start

När du trycker på datorns strömbrytare, kontrollerar HP MaxiLife systemet innan startrutinen inleds. Följande bilder visas på LCD-skärmen allteftersom kontrollerna utförs:



Kontrollera att en CPU eller terminator är installerad i CPU-uttagen



Kontrollera installationen av VRM för processor 2.

Error!

(;;)

No RAM

Kontrollera installationen

av minne.



Kontrollera strömförsörjningen och strömkablarna.



Kontrollera systemkortet.



Kontrollera att grafikkortet är korrekt



Kontrollera installationen av VRM för processor 1.



Återställ BIOS.



Kontrollera att installerade RAM-typer är kompatibla.

Obs: Vissa av de felmeddelanden som visas här kanske inte är tillgängliga.



Inga fel påträffades vid kontroll före start. Starttestet inleds.

Diagnostisera problem med HP MaxiLife

Starttestet (POST)

Efter dessa kontroller inleds starttestet (POST). Någon av följande skärmar visas under denna fas:







Ett fel påträffades under starttestet. Se vidare "Om ett starttestmeddelande visas" på sidan 61.

Andra funktioner

HP MaxiLife kan också konfigureras med följande funktioner:

- Visa de uppgifter om PC Workstations konfiguration som krävs för att du ska kunna få support (System info.)
- Indikera de olika stegen i starttestet (POST) under startrutinen (Boot steps)
- Utföra diagnostiska tester av PC Workstations olika maskinvarukomponenter och visa resultatet (*Diags*).

Så här konfigurerar du LCD-skärmen:

- 1 Kontrollera att datorns strömkabel är ansluten till ett jordat uttag.
 - I det här läget är den krets i datorn som övervakar maskinvaran aktiv, även om systemet inte är på.
- 2 Tryck på ett av LCD-skärmens knappreglage. Följande meny visas.





3 Bläddra igenom menyalternativen med \longrightarrow . Med \hookleftarrow väljer du önskat menyalternativ.

System Info.

Systeminformationen visas med en sida i taget på LCD-skärmen och ska innehålla följande:

- Bios-version
- Processorer: antal och hastighet
- Minnesmoduler: antal och kapacitet
- Serienummer

Om du vill se uppgifterna kan du bläddra igenom informationsskärmarna med ✓ knappen.

Boot Steps

När alternativet *Boot steps* är tillgängligt visas alla steg i starttestet nästa gång PC Workstation startas. För att underlätta vid support visas de olika stegen som POST -koder i följande ordning på LCD-skärmen:



De olika stegen i starttestet visas på LCD-skärmen nästa gång datorn startas.

Diags

Om datorn stängs av när *Diags* har valts, visar LCD-skärmen en andra meny. Om du vill utföra de diagnostiska testerna väljer du **Power on** i denna meny så att den krets som övervakar maskinvaran kan kontrollera statusen för systemets komponenter.

Om din PC Workstation redan är på utförs de diagnostiska testerna när du väljer *Diags* i LCD-skärmens huvudmeny.

Du kan se testresultatet för varje systemkomponent genom att trycka på knappen 👞 .

Om inga fel påträffas i datorns komponenter, visas följande skärm.




Inga fel påträffades.

Diagnostisera problem med HP MaxiLife

Om ett fel påträffats, visas ett felmeddelande som beskriver problemet. Om du vill fortsätta att titta på testresultaten för de övriga systemkomponenterna, trycker du på -knappen.





Om det t ex är fel på en fläkt, hörs en larmsignal och följande felmeddelande visas. Se "Kontrollera inre faktorer" på sidan 60.

När de diagnostiska testerna är klara visas någon av följande skärmar.



Systemfel upptäcktes.



Inga fel upptäcktes.

Du kan avsluta testsessionen genom att trycka på $\, \leftarrow \,$ -knappen.

HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik

Med hjälp av HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik kan du diagnostisera maskinvarurelaterade problem i din PC Workstation. Hjälpprogrammet består av en uppsättning verktyg med vilka du kan:

- Kontrollera systemets konfiguration och att systemet fungerar på rätt sätt.
- Diagnostisera maskinvarurelaterade problem.
- Ge mer exakt information till HPs supportrepresentanter så att de kan lösa problemen snabbt och effektivt.

Installera hjälpprogrammet

För att kunna använda hjälpprogrammet måste du först installera det och sedan förvissa dig om att det är klart att användas.

Information om hur och var du installerar hjälpprogrammet finns i *användarhandboken* för Vectra Hardware Diagnostics. Du kan hämta en PDF-version (Adobe Acrobat-format) av denna guide från HPs webbplats.

Det är viktigt att du använder den senaste versionen av hjälpprogrammet när du diagnostiserar maskinvarurelaterade problem. Om du vänder dig till HPs supportrepresentanter kan du bli uppmanad att göra detta innan du erbjuds support.

Den senaste versionen av hjälpprogrammet kan erhållas via HPs elektroniska informationstjänster, som är tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan.

Du når dessa tjänster genom att gå till följande webbplats vid http://www.hp.com/go/kayaksupport/

HPs hjälpprogram för maskinvarudiagnostik

Starta diagnostikprogrammet

Så här startar du hjälpprogrammet för maskinvarudiagnostik:

- 1 Stäng alla program, avsluta operativsystemet och starta om PC Workstation.
 - a Om du vill köra programmet från en diskett, sätter du in den i diskettenheten innan du startar om datorn. Efter omstart startas hjälpprogrammet automatiskt och en välkomstskärm visas.
 - b Om du kör hjälpprogrammet från hårddisken, har du efter omstarten möjlighet att välja om du vill starta operativsystemet eller det här hjälpprogrammet. Välj Vectra\Kayak Hardware Diagnostics. Programmet startas automatiskt och en välkomstskärm visas.
- 2 Gå vidare genom att trycka på F2. Utför sedan de diagnostiska testerna enligt anvisningarna på skärmen.

Programmet identifierar automatiskt systemets hela maskinvarukonfiguration innan några tester kan utföras.

Grundläggande systemtester

För att kontrollera att systemets maskinvara fungerar på rätt sätt måste du utföra de grundläggande systemtesterna.

Avancerade systemtester

Om du vill göra mer djupgående tester av enskilda systemkomponenter, måste du utföra de avancerade systemtesterna.

OBS!

De avancerade testerna bör endast utföras av användare som har goda kunskaper om datorns funktioner.

Support Ticket

Du kan upprätta ett protokoll över systemets konfiguration och testresultaten genom att skapa en Support Ticket. Du kan sedan skicka din SupportTicket till HPs supportrepresentant via e-post eller fax.

Mer information om hur du använder hjälpprogrammet finns i användarhandboken för Vectra\Kayak Hardware Diagnostics på HPs webbplats vid http://www.hp.com./go/kayaksupport/

Tekniska data

Det här kapitlet innehåller tekniska specifikationer för din PC Workstation samt information om HPs Setup-program.

Funktioner

Funktion:	Beskrivning:
Processor (standard)	Pentium II (enkel eller dubbel)
Cacheminne (integrerat i processorn)	Steg ett: 16 KB kod, 16 KB dataSteg två: 512 KB
Primärminne (storlek/hastighet)	Kan uppgraderas till 1 GB (SDRAM) med antingen:
	64 MB eller 128 MB 100 MHz ej buffrad ECC SDRAM eller 256 MB registrerade ECC SDRAM-minnesmoduler
Bildskärmskort	
XU-modeller	Matrox 2D Integrated Graphics Accelerator installerat på AGP-kortplatsen (kan uppgraderas till 16 MB)
XW-modeller	HP Visualize FX4 OpenGL Accelerator installerat både på AGP- och PCI-kortplatsen 18 MB SGRAM rambuffert 1 MB EDO DRAM för VGA 16 MB SDRAM texturminne (som tillval) eller AccelGraphics AccelEclipse OpenGL Accelerator installerat på AGP-kortplatsen 15 MB 3DRAM rambuffert 16 MB SDRAM texturminne 1 MB EDO DRAM för VGA
LAN	Ethernet 10BT/100TX LAN-styrenhet på PCI-tillbehörskort (kombinerat LAN/SCSI-kort).
Ljud	Integrerat 16-bitars hifi-ljud med avancerad mixnings- kapacitet och SigmaDelta-konverterare
Styrenhet för diskenhet	En integrerad 16-bitars Ultra SCSI-styrenhet, en Ultra ATA-33 IDE-styrenhet och ett 16-bitars Ultra SCSI-gränssnittskort (kombinerat med LAN-kortet)

Funktion:	Beskrivning:		
Uttag på baksidan	 Mini-DIN för mus Mini-DIN för tangentbord 25-stifts parallellt 9-stifts seriellt (två, buffrade) Två USB-uttag Styrspak/dubbel MIDI Stereoingång, LINE IN (3,5 mm) Stereoutgång, LINE OUT (3,5 mm) Mikrofoningång, MIC IN (3,5 mm) 		
25-stifts parallelluttag	 Inställning: Centronics eller tvåvägskommunikation (ECP/EPP) Parallell port: 1 (378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5) eller Av. 		
9-stifts seriella uttag	 Standard: Två buffrade seriella portar av typ UART 16550 (båda RS-232-C). Seriell port A och B: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 3F8h (IRQ 4), 3E8h (IRQ 4) eller Av— (om en av dessa portar använder 2xxh måste den andra porten använda 3xxh). 		
Fack för diskenheter	Sju fack för datalagringsenheter: Två med frontöppning för 1/3-höjds 3,5-tumsenheter Tre med frontöppning för halvhöjds 5,25-tumsenheter Två interna för 3,5-tums hårddiskar		
Uttag på systemkortet	 Ett uttag för diskettenhet Ett ATA/33 IDE-uttag (för upp till två IDE-enheter) Ett 16-bitars Ultra SCSI-uttag (för upp till fem interna SCSI-enheter) Ett CD-ROM-ljuduttag Ett AUX-uttag Ett multimediauttag på frontpanelen Ett mikrofonuttag på frontpanelen Ett uttag för intern högtalare Ett uttag för extern start Ett uttag för externt batteri 		

4 Tekniska data

Funktioner

Funktion:	Beskrivning:	
Platser för tillbehörskort	 En för AGP-kort (Accelerated Graphics Port) Tre för 32-bitars PCI-kort (en med en HPRAID<i>port</i>) En för 16-bitars ISA-kort (Industry Standard Architecture) En kombinationsplats för ISA- eller PCI-kort 	
Tangentbord/mus	HPs utökade tangentbord med mini-DIN-kontakt	
XU-modeller:	HPs mus med utökad funktion med mini-DIN-kontakt	
XW-modeller:	HPs treknappsmus med mini-DIN-kontakt	
HP UltraFlow kylsystem	Kylsystem med flera temperaturreglerade fläktar som ger optimal kylning	
Headset	Stereo-headset med mikrofon	

Systemspecifikationer

Information om energiförbrukning

	XU\XW-modeller
Maximal strömförbrukning	260 W
Normal förbrukning med:	
En processor installerad Två processorer installerade	Ungefär 85 W Ungefär 99 W
Avstängd	2,5 W ¹

Datorns strömförsörjningsenhet fortsätter att förse CMOS med ström även då datorn är avstängd.

OBS!

När du stänger av PC Workstation med strömbrytaren på frontpanelen sjunker strömförbrukningen under 5 watt, men den går inte ner till noll. Tack vare detta ökar strömförsörjningsenhetens livslängd avsevärt. Om du vill att energiförbrukningen ska gå ner till noll när datorn är avstängd drar du antingen ur kontakten ur eluttaget eller använder en fördelningsdosa med avstängningsknapp. I detta fall bör du vara medveten om att datorns tidsinställningar försvinner på några få dagar.

Maximal belastning för kortplatser

Den maximala belastningen för ISA- och PCI-kortplatser överensstämmer med specifikationerna för ISA och PCI. Mer information om tillåten belastning finns på World Wide Web (se vidare "HPs webbplats" på sidan 144) i sektionen med supportdokumentation för PC Workstation.

4 Tekniska data

Systemspecifikationer

IRQ, DMA och I/O-adresser som används av PC Workstation

De IRQ-nummer, DMA-kanaler och I/O-adresser som visas här gäller en dator med grundkonfiguration. Vilka resurser din PC Workstation använder kan variera beroende på vilka tillbehörskort som är installerade på den. Resurserna allokeras av system-BIOS eller Plug and Play-operativsystemet.

IRQ-nummer som används av PC Workstation	IR00 IR01 IR02 IR03 IR04 IR05 IR06 IR07	Systemtimer Tangentbordsstyrenhet Ledigt COM2, COM4 COM1, COM3 AD1816, LPT2 Styrenhet för diskettenhet LPT1
	IRQ8 IRQ9 IRQ10 IRQ11 IRQ12 IRQ13 IRQ14 IRQ15	Realtidsklocka AD1816 MIDI Mus Ej inkopplat Integrerad IDE-styrenhet

DMA-kanaler som används av PC Workstation	DMA 0 DMA 1 DMA 2 DMA 3 DMA 4 DMA 5 DMA 6	Inspelning Uppspelning Styrenhet för diskettenhet LPT ECP Cascading Ledig Ledig
	DMA 7	Ledig

	1	
I/O-adresser som	0000 - 000F	DMA-styrenhet 1
används av PC	0020 - 0021	Primär avbrottsstyrenhet
Workstation	002E - 002F	Konfigurationsregister
	0040 - 0043	Timer 1
	0060, 0064	Tangentbordsstyrenhet
	0061	Port B (högtalare, NMI-status och kontroll)
	0070	Bit 7: NMI-maskregister
	0070 - 0071	RTC och CMOS
	0080	Fabrikstestport (POST-kort)
	0081 - 0083,	
	008F	DMA-register
	0092	PS/2-återställning och Fast A20
	0096 - 0097	Little Ben (systemklocka)
	00A0 - 00A1	Sekundär avbrottsstyrenhet
	00C0 - 00DF	DMA-styrenhet 2
	00F0 - 00FF	Flyttalsprocessorfel
	0130 - 013F	AD1816 ljudsystem
	0170 - 0177	Ledig (sekundär IDE-kanal)
	01F0 - 01F7	Primär IDE-kanal
	0200	AD1816 styrspak
	0220 - 0232	AD1816 Sound Blaster
	0278 - 027F	LPT 2
	02E8 - 02EF	Seriell port 4 (COM4)
	02F8 - 02FF	Seriell port 2 (COM2)
	0330 - 0331	AD1816 MIDI
	0372 - 0377	Ledig (sekundär diskettenhet)
	0378 - 037A	LPT1
	0388 - 038B	AD1816 Adlib (FM)
	03B0 - 03DF	VGA
	03E8 - 03EF	COM3
	03F0 - 03F5	Styrenhet för diskettenhet
	03F6	Primär IDE-kanal
	03F7	Styrenhet för diskettenhet
	03F8 - 03FF	COM1
	04D0 - 04D1	Avbrottshanteringskontakt nivå/kant
	0678 - 067B	LPT2 ECP
	0778 - 077B	LPT1 ECP
	OCF8 - OCFF	Utrymme för PCI-konfiguration
	8000	Utrymme för PIIX4 Power Management I/O
	8400	NS317 ACPI-register
	8800	Utrymme för PIIX4 SMBus I/O
	l	

Ljudfunktioner

Funktion:	Beskrivning:		
Digitalt ljud	 Kompatibelt med SoundBlaster ® Pro Adlib ® /OPL3 ® 16- och 8-bitars stereosampling från 4 kHz till 55,2 kHz Programmerbara samplingsfrekvenser med 1 Hz upplösning In- och uppspelning med full duplex vid olika samplingsfrekvenser Upp till sex olika samplingsfrekvenser samtidigt Dual Tune F DMA-överföring på kanal 0, 1, 2 eller 3 Avancerat 16-bitars programbaserat system för ljudkomprimering/expandering i realtid med följande standarder: PCM, Microsoft ADPCM, SoundBlaster ADPCM i SB-läge, CCITT A-Law, CCItt 16-bitars programbaserat system för ljudkomprimering/expandering i realtid med följande standarder: Creative ADPCM (16:4), CCITT A-law (16:8), och CCITT μ-law. Automatisk dynamisk filtrering för digital in- och uppspelning av ljud 		
Musiksynthesizer	 MPU401-kompatibel MIDI-port Stöd för Wave-tabellsynth, maskin- och programvara Integrerad OPL3-kompatibel musiksynthesizer 		
Förbättrad stereo	Inbyggd "Phat Stereo" för större stereobild		
Mixer	 MPC-3-ljudmixer Källor för insignalsmixning: MIDI, mikrfon, LINE IN, CD-ljud, AUX-ljud och upp till fyra digitaliserade ljud Utsignalsmixning av alla ljudkällor till LINE OUT-utgången eller PC Workstations inbyggda högtalare Inspelning från olika källor och mixning av vänster och höger kanal 32-stegs volymkontroll för mikrofonen, LINE IN, CD-ljud, AUX-ljud och huvudvolym 64-stegs volymkontroll för digitala ljud, wave eller PCM-data 		
LINE IN	Inimpedans: 4 ohmInmatningsintervall: 0 till 1 Vrms		

Funktion:	Beskrivning:		
LINE OUT	Stereoutgång med 5 mW per kanal med hörlursuttag (impedans > 600 ohm)		
MIDI/styrspaksgränssnitt	 Inbyggt MIDI-gränssnitt för anslutning av extern MIDI-utrustning Sound Blaster- och MPU-401 UART-kompatibelt MIDI time-stamp för multimediautbyggnad Indatans buffert: 64-byte FIFO Styrspaksport av Microsoft Direct Input-standard 		
Ljudfrontpanel	Mikrofoningång Hörlursuttag		
Mikrofoningång	 20 dB förstärkare. Förstärkningen kan stängas av med programvara 32-stegs programmerbar volymkontroll Inimpedans: 600 ohm Känslighet: 30 mVpp till 283 mVpp 		
Hörlursuttag	Impedans: 32 ohm		

4 Tekniska data

Systemspecifikationer

Bildskärmsfunktioner

Upplösning och pixeldjup			
Upplösning	Matrox	HP Visualize FX4	AccelEclipse II
640x480	8, 16, 24, 32	8, 24	24
800x600	8, 16, 24, 32	8, 24	24
1024x768	8, 16, 24, 32	8, 24	24
1280x1024	8, 16, 24, 32	8, 24	24
1600x1200	8, 16, 24	8, 24	Stöds ej.
1920x1080	8, 16, 24	Stöds ej.	Stöds ej.
1920x1200	8, 16	Stöds ej.	Stöds ej.
1800x1440	8, 16	Stöds ej.	Stöds ej.

Maximala omritningsfrekvenser ¹			
Upplösning	Matrox	HP Visualize FX4	AccelEclipse II
640x480	200 (Hz)	120 (Hz)	85 (Hz)
800x600	180 (Hz)	120 (Hz)	85 (Hz)
1024x768	140 (Hz)	120 (Hz)	85 (Hz)
1280x1024	110 (Hz)	85 (Hz)	85 (Hz)
1600x1200	90 (Hz)	75 (Hz)	Stöds ej.
1920x1080	90 (Hz)	Stöds ej.	Stöds ej.
1920x1200	90 (Hz)	Stöds ej.	Stöds ej.
1800x1440	100 (Hz)	Stöds ej.	Stöds ej.

Din bildskärm kanske inte stöder de maximala omritningsfrekvenser som anges här. Gå till den användarhandbok som följde med bildskärmen för närmare information om vilka omritningsfrekvens som stöds av din bildskärm.

OBS!

De bildskärmsdrivrutiner och det adapterkort som medföljer ditt operativsystem avgör vilka bildskärmsupplösningar du kan använda och hur många färger som kan visas.

Om du vill veta mer, gå till HPs kundinformation som finns förinstallerad i datorn. Läs om hur du når denna information i "Använd HPs utökade tangentbord" på sidan 13.

SCSI-funktioner

Funktion:	Beskrivning:	
Dubbla styrenheter	Integrerad 16-bitars UltraWide SCSI-styrenhet16-bitars UltraWide SCSI styrenhet f\u00f6r tillbeh\u00f6rskort	
Dedicerad styrenhet	Integrerad 16-bitars UltraWide SCSI-styrenhet vars enda uppgift är att alltid ge hårddiskarna topprestanda	
Intern 16-bitars UltraWide SCSI (integrerat)	 Bygger på Adaptec AIC7880-kretsen Bandbredd på 40 MB per sekund Stöder flera interna SCSI-enheter SCAM-stöd 	
16-bitars UltraWide SCSI (tillbehörskort)	 Bygger på Symbios Logic Bandbredd på 40 MB per sekund 68-stifts 16-bitars intern kontakt (med 16- till 8-bitars konverterare) 68-stifts 16-bitars extern kontakt Automatisk växling till icke-Ultra för externa SCSI-enheter (20 MB per sekund) SCAM-stöd 	
HP FastRAID	 Accelererar endast intern 16-bitars UltraWide SCSI Topprestanda med två extremt snabba hårddiskar med 10 000 rpm (4,5 GB eller 9,1 GB) SCAM stöds ej 	

4 Tekniska data

Systemspecifikationer

Disk Striping-funktioner (FastRAID)

Funktion:	Beskrivning:	
Datorbuss	32-bitars lokal PCI-buss och kontakt för HP FastRAID-uttag	
Dataöverföringshastighet via värdbussen	Upp till 133 MB per sekund	
Enhetsprotokoll	16-bitars UltraWide SCSI	
Avancerade HP FastRAID- funktioner	 Övervakning av array-status och avisering om händelser Reglerbar stripe-storlek 	
Enhetsstöd	Upp till 5 HDD/non-HDD SCSI-enheter per systemkortskanal	
Array-stöd	 Enheterna kan konfigureras som RAID 0 (med 1 eller 2 diskenheter) och RAID 1 (med 2 diskenheter). Vid 2 diskenheter måste båda enheterna ha samma hastighet (10 000 rpm) och kapacitet (14,5 GB eller 9,1 GB) Enheterna kan också användas i en miljö utan array 	
Operativsystem	Windows NT 4.0	
Fjärradministration	Windows NT 4.0	
SCAM	Stöds ej, SCSI-adresserna måste ställas in manuellt i den 16-bitars UltraWide SCSI-kanalen	

Nätverksfunktioner

Funktion:	Beskrivning:			
LAN-styrenhet	AMD PCNET-Fast Chip			
RJ45-uttag	10BT/100TX autonegociering			
Fjärrstart	Protokoll integrerade i system-BIOS			
ExStart-uttag	 Förbindelse med CPU-kortet Signaler för fjärrväckning eller fjärrstart via nätverket Extra ström Hardware Control Panel LAN LED signal 			
Fjärrstart	 Fullständig fjärrstart med Magic Packet Ström: Extra ström (när datorn är avstängd) 			
Fjärrväckning	Väckning från viloläge med Magic PacketStröm: Huvudström			

HP FastRAID (tillval)


HP FastRAID använder sig av RAID-teknologi för att höja hårddiskarnas prestanda. Syftet med HP FastRaid är att ge datorn högsta möjliga prestanda, istället för att fokusera på dataskydd på samma sätt som i serverbaserade RAID-teknologier.

Om du har köpt en dator med HP FastRAID-tillvalet, är en Adaptec ARO-1130 PCI RAIDportTM-adapter förinstallerad i RAIDport-uttaget på datorns systemkort och konfigurerad för att ge maximal I/O-genomströmning för datorns två hårddiskar.

ARO-1130-adaptern och hårddiskarna är förkonfigurerade för maximal prestanda (RAID 0), men oaktat detta kan du också konfigurera RAID*port*-adaptern och hårddiskarna för att ge skydd mot dataförluster (RAID 1).

Om du vill konfigurera om ARO-1130-adaptern och hårddiskarna för RAID 1 kan du gå till "Använd programmet ArrayConfig" på sidan 122.


Anslutningar på baksidan av PC Workstation



15-stifts uttag för VGA-bildskärm (på bildskärmsadapterkortet)

Anslutningar och omkopplare

Anslutningar på systemkortet



^{*}Endast på vissa modeller

Interna ljuduttag

På systemkortet i PC Workstation finns flera uttag med vilka du kan göra interna anslutningar till andra enheter. Följande uttag finns:

- Ett CD-ljuduttag
- Ett AUX-uttag
- Ett uttag för ljudfrontpanel
- Ett uttag för frontpanelsmikrofon

CD-ljuduttag

CD-ljuduttaget, som är märkt "CD IN", är ett 4-stiftsuttag som är anslutet till den interna CD-ROM-enheten. Detta uttag gör att du kan lyssna på ljud från CD-ROM-enheten.

Stiften i CD-ljuduttaget har följande funktioner:

Stift	Signal I/O			
1	Analog jord			
2	Höger CD-kanal	IN		
3	Analog jord			
4	Vänster CD-kanal	IN		

AUX-uttag

AUX-uttaget, som är märkt "AUX IN", är ett 4-stiftsuttag som är kopplat till den interna AUX-anslutningen. Detta uttag gör att du kan lyssna på ljud från en extern ljudkälla.

Stiften i AUX-uttaget har följande funktioner:

Stift	Signal	1/0
1	Analog jord	
2	Höger AUX-kanal	IN
3	Analog jord	
4	Vänster AUX-kanal	IN

Anslutningar och omkopplare

Uttag för ljudfrontpanel Uttaget för ljudfrontpanel, märkt "Audio Front Panel", är ett 10-stiftsuttag som förbinder systemkortet med multimediafrontpanelen. Via detta uttag dirigeras det utgående stereoljudet antingen till frontpanelens hörlursuttag eller till stereouttaget på den bakre panelen, enligt följande:

- När uttaget för hörlurar på ljudfrontpanelen på PC Workstation inte används, är ljudsignalen tillgänglig på den bakre panelen och de inbyggda högtalarna är aktiva.
- När externa högtalare är anslutna till uttaget på den bakre panelen, sänds ljudet till detta uttag och de inbyggda högtalarna är tysta.
- När hörlurar är anslutna till hörlursuttaget, sänds ljudet till detta uttag och inget ljud är tillgängligt på den bakre panelen (högtalarna är tysta).

Stiften i uttaget för ljudfrontpanel har följande funktioner:

Stift	Signal	1/0
1	Analog jord	
2	Key Way	
3	Frontpanel insignal vänster	IN
4	Frontpanel åter vänster	OUT
5	Frontpanel insignal höger	IN
6	Frontpanel åter höger	OUT
7	Reserverat	
8	Reserverat	
9	Reserverat	
10	Reserverat	


Gå till online-dokumentet *Using Sound* (förinstallerat på PC Workstation) om du vill veta mer om ljudfrontpanelen.

Frontpanelens mikrofonuttag

Frontpanelens mikrofonuttag, märkt "Front Panel Micro", är ett 3-stiftsuttag. Ljudsignalen från detta uttag mixas direkt med signalen från den bakre panelens mikrofonuttag. Stiften i uttaget har följande funktioner:

Stift	Signal	1/0
1	MIC-signal + ström (tip)	IN
2	Analog jord	
3	MIC-signal + ström (ring)	

Omkopplare på systemkortet



Omkopplare 1 till 5 används för att göra processorinställningar (se sidan 55). Dessa bör inte ändras. HP stöder inte att processorn byts ut mot en annan.

I följande tabell beskriver vi hur omkopplare 6 till 10 används:

Anslutningar och omkopplare

Omkopplare ¹	Användning:			
6 - CLEAR CMOS	Bevarar eller raderar innehållet i CMOS-minnet:			
	 UPPÅT bevarar innehållet i CMOS — GRUNDINSTÄLLNING. NEDÅT raderar innehållet i CMOS. 			
7 - PSWRD	Aktiverar eller raderar (och desaktiverar) användarlösenordet och administratörslösenordet, som är lagrade i EEPROM:			
	 UPPÅT aktiverar lösenorden — GRUNDINSTÄLLNING. NEDÅT raderar lösenorden. 			
8 - KEYB power on	Aktiverar eller desaktiverar start av datorn via tangentbordet:			
	 UPPÅT desaktiverar start via tangentbordet. NEDÅT aktiverar start via tangentbordet — GRUNDINSTÄLLNING. 			
9 - BOX DEFINITION	Väljer typ av dator:			
	 UPPÅT väljer minitornmodell — GRUNDINSTÄLLNING. NEDÅT väljer bordsmodell. 			
10 - BIOS återställningsläge	 UPPÅT aktiverar normalt läge — GRUNDINSTÄLLNING. NEDÅT aktiverar återställningsläge. 			

1. På omkopplaren: UPPÅT = AV och NEDÅT = PÅ.

HPs konfigurationsöversikt och Setup-program

Det här avsnittet ger en introduktion till HPs konfigurationsöversikt och *Setup*-program. Med hjälp av konfigurationsöversikten och *Setup*-programmet kan du konfigurera din PC Workstation och lösa eventuella konfigurationsproblem.

Konfigurationsöversikten

Kontrollera konfigurationen när du använder datorn för första gången och varje gång du har installerat, tagit bort eller uppgraderat tillbehör. Gör så här:

- 1 Slå på bildskärmen och starta sedan datorn. Om datorn redan är igång ska du spara dina data, avsluta alla program och starta om datorn. Läs dokumentationen till operativsystemet och se efter om det finns särskilda instruktioner för hur du ska stänga av och starta om datorn.
- 2 När logotypen visas på skärmen trycker du på [ESC]. Därefter visas konfigurationsöversikten. (Om du vill gå direkt till Setupprogrammet och hoppa över konfigurationsöversikten, trycker du på [F2] istället för på [ESC]). Konfigurationsöversikten visas bara en liten stund. Om du vill behålla den på skärmen (tills du själv väljer att ta bort den) trycker du på [F5].

Starta HPs Setup-program

- 1 Slå på bildskärmen och därefter datorn. Om datorn redan är påslagen ska du spara dina data och avsluta samtliga program. Starta sedan om datorn. Läs dokumentationen till operativsystemet och se efter om det finns särskilda instruktioner för hur du ska stänga av och starta om datorn.
- 2 Tryck på F2 medan F2 **Setup** visas längst ned på skärmen. Om du inte trycker på F2 i tid och startproceduren fortsätter, måste du starta om datorn för att kunna trycka på F2 under starttestet.
- 3 Den första skärmbilden i datorns *Setup*-program visas (se nästa sida). Observera att "Huvudmeny" är markerat på skärmen.

HPs konfigurationsöversikt och Setup-program

	ı	Phoenix BIOS	Setup-program	
Huvudmeny	Avancerat	Säkerhet	Start Energihantering	Avsluta
				Ämnesrelaterad hjälp
Plug & Pla	y-operativsystem	: [NEJ]		
Återställ k	onfigurationsdata	a: [NEJ]		
Systemtid:		[13:06:48]		
Systemdatur	n:	[11/16/1997]		
Tangentklick	:	[Desaktiverad)		
Automatisk t	angentrepetition:	[30/sek]		
Fördröjn vid t	tangentrepetition:	[1/2 sek]		
Numlock:		[Auto]		
F1 Hjälp	↑ ↓ Välj al	ternativ F7/	F8 Ändra värden	F9 Standardinställninga
ESC Avsluta	← → Välj m	eny Ent	er Välj > undermeny	F10 Föreg. inställningar

OBS!

Du kan avsluta *Setup*-programmet och spara inställningarna antingen med hjälp av menyn Avsluta eller genom att trycka på [Esc]. Använd [F12] om du vill avsluta programmet utan att spara inställningarna.

Om du trycker på 🔄 eller 🅞 kommer du till nästa menyalternativ.

Använd piltangenterna riangle och riangle om du vill bläddra igenom alternativen på skärmen.

Spara ändringarna och avsluta Setup-programmet

När du är klar med alla ändringar måste du spara dem och avsluta Setup-programmet.

- 1 Gå till menyn Avsluta genom att trycka på 🖾 (ev. två gånger).
- 2 Välj **Avsluta och spara** så sparas ändringarna och *Setup* avslutas.

Datorn startas om automatiskt. Om du ställt in ett användarlösenord, visas en uppmaning att ange lösenordet. När du angivit ditt lösenord fortsätter startproceduren och du kan börja använda datorn.

Konfigurera nätverksanslutningen

Använd informationen i det här avsnittet om datorn levereras med en integrerad nätverkslösning från HP.

Du måste använda datorns Setup-program (beskrivs på sidan 101) för att kunna ändra inställningarna av det integrerade Ethernet-gränssnittet. Följande tabell sammanfattar vilka nätverksalternativ du kan ställa in med Setup-programmet.

Setup-programmets inställningar för nätverk ¹	Var i <i>Setup</i> -programmet?
Aktivera det integrerade nätverksgränssnittet. ²	Gå till menyn Avancerat och sedan till undermenyn Integrerat nätverksgränssnitt.
Gör så att det går att starta din PC Workstation (starta om och logga in) från nätverket.	Gå till menyn Säkerhet och sedan till undermenyn Startenheter (se nedan).
Aktivera fjärrstart av datorn.	Gå till menyn Energihantering och aktivera alternativet Integrerat nätverk.
Gör så att datorn övergår från viloläge till full energiförbrukning när det integrerade nätverksgränssnittet tar emot ett visst kommando.	Gå till menyn Energihantering och aktivera alternativet Integrerat nätverk.
Fastställa prioritet för startenheter.	Gå till menyn Start och välj alternativet Startenheter - prioritet (se nästa sida).

- 1. Utförliga anvisningar för hur du konfigurerar nätverket finns i online-handboken *Network Administrator's Guide* som medföljer datorn.
- 2. Om du desaktiverar nätverksgränssnittet är det bara vissa funktioner som desaktiveras, exempelvis fjärrstart och fjärrväckning. Själva kortet desaktiveras inte.

Säkerhetsfunktioner för nätverk

Genom att använda säkerhetsfunktionerna kan du starta din PC Workstation från en LAN-server. Konfigurera nätverksanslutningen

Aktivera start från nätverket:

- 1 Starta *Setup*-programmet (se sidan 101) och gå till menyn Säkerhet genom att trycka på ⊲ eller ⊳.
- 2 Tryck på

 så att raden Startenheter säkerhet markeras och välj undermenyn genom att trycka på

 □ Enter

 .
- 3 Markera raden Start från Nätverk och ändra inställningen till Aktiverad genom att trycka på (F7) eller (F8).
- 4 Du kan desaktivera de andra startalternativen om du inte vill att datorn ska kunna startas om det blir fel på nätverket eller servern:

 - b Tryck på 🔻 så att du kommer till raden Start från IDE-CD-ROM. Ändra inställningen till Desaktiverad genom att trycka på (F7) eller (F8).
 - c Tryck på

 så att du kommer till raden Start från IDE-hårddisk. Ändra inställningen till Desaktiverad genom att trycka på

 F7 eller

 F8.
- 5 Spara ändringarna och avsluta programmet.

Välj prioritet för startenheter

Du kan bestämma i vilken ordning PC Workstation ska söka efter startenheter, inklusive startenheter i nätverket. Gör så här:

- 1 Starta Setup-programmet och gå till menyn Start genom att trycka på \bigcirc eller \bigcirc .
- 3 Välj en startenhet genom att trycka på △ eller ▽. Flytta enheten uppåt eller nedåt i listan genom att trycka på + eller -.

Du kan även ändra startenheternas ordning utan att starta *Setup*. Ett meddelande om att du kan göra detta visas när din PC Workstation går igenom startrutinen efter att ha startats om.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Det finns två sätt att konfigurera SCSI-tillbehör:

- SCSISelect för interna 16-bitars Wide SCSI-enheter & HP FastRAID (Adaptec).
- SCSI Configuration Utility fö externa och interna 16/8-bitars SCSI-enheter (Symbios).

OBS!

Du kan inte starta om från en enhet som är ansluten till Symbiosstyrenheten när HP FastRAID är installerat.

Så här desaktiverar du en startenhet:

- 1 Gå till menyn **Avancerat** i *Setup*-programmet.
- 2 Välj den SCSI-kanal du vill ställa in.
- 3 Aktivera eller desaktivera Option ROM Scan enligt vad som krävs.

Använd SCSI Select

NOTERA

Hjälpprogrammet $SCSISelect^{TM}$ är endast avsett för avancerade användare. Observera att de SCSISelect-alternativ som visas på din skärm kan skilja sig från dem som beskrivs här. Vissa alternativ visas inte om tillvalet HP FastRAID är installerat.

Du startar hjälpprogrammet *SCSISelect* genom att trycka på F6 under datorns startrutin medan meddelandet **Press** F6 **for SCSISelect(TM) Utility!** visas.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Därefter visas menyn Options.

SCSISelect(TM) Utility v1.xxx

Would you like to configure the host adapter, or run the SCSI disk utilities? Select the option and press <Enter>. Press <F5> to switch between color and monochrome modes.

Options

Configure/View Host Adapter Settings
SCSI Disk Utilities

Arrow keys to move cursor, <Enter> to select option, <Esc> to exit

Välj önskade alternativ i *SCSISelect* genom att trycka på △ och ▽ och ⇐─Enter . Du kan när som helst trycka på Esc om du vill återgå till föregående meny.

Konfigurera/visa menyn Interface Settings Vi rekommenderar att du inte ändrar inställningarna nedan.

Alternativen under SCSI Channel Interface Definitions:

• Host Adapter SCSI ID Ändrar adapterns SCSI-ID från standardvärdet 7.

SCSI Parity Checking

Aktiverar eller desaktiverar värdadapterns SCSI-paritetskontroll. De flesta SCSI-enheterna på marknaden stöder inte SCSI-paritet. Du bör desaktivera alternativet SCSI Parity Checking om någon av de anslutna SCSI-enheterna inte stöder SCSI-paritet.

Ytterligare alternativ:

• Boot Device Options

Tryck på 🖵 Enter så visas menyn Boot Device Configuration, som beskrivs på nästa sida.

SCSI Device Configuration

Tryck på (så visas menyn SCSI Device Configuration.

 Array 1000 BIOS (endast om HP FastRAID är installerat)
 Detta alternativ aktiveras som som standard och instruerar systemet att använda det BIOS som är särskilt avsett för FastRAID-tillvalet.
 Om du desaktiverar detta alternativ och startar om datorn, använder datorn det vanliga BIOS och FastRAID desaktiveras.

• Advanced Configuration Options

Tryck på 🖵 så visas menyn Advanced Configuration Options.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Menyn Boot Device Configuration

I den här menyn kan du konfigurera SCSI-startenheten. För att ta reda på SCSI-ID:t för en viss SCSI-enhet, kan du köra hjälpprogrammet SCSI Disk Utilities (se sidan 112).

Gå mellan alternativen med \triangle och ∇ . Tryck på \bigcirc så visas en meny med olika värden.

• Boot SCSI ID

Denna parameter är SCSI-ID:t för den enhet som datorn startas från. Standardvärdet är 0.

• Boot Lun Number

Mer avancerade SCSI-enheter kan ha flera logiska enheter. Det här alternativet anger den logiska enhet (Lun, står för logical unit) som den enhet som valdes under **Boot SCSI ID** ska startas från. Standardvärdet är 0.

Menyn SCSI Device Configuration

I den här menyn kan du konfigurera parametrar för varje SCSI-enhet på SCSI-bussen. För att konfigurera en specifik SCSI-enhet måste du veta vilket SCSI-ID den använder. Du kan ta reda på SCSI-ID:t för en viss SCSI-enhet genom att köra hjälpprogrammet SCSI Disk Utilities (se sidan 112).

	SCSI Dev	ice Co	onfigu	ıratio	on —				
SCSI Device II)	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Initiate Sync	Negotiation	yes							
Maximum Sync 7	Transfer Rate	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
Enable Disconr	nection	yes							
Initiate Wide	Negotiation	yes							
— Options Lis	sted Below Have	NO EI	FFECT	if th	ne BIO	OS is	Disal	oled	
Send Start Uni	it Command	no							
BIOS Multiple	LUN Support	no							
Include in BIO	OS Scan	yes							
Send Start Uni BIOS Multiple	t Command LUN Support	no no							

Gå mellan alternativen med \triangle och ∇ . Tryck på -Enter så visas en meny med olika värden.

• Initiate Sync Negotiation

Vissa äldre SCSI-1-enheter stöder inte synkron handskakning. Ställ in Initiate Sync Negotiation på **No** för dessa enheter.

• Maximum Sync Transfer Rate

Om enheten är en Ultra Wide SCSI-enhet, kan du använda maximivärdet 40,0 MB per sekund. För Ultra Narrow SCSI-enheter är den maximala överföringshastigheten 20,0 Mb per sekund.

• Vissa äldre SCSI-1-enheter stöder inte överföringshastigheter för Ultra Wide SCSI (upp till 40 MB per sekund) eller Ultra Narrow SCSI (upp till 20 MB per sekund). För sådana enheter ska du ställa in Maximum Sync Transfer Rate på 10,0 MB per sekund.

• Enable Disconnection

För att SCSI-bussens prestanda ska optimeras, ska alternativet Enable Disconnection vara inställt på **yes**.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

• Initiate Wide Negotiation

Det här alternativet avgör om SCSI-kanalen ska försöka med 16-bitars överföring istället för 8-bitars.

• Send Start Unit Command

När det här alternativet är inställt på **Yes** minskar belastningen på datorns strömförsörjningsenhet genom att gränssnittet tillåts slå på strömmen till en SCSI-enhet i taget när du startar datorn. När alternativet är inställt på **No** slås strömmen på samtidigt till alla SCSI-enheter.

• Detta alternativ stöds inte av vissa SCSI-enheter. För en del SCSI-enheter måste man ändra placeringen av en bygel för att de ska kunna ge respons på detta kommando.


• BIOS Multiple LUN Support

Mer avancerade SCSI-enheter kan ha flera logiska enheter (LUN). Det här alternativet avgör om det ska gå att starta från en SCSI-enhet som har flera LUN. Ställ in alternativet på **Yes** om din startenhet har flera LUN. Standardinställningen är **No**.

• Include in BIOS Scan

När det här alternativet är inställt på **Yes** kan SCSI-enheten styras av värdadaptern med detta SCSI-ID. När det är inställt på **No** styr inte adaptern SCSI-enheten.

Menyn Advanced Configuration Options Vi rekommenderar dig att inte ändra dessa inställningar.



Gå mellan alternativen med \triangle och \bigtriangledown . Tryck på \hookleftarrow Enter så visas en meny med olika värden.

Plug and Play Scam Support

När det här alternativet är aktiverat, konfigureras Plug and Playkompatibla SCSI-enheter automatiskt. Om du har SCSI-enheter som inte stöder Plug and Play, ska inställningen vara **Disabled**. Standardinställningen är att det är aktiverat.

- Extended BIOS Translation for DOS Drives >1 GByte Det här alternativet används inte längre (och är alltid "Enabled").
- Reset SCSI Bus at IC Initialization

 När SCSI-styrenheten tar emot ett IC Reset-kommando från

 centralprocessorn, kan den återställa antingen sig själv och SCSI
 bussen, eller bara sig själv. Standardinställningen är att SCSI
 styrenheten återställer både sig själv och SCSI-bussen.

Host Adapter BIOS

Det här alternativet aktiverar/desaktiverar SCSI-adapterns BIOS. Flera alternativ i *SCSISelect* är bara giltiga om SCSI-adapterns BIOS är aktiverat. SCSI-adapterns BIOS måste vara aktiverat om datorn startas från en SCSI-disk. Alternativet är aktiverat som standard.

- Support Removable Disks Under BIOS as Fixed Disks
 När Boot Only är valt, är det bara den enhet för lösa medier som
 utsetts till startenhet som behandlas som en hårddisk. Om All
 Disks har valts, behandlas alla enheter för lösa medier som stöds av
 BIOS som hårddiskar. Inga enheter för lösa medier behandlas som
 hårddiskar när Disabled har valts. I det här fallet måste enheter för
 lösa medier styras via operativsystemets drivrutiner.
- Display <F6> Message During BIOS Initialization
 När det här alternativet är aktiverat visas meddelandet Press <F6>
 for SCSISelect(TM) Utility under BIOS-initieringen. När det
 är desaktiverat visas inget meddelande, men du kan ändå trycka på
 [F6] för att starta SCSISelect. Alternativet är aktiverat som standard.
- BIOS Support for Bootable CD-ROM

 När det här alternativet är aktiverat, stöder BIOS start från en CDROM-enhet. Standardinställningen är att alternativet är aktiverat.
- BIOS Support for Int13 Extensions
 När det här alternativet är aktiverat, stöder BIOS hårddiskar med fler
 än 1024 cylindrar. Alternativet är aktiverat som standard.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Hjälpprogrammet SCSI Disk Utilities När du väljer SCSI Disk Utilities i den första Options-menyn, söker *SCSISelect* igenom SCSI-bussen och visar en lista över alla SCSI-enheter som finns på SCSI-bussen. I listan visas varje SCSI-enhets SCSI-ID och namn. Du kan använda den här listan om du behöver ta reda på SCSI-ID:t för någon av enheterna på SCSI-bussen.

Markera en enhet genom att trycka på △ eller ▽ och tryck på — Enter □ så att menyn Format Disk/Verify Media visas.

• Format Disk

Med det här hjälpprogrammet kan du utföra en lågnivåformatering av en hårddisk. De flesta SCSI-diskar är förformaterade och behöver ingen lågnivåformatering. Observera att denna formatering kan ta flera timmar.

• Verify Disk Media

Det här hjälpprogrammet söker efter defekter på den valda SCSIenheten. Tryck på [ESC] om du vill avbryta det här hjälpprogrammet.

Använd SCSI Configuration Utility

Med Symbios Logic SCSI Configuration Utility kan du granska och ändra standardkonfigurationen för din värdadapter och alla SCSI-enheter som är anslutna till den, eller för enskilda SCSI-enheter.

Standardinställningar som kan ändras

De två följande tabellerna visar de konfigurationsinställningar som går att ändra. I den första tabellen finner du allmänna inställningar som påverkar värdadaptern och alla SCSI-enheter som är anslutna till den. Var mycket försiktig när du ändrar någon av dessa inställningar. I den andra tabellen finns de inställningar som påverkar enskilda enheter.

Inställningar för värdadaptern och alla enheter	Standard- inställningar
SCAM Support	On
Parity	Enabled
Host Adapter SCSI ID	7
Scan Order	Low to High (0-Max)
Removable Media Support	None

Inställningar för enskilda SCSI-enheter	Standard- inställningar
Synchronous Transfer Rate (MB/sec)	40
Data Width	16
Disconnect	On
Read Write I/O Timeout (secs)	10
Scan for Devices at Boot Time	Yes
Scan for SCSI LUNs	Yes
Queue Tags	Enabled

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Starta SCSI Configuration Utility

Du startar SCSI Configuration Utility genom att trycka på F6 medan meddelandet Press F6 to start Configuration Utility... visas under datorns startrutin. Ytterligare ett meddelande, Please wait, invoking Configuration Utility..., visas innan huvudmenyn i Symbios Logic SCSI Configuration Utility visas.

Huvudmenyn (Main Menu)

OBS!

De alternativ som visas på din skärm kan skilja sig något från dem som visas i exemplet nedan.

```
Symbios Logic SCSI Configuration Utility
                          Version 1.07
MAIN MENU
                Port Irq -----Status-----
                                                     NvRAM
                Num Level Current Next-Boot Found
    .SYM53C875 E800
                              On
         Change Adapter Status.
         Adapter Boot Order<sup>1</sup>.
         Additional Adapter Configuration1.
         Display Mode = Verbose.
         Mono/Color.
         Language<sup>2</sup>.
         Help.
         Quit.
      Use arrow keys to select from menu. Then press ENTER
                     BIOS Code Segment: C800
```

Du väljer ett alternativ i menyn genom att gå till det med △ och ▽ och sedan trycka på ⊶ Enter ...

Det går bara att välja en adapter om den aktuella statusen är "On". Ändringar kan bara göras om adaptern har ett NVRAM (Non Volatile Memory).

^{1.} Används bara om flera Symbios-kort är installerade.

^{2.} Ei tillgänglig (endast på engelska).

Adapter Boot Order

Detta alternativ är endast tillgängligt när flera värdadaptrar är installerade. Det låter dig ange en startordning för värdadaptrarna. När du väljer detta alternativ visas menyn Boot Order.

Change Adapter Status

Med det här alternativet kan du aktivera eller desaktivera en värdadapter och alla de SCSI-enheter som är anslutna till den. Ändringen äger rum efter det att datorn startats om, vilket sker automatiskt när du avslutar Configuration Utility och har ändrat detta alternativ. När du väljer detta alternativ visas menyn Change Status on Next Boot.

Display Mode

Med det här alternativet avgör du hur mycket information om värdadaptern(-adaptrarna) och SCSI-enheterna som ska visas på skärmen under datorns startrutin. Om du vill ha mer omfattande information väljer du "verbose" och om du vill att det ska gå snabbare att starta datorn väljer du "terse".

Mono/Color

Med det här alternativet kan du välja om SCSI Configuration Utility ska visas i svartvitt eller i färg. Om du använder en svartvit bildskärm måste du kanske välja alternativet "mono" för att få en mer läslig skärmbild.

Help

Med det här alternativet visas en hjälpbild med information om huvudmenyn.


Quit

Med det här alternativet avslutar du SCSI Configuration Utility.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Menyn Utilities

När du väljer (dvs klickar på och trycker på — Enter) en värdadapter från huvudmenyn visas menyn Utilities:



Adapter Setup

Med det här alternativet kan du granska och ändra inställningarna för den valda adaptern.


Device Selections

Med det här alternativet kan du granska och ändra inställningarna för de enheter som är anslutna till den valda adaptern.

När du har ändrat konfigurationen av värdadaptern eller någon av de anslutna SCSI-enheterna kommer du tillbaka till denna meny.

Menyn Adapter Setup

När du väljer Adapter Setup i menyn Utilities, visas menyn Adapter Setup:



Inställningarna i den här menyn är allmänna och påverkar såväl den valda värdadaptern som alla de SCSI-enheter som är anslutna till den.

SCAM Support

Symbios Logic BIOS version 4.x och senare stöder ett SCSI Plug and Play-protokoll med beteckningen SCAM (SCSI Configured AutoMatically). Du kan stänga av detta om du önskar.

Parity

Symbios Logic PCI-till-SCSI-värdadaptrar genererar alltid paritet, men så är inte fallet med vissa SCSI-enheter. Av detta skäl kan du desaktivera paritetskontroll.

OBS!

När du desaktiverar paritetskontroll måste du kanske desaktivera frånkoppling av vissa enheter eftersom paritetskontrollen vid återvalsfasen inte är desaktiverad. Om en enhet som inte genererar paritet frånkopplas, avslutas aldrig I/O eftersom återvalet aldrig fullbordas.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Host SCSI ID

Det är i allmänhet inte tillrådligt att ändra ditt värdadapter-ID från standardvärdet 7, eftersom detta ger högsta prioritet på SCSI-bussen. Om du emellertid har två adaptrar som delar på samma SCSI-enheter, ska du tilldela den ena ett hittills ledigt ID för att undvika dubblerade SCSI-ID:n.

Scan Order

Med det här alternativet kan du instruera värdadapterns BIOS och dina enhetsdrivrutiner att söka av SCSI-bussen från lägsta till högsta SCSI-ID (0 till max), ellet från högsta till lägsta SCSI-ID (max till 0). Om flera enheter är anslutna till samma SCSI-buss och du ändrar enhetsordningen med detta alternativ, ändras de enhetsbokstäver som de tilldelats av systemet. I och med detta ändras startordningen.

Removable Media Support


Används bara när det finns löstagbara diskenheter installerade. Om du vill ha mer information kan du gå till den *användarhandbok* som medföljde den löstagbara enheten.

CHS Mapping

När en formatering på låg nivå ('low format') genomförs, ska detta alternativ vara inställt på **Alternate CHS Mapping** för att full kompatibilitet med andra SCSI-adaptrar ska erhållas. Detta är standardinställningen.

Menyn Device Selections

När du väljer Device Selections i menyn Utilities, visas menyn Device Selections:




I denna meny finner du uppgifter om de enskilda SCSI-enheter som är anslutna till den valda värdadaptern, samt om själva adaptern.

Om du vill ändra dessa inställningar markerar du önskad enhet i listan och trycker på (-Enter), så visas menyn Device Setup för denna enhet.

Konfigurera ett SCSI-tillbehör

Menyn Device Setup

När du väljer en enhet i menyn Device Selections, visas menyn Device Setup:



I denna meny finns information om en enskild SCSI-enhet.

Om du vill ändra dessa inställningar väljer du önskat alternativ i listan och trycker på

Sync Rate (Mega Bytes/sec)

Med det här alternativet ställer du in överföringshastigheten för enheten. Du kan välja bland Off, 10 MB/sec, 20 MB/sec och 40 MB/sec. För en Fast SCSI-enhet skulle du t ex välja 10 MB/sec.

Width (bits)

Med det här alternativet väljer du bredden i bitar för enheten. Du kan välja mellan 8 och 16. För en extern SCSI-enhet skulle du t ex välja 8 bitar.

Disconnect

Med det här alternativet kan du aktivera eller desaktivera urkopplingar för enheten.

För att SCSI-bussens prestanda ska bli så hög som möjligt ska detta alternativ vara inställt på Enabled när två eller flera SCSI-enheter är kopplade till värdadaptern. Om du vill ha något bättre prestanda när endast en SCSI-enhet är kopplad till SCSI-bussen, ska du välja

Disabled.

(sec)

Read Write I/O Timeout Med det här alternativet kan du ange en tidsgräns för läsning/lagring i sekunder.

Time

Scan for Device at Boot Med det här alternativet anger du om enheten ska avsökas vid start. Du kan välja mellan Yes och No.

Scan for SCSLLUNS

Avancerade SCSI-enheter kan ha flera logiska enheter (s k LUN). Med det här alternativet kan du specificera om dessa LUN ska avsökas vid start. Du kan välja mellan Yes och No.

Queue Tags

Med det här alternativet anger du om s k queue tags är aktiverade eller desaktiverade. I en multitasking-miljö måste detta alternativ vara aktiverat. Det bör endast desaktiveras vid felsökning.

Format Disk

Använd denna funktion om du vill utföra en formatering på låg nivå av hårddisken. De flesta SCSI-diskar är förformaterade och behöver ingen sådan formatering.

Verify Disk Media

Använd denna funktion om du vill söka efter fel på mediet i den valda SCSI-enheten. Du avbryter funktionen genom att trycka på [ESC].

Avsluta Configuration Utility

Du avslutar Configuration Utility genom att trycka på [ESC] så många gånger som det krävs för att återgå till huvudmenyn. Därefter lämnar du programmet genom att trycka på (F1).

Använd programmet ArrayConfig

Du kan använda programmet Array*Confiq* TM för att:

- Skapa en ny array
- Hantera befintliga array på systemets hårddiskar.

Skapa en ny array

Innan du skapar en ny array måste du göra följande:

- ☐ Gör säkerhetskopior av de data på hårddiskarna som du vill ha kvar. När du konfigurerat diskarna och återinstallerat operativsystemet kan du återställa dina säkerhetskopierade data.
- ☐ Skapa en startdiskett från den CD-ROM-skiva med drivrutiner för HP Kayak XU/XW PC Workstation som medföljde systemet.

Du kan skapa en ny array med någon av följande metoder.

Express Setup - använd det här alternativet om du vill skapa en array (upp till två diskenheter) snabbt och enkelt. ArrayConfig ställer några enkla frågor och använder dina svar för att skapa den typ av array som bäst motsvarar dina behov. Denna procedur liknar den som används i de "guider" som finns i många program. Du behöver inte känna till de tekniska detaljerna om hur en array konfigureras. Se vidare "Använd Express Setup" på sidan 123.

Custom Setup - det här alternativet är till för erfarna användare som vill skapa en array (med mer än två diskenheter) med specialanpassad konfiguration. För att kunna utnyttja det här alternativet till fullo bör du känna till hur arraykonfigurering fungerar tekniskt. Se vidare "Använd Custom Setup" på sidan 125.

OBS!

Datorn kommer att försöka starta om från en icke SCSI-disk (t ex en IDE-enhet) om en sådan är installerad. För att starta från FastRAID array måste du antingen desaktivera eller ta bort alla icke SCSI-diskar från datorn innan du använder programmet Array*Config*, eller försäkra dig om att Array 1000-adaptern är inställd på högsta prioritet i Setupprogrammet (Start>Startordning).

Använd Express Setup Om du vill skapa en array med Express Setup måste du göra följande:

- 1 Välj menyalternativet Array*Config* genom att trycka på snabbtangenten den bokstav som visas med avvikande färg. (I följande instruktioner är bokstäverna för snabbtangenterna understrukna). Du kan även trycka på tangenterna ↑ och ↓ tills alternativet är markerat och därefter trycka på Enter .
- 2 Sätt in disketten med programmet Array*Config* i enhet A och starta om datorn. Programmet Array*Config* startar då automatiskt.
- 3 Läs texten som visas på de första skärmbilderna i Array*Config*. Gå till nästa skärmbild genom att trycka på vilken tangent som helst, eller tryck på [ss] så kommer du tillbaka till föregående bild.
- 4 När menyn Setup Type Selection visas väljer du Express Setup.
- 5 När nästa skärmbild visas väljer du önskad typ av array:
 - Välj **Optimized for Performance** om du vill ha snabbaste möjliga in- och utmatning av data från din nya array. Denna typ av array har emellertid inga särskilda funktioner för dataskydd.
 - Väj Optimized for Data Protection om ditt huvudsakliga intresse är att skydda filerna på din array mot diskfel. I denna typ av array skyddas filerna även om det blir fel på en av de diskar som ingår i din array. För att du ska kunna använda detta alternativ krävs det att du har två diskar.
- 6 Vid prompten anger du det antal diskar som ska användas i din array. Med Express Setup kan du skapa en array med en eller två diskar.

OBS!

När du väljer en enda hårddisk för RAID 0 kommer disken att genomgå s k striping och optimering med hjälp av ARO-1130-adapterns cacheminne, men det skapas ingen egentlig array. En disk som optimerats på detta sätt ger inte samma prestanda som en RAID 0-array med två diskar, även om den blir betydligt snabbare.

7 När nästa meny visas väljer du den typ av program som du kommer att köra på datorn. (Välj **Other Applications** om du är osäker på vilken typ av program du kommer att använda.) Array*Config* använder dina svar för att skapa bästa möjliga array-konfiguration för dina program.

Använd programmet ArrayConfig

- 8 När nästa meny visas ställer du in en startordning för din nya array.
 - Välj **Disk Array will be Boot Drive** om du vill att datorn ska starta från din nya array. Om du valde **Optimized for Data Protection** i steg 4 och startar från en array skyddas informationen på startenheten.
 - Välj **Disk Array will not be a Boot Drive** om du inte vill att datorn ska starta från din nya array. (Om du bara har en array kommer denna automatiskt att bli startenhet.)
- 9 När du är klar med alla val i menyn ska du vänta medan Array*Config* skapar en array. Detta kan ta upp till en halvtimme, särskilt om diskarna är stora.

När din array är klar visas ett meddelande. Om Array*Config* stöter på problem (om det t ex redan finns en array) visas ett felmeddelande. Om detta inträffar ska du köra Array*Config* igen och använda alternativet Custom Setup.

10 Tryck på Esc tills du är tillbaka vid huvudmenyn och avsluta Array*Config*.

Installera Windows NT 4.0

11 Starta installationen av Windows NT 4.0 genom att starta från de disketter som du skapade innan du skapade din array.

OBS!

Starta inte från CD-ROM-skivan med Windows NT eftersom hårddisken då inte kommer att detekteras.

12 Vid uppmaning ska du sätta in drivrutinsdisketten i enhet A och trycka på — Enter . När drivrutinen har lästs in kan du fortsätta med installationen av Windows NT. Om du vill veta mer om detta kan du gå till operativsystemets dokumentation beträffande CD-ROM-skivan med drivrutiner.

Om du vill skapa en array med Custom Setup måste du göra följande:

Du kan också utföra de flesta av dessa avancerade funktioner med HP
RAID Device Manager så snart du fullbordat installationen och HP RAID
Device Manager är installerat. I online-hjälpen för HP RAID Device
Manager finns anvisningar för hur du använder detta hjälpprogram.

- 1 Sätt in Array*Config*-disketten i enhet A och starta om datorn. Vänta tills Array*Config* startar automatiskt.
- 2 Läs texten som visas på de första skärmbilderna i Array*Config*. Gå till nästa skärmbild genom att trycka på vilken tangent som helst, eller tryck på [ss] så kommer du tillbaka till föregående bild.
- 3 När menyn Setup Type Selection visas väljer du **Custom Setup**. Vänta sedan medan Array*Config* söker igenom systemet efter information om din värdadapter och dina SCSI-enheter.
- 4 När huvudmenyn (Main Menu) visas väljer du Disk Array Operations.
- 5 Välj Create New Array i menyn Disk Array Operations.
- 6 Skriv ett namn för din array och tryck på Enter . Namnet kan bestå av upp till 15 tecken och får innehålla mellanslag och alla andra utskrivbara tecken.
- 7 Välj önskad typ av array. Du har följande alternativ:
 - RAID 0: Data fördelas över diskarna i s k stripes i en RAID 0-array, vilket möjliggör snabbare in- och utmatning av data än på en enskild hårddisk. En RAID 0-array lagrar inte överflödiga data. Om det blir fel på någon av de ingående diskarna, går all information på denna förlorad.
 - RAID 1: Data speglas i ett diskpar. Om det blir fel på en av diskarna är dina data ändå säkra. Den användbara diskstorleken i din array är lika med hälften av det tillgängliga diskutrymmet.
- 8 Ange hur många diskar som ska ingå i din array (ta inte med reservdiskar) och tryck på Enter . Antalet tillgängliga diskar visas på skärmen. (Om du skapar en RAID 1-array ombeds du inte ange antalet diskar, eftersom RAID 1 alltid innehåller två diskar.)

Använd programmet ArrayConfig

OBS! När du väljer en enda hårddisk för RAID 0 kommer disken att genomgå s k striping och optimering med hjälp av ARO-1130-adapterns cacheminne, men det skapas ingen egentlig array. En disk som optimerats på detta sätt ger inte samma prestanda som en RAID 0-array med två diskar, även om den blir betydligt snabbare. 9 När nästa bild visas trycker du på 🔁 för att markera en kanal. Välj diskar för din array genom att trycka på ↑ eller ↓ tills önskat enhetsnamn är markerat och därefter trycka på Ins eller ← Enter Namnen på de valda diskarna visas i en ruta till höger på skärmen. Om du vill välja diskar på olika kanaler (om det är nödvändigt) trycker du förts på 🖫 för att välja en annan kanal och väljer sedan diskarna via SCSI-ID:na i menyn Channel. För att avmarkera den enhet som du senast lade till trycker du på **VIKTIGT** Om du väljer en disk som är partitionerad visas en varning. Välj inte diskar med partitioner om de innehåller data som du vill behålla, eftersom alla befintliga data kommer att raderas när disken blir en del av din array. När du valt det antal diskar du angav i steg 8 visas nästa bild automatiskt. Om du skapar en RAID 1-array och det finns enheter som ännu inte definierats kommer du att uppmanas att definiera reservenheter för din arrav. 10 Om du inte vill ha någon reservenhet skriver du n och fortsätter med steg 12. Om du vill välja dedicerade reservdiskar gör du så här:

- a Skriv v vid prompten.
- b Vid nästa prompt skriver du 1 eller 2.
- c Välj en eller två reservdiskar med samma metod som du använda för att välja diskar till din array.
- 11 När menyn Initialize Mode visas väljer du **Initialize Array to Zero**. Denna initiering startar omedelbart. En kurva på skärmen visar hur initieringen fortskrider.

VIKTIGT

Om diskarna innehåller data kommer alla dessa att gå förlorade när du initierar din array.

Välj bara **Low-Level Format** om diskarna tidigare formaterats i ett annat system eller om du använder andra drivrutiner än nya HP-drivrutiner för tillbehör (det kan då finnas risk för ytdefekter). Formatering på låg nivå är tidskrävande om du har stora diskar. (Se vidare avsnittet "Initiera en array" på sidan 130 om du vill ha mer information.)

- 12 När menyn över blockstorlekar visas väljer du en blockstorlek. (Denna meny visas inte för en RAID 1-array.)
 - Standardblockstorlekn (64 KB) ger den bästa övergripande prestandan. De tillåtna blockstorlekarna är 8, 16, 32, 64 och 128 KB.
- 13 När meddelandet Initialization of [arraynamn] is complete visas trycker du på vilken tangent som helst så kommer du tillbaka till menyn Disk Array Operations.
- 14 Om du vill skapa ännu en array (om det finns fler diskar tillgängliga) går du tillbaka till steg 5. När alla array skapats avslutar du Array Config, tar ut Array Config-disketten och startar om datorn. När datorn startat om kan du lagra data i dina array.
- 15 Tryck på Esc tills du kommit tillbaka till huvudmenyn och avsluta Array*Config*.
- 16 Starta installationen av Windows NT 4.0 genom att starta om datorn från de disketter du skapade innan du skapade din array.

OBS!

Starta inte datorn från CD-ROM-skivan med Windows NT eftersom hårddisken då inte kommer att detekteras.

17 Vid uppmaning ska du sätta in drivrutinsdisketten i enhet A och trycka på — Enter . När drivrutinen har lästs in kan du fortsätta med installationen av Windows NT. Om du vill veta mer om detta kan du gå till operativsystemets dokumentation beträffande CD-ROM-skivan med drivrutiner.

Använd programmet ArrayConfig

Hantering av en befintlig array

Du kan göra följande med en befintlig array:

- Skapa en start-array
- Visa array-information
- Radera en array
- Initiera en array
- Lägga till eller ta bort reservdiskar

Gör en array till startenhet

Gå igenom följande steg om du vill att datorn ska starta från din nya array eller om du vill ändra startordningen för befintliga array:

- 1 Välj **Display Boot Order** i huvudmenyn. Fönstret Boot Order for Singles and Arrays visas.
- 2 Om din nyss skapade array visas som Unit 0 högst upp i listan behöver du inte göra några ändringar. Om den har något annat enhetsnummer markerar du dess namn och väljer den genom att trycka på Enter ...
- 3 Använd piltangenterna för att flytta upp vald array högst upp i listan. Avmarkera den därefter genom att trycka på (-Enter).
- 4 När du är klar återgår du till huvudmenyn genom att trycka på 🖾 .

OBS!

Du kan inte använda denna metod för att ändra startordning för en SCSI-enhet utan s $\,$ k stripes (i "Problemlösning" på sidan 134 finns anvisningar för hur du startar datorn från Narrow SCSI BIOS). Om du vill göra detta skapar du en RAID 0-"array" med denna disk.

Visa array-information

Gå igenom följande steg om du vill se information om de befintliga array som är definierade i datorn:

- 1 Välj Disk Array Operations i huvudmenyn i Custom Setup.
- 2 Välj **Display Arrays** i menyn Disk Array Operations.

- 3 När array-listan visas markerar du den array du vill ha information om och trycker på 🍑 Enter.
- 4 Titta på den information som visas på skärmen. Den omfattar arraytyp och status, array-storlek och information om var och en av diskarna i denna array.
- 5 Återgå till menyn Disk Array Operations genom att trycka på valfri tangent.

Radera en array

VIKTIGT

När du raderar en array går alla data i den förlorade! Gör därför säkerhetskopior av alla data du vill behålla innan du raderar en array.

Så här raderar du en array:

- 1 Välj Disk Array Operations i huvudmenyn.
- 2 Välj **Delete Array** i menyn Disk Array Operations.
- 3 När array-listan visas väljer du den array du vill radera.

VIKTIGT

Om du väljer en array som är partitionerad visas en varning. Radera inte en array med partitioner om de innehåller data som du vill ha kvar, eftersom alla befintliga data då raderas. Var särskilt försiktig så att du inte raderar din start-array!

- 4 Visa information om din array och försäkra dig om att du verkligen vill radera den. Fortsätt genom att trycka på valfri tangent.
- 5 Skriv y så raderas din array (eller n om du vill avbryta operationen).
- 6 När meddelandet [Arraynamn] deleted visas trycker du på valfri tangent för att fortsätta.

De diskar som tidigare ingick i din raderade array kan nu användas som fristående diskar eller som medlemmar i en annan array. När du raderar en array kan det hända att startordningen och enhetstilldelningen hos andra array och diskar ändras.

4 Tekniska data

Använd programmet ArrayConfig

OBS!

Med hjälp av kontrollamporna för de olika diskarna kan du identifiera enskilda diskar när du kör programmet HP RAID Device Manager. Se vidare online-dokumentationen för HP RAID Device Manager.

Initiera en array

När du skapar en ny array i Custom Setup blir du automatiskt ombedd att initiera (formatera) den. Du kan också välja alternativet Format/Initialize Array som ett separat kommando i Custom Setup. Detta kan vara nödvändigt om du behöver initiera om en array som skadats. Här följer ytterligare information om de två initieringsmetoderna:

- Initialize Array to Zero: (Rekommenderad metod) Fyller din array med nollor. Denna metod är snabbare än formatering på låg nivå, men den verifierar inte diskens integritet.
- Low-level Format: Utför en SCSI-formatering på låg nivå. Ett konsekvent mönster skrivs på diskarna, diskarna kontrolleras så att de inte är defekta och din array fylls med nollor. Denna formatering kan ta en stund (upp till en timme) om diskarna är stora. Du kan inte avbryta formateringen när den väl har startat.

VIKTIGT

När du formaterar eller initierar en array raderas alla data i den. Processen kan inte avbrytas när den väl har startat. Om din array innehåller data som du vill behålla måste du göra säkerhetskopior av dem!

Så här initierar du en array:

- 1 Välj Disk Array Operations i huvudmenyn.
- 2 Välj Format/Initialize Array i menyn Disk Array Operations.
- 3 När array-listan visas väljer du den array du vill initiera.
- 4 Skriv y för att bekräfta att du vill initiera din array.

VIKTIGT

Om du väljer en array som är partitionerad visas en varning. Initiera inte en array med partitioner om de innehåller data som du vill ha kvar, eftersom alla befintliga data då raderas. Var särskilt försiktig så att du inte initierar din start-array!

- 5 När menyn Select Format Mode visas väljer du Initialize Array to Zero (rekommenderas) eller Low-Level Format.
- 6 När listan över blockstorlekar visas väljer du en blockstorlek. De tillåtna blockstorlekarna är 8, 16, 32, 64 och 128 KB. (Denna meny visas inte för en RAID 1-array med bara två diskar.) Standardblockstorleken ger den bästa övergripande prestandan. Formateringen börjar omedelbart.
- 7 När meddelandet Initialization of [arraynamn] är klart trycker du på valfri tangent för att återgå till menyn Disk Array Operations.

OBS!

När din array initierats måste du installera om operativsystemet. Se "Installera Windows NT 4.0" på sidan 124.

Lägg till och ta bort reservdiskar

Dedicerade reservdiskar (spares) utgör en viktig resurs för dataskydd och realtidsåterställning i en RAID 1-array (en RAID 0-array stöder inte reservdiskar). Du kan definiera upp till två dedicerade reservdiskar för varje array. Om det blir fel på en disk i en array när datorn är igång träder en reservdisk omedelbart in i dess ställe. Array-programvaran rekonstruerar automatiskt alla nödvändiga data på den nya disken och driften fortsätter utan avbrott.

Lägg till en dedicerad reservdisk

När du skapar en array har du möjlighet att lägga till en eller två dedicerade reservdiskar. Du kan även lägga till en reservdisk till en befintlig array vid ett senare tillfälle. Du kan inte lägga till dedicerade reservdiskar till en array om:

- Denna array redan har två dedicerade reservdiskar
- De återstående fristående diskarna inte är minst så stora som den minsta disken i vald array

4 Tekniska data

Använd programmet ArrayConfig

Så här lägger du till en eller två dedicerade reservdiskar till en befintlig array:

- 1 Välj Disk Array Operations i huvudmenyn.
- 2 Välj Add/Delete Spare Drive i menyn Disk Array Operations.
- 3 Välj önskad array.
- 4 Välj Add Spare Drive i menyn Add/Delete Spare.
- 5 Välj om nödvändigt en SCSI-kanal till vänster och tryck sedan på → så att du kommer till listan på höger sida. De diskar som redan ingår i en array är skuggade. Detsamma gäller diskar som är mindre än de diskar som ingår i vald array. Markera en tillgänglig disk och tryck på Enter . Välj sedan ännu en disk som andra reservdisk om du vill. De nya reservdiskarna läggs till omedelbart.

VIKTIGT

Om du väljer en array som är partitionerad visas en varning. Välj inte en array med partitioner om de innehåller data som du vill ha kvar, eftersom alla befintliga data då raderas. Var särskilt försiktig så att du inte väljer din start-array!

6 Fortsätt genom att trycka på valfri tangent.

Ta bort en dedicerad reservdisk

Så här tar du bort en dedicerad reservdisk:

- 1 Välj Disk Array Operations i huvudmenyn.
- $2\ \ V\"{a}lj$ Add/Delete Spare Drive i menyn Disk Array Operations.
- 3 När en lista över reservdiskar visas väljer du den du vill ta bort och trycker på Enter .
- 4 Välj **Delete Spare Drive** i menyn Add/Delete Spare Drive. Den dedicerade reservdisken tas bort omedelbart.
- 5 Fortsätt genom att trycka på valfri tangent. Den disk som tidigare var en dedicerad reservdisk kan du användas som reservdisk för en annan array eller som medlem i en ny array.

Optimera prestandan

Gå till HPs webbplats om du vill ha mer information om hur du optimerar prestandan hos HP FastRAID i ditt system. Se vidare "HPs webbplats" på sidan 144.

Så här ändrar du HP FastRAID-inställningar:

 Klicka på Start-knappen, välj Program, sedan HP RAID Device Manager och därefter RAID Device Manager. Om du vill ändra cache-parametrarna måste du ställa in ett lösenord. I fönstret HP RAID Device Manager väljer du menyn View och sedan Change Password.

OBS!

Du kan installera HP RAID Device Manager från CD-ROM-skivan med drivrutiner eller från HPs webbplats.

Första gången du använder HP RAID Device Manager är inget lösenord inställt. När du ombeds ange det gamla lösenordet (Old Password) ska du trycka på 🖘 så att du kommer till rutan för nytt lösenord (New Password).

- 1 I fönstret Storage Configuration väljer du RAID-ikonen Därefter väljer du Operations... och sedan Optimize Performance.
- 2 I fönstret Optimize Performance väljer du popup-menyn och ställer in önskat program.

Om du vill ändra redan inställda värden väljer du Edit och gör önskade ändringar.

Använd programmet ArrayConfig

Problemlösning

Om du stöter på problem med HP FastRAID ska du kontrollera följande:

- 1 Visas ARO-1130-adapterns meddelande för BIOS-påloggning när du startar datorn? Om så inte är fallet ska du kontrollera att ARO-1130-adaptern sitter ordentligt i RAID*port*-uttaget.
- 2 Alla SCSI-buss- och strömkablar måste vara anslutna.

Gör så här om du har problem med att starta från din FastRAID-array:

- 1 Gå till HPs *Setup*-program och kontrollera att inställningen för Array1000 Family Raid-adapter är i position ett. Gör så här:
 - a Gå till HPs Setup-program och välj menyn *Start*. Därefter väljer du alternativet *Hårddisk*. Om Array1000 Family Raid-adaptern redan är i position ett behöver du inte göra några ändringar. Annars väljer du Array1000 Family Raid-adaptern med hjälp av piltangenterna och trycker sedan på 🛨 för att flytta upp den till position ett i listan. Spara ändringen innan du avslutar *Setup*-programmet.
- 2 Kontrollera att din array har valts som startenhet med hjälp av programmet Array*Config*:
 - a Sätt in disketten med programmet ArrayConfig i enhet A.
 - b Starta om datorn. När huvudmenyn i Array*Config* visas väljer du **Display Boot Order.** Om din array står högst upp i listan föregången av texten Unit 0, behöver du inte göra några ändringar. I annat fall markerar du namnet på din array och trycker på Enter .

 Därefter använder du piltangenterna för att flytta upp din array högst upp i listan.
 - c Avsluta Array*Config* och starta om datorn.
- 3 Gå till HP Setup och kontrollera att alla enheter har ett unikt SCSI-ID.

- 4 Det externa 16/8-bitars Symbios BIOS kan inte vara laddad samtidigt med FastRAID BIOS i BIOS-konfigurationen. Symbios BIOS måste desaktiveras (gå till fönstret Avancerat/Extern och intern 16/8-bitars Wide SCSI och desaktivera Option ROM Scan). Detta problem kan komma att åtgärdas i en senare version av BIOS. Du kan gå till webbplatsen http://www.hp.com/go/kayaksupport/ och se efter om felet korrigerats.
 - Konsekvensen är att du inte kan starta enheter som är kopplade till Symbios-styrenheten samtidigt med Wide SCSI-enheter. Det är emellertid möjligt att växla manuellt från startbara SCSI-enheter som är kopplade till Symbios-styrenheten till Wide SCSI-enheter.
- 5 Försäkra dig om att du startar från de medföljande Windows NTdisketterna och inte från CD-ROM-skivan. Om du startar från CD-ROM-skivan kan datorn inte detektera hårddisken (detta problem är Windows NT-relaterat).
- 6 Kontrollera att FastRAID/Array1000-drivrutinerna är installerade. Så här installerar du dessa drivrutiner:
 - a Stäng av din PC Workstation, ta bort ARO-1130-adaptern och starta om systemet.
 - b Klicka på Start och välj Inställningar och därefter Kontrollpanelen.
 - c Dubbelklicka på ikonen för SCSI-adaptrar och därefter på fliken Drivrutiner.
 - d Klicka på Lägg till, Diskett finns..., och sätt in disketten med Adaptec Array1000-drivrutiner i enheten.
 - e När du ombeds ange en sökväg för drivrutinerna skriver du **A:\winnt** och följer de installationsanvisningar som visas (CD-ROM-skivan med Windows NT 4.0 kan komma att behövas).
 - f Stäng av datorn och installera FastRAID-kortet på nytt.

4 Tekniska data

Använd programmet ArrayConfig

Svar på vanliga frågor

- F: Kan jag starta datorn från en array?
- S: Ja, du kan starta datorn från en array utan problem.
- F: Om man har två UltraWide SCSI-enheter anslutna till RAIDstyrheten, måste den ena vara startenhet?
- **S**: Nej, det är hela din RAID-array som räknas som startenhet, inte de enskilda enheter som ingår i den. Om det finns två enheter konfigurerade i en RAID 0-array, blir denna array automatiskt startenhet.
- F: Kan jag lägga till en tredje UltraWide SCSI-hårddisk som startenhet, så som det definieras inom gränserna för vad som stöds?
- **S**: Ja, du kan lägga till en tredje disk, men denna kan inte ingå i samma RAID-array. Exempelvis kan du skapa en RAID 1-array med två diskar samt en tredje enhet konfigurerad som reservdisk. Ett annat sätt är att konfigurera två array: en med två diskar och en med en disk.
- F: Kan jag ansluta en tredje SCSI-enhet till Narrow SCSIstyrenheten?
- S: Du kan ansluta en tredje enhet till Symbios-styrenheten, men du kan inte ha både Symbios BIOS och UltraWide BIOS laddade samtidigt. Detta innebär att du inte kan starta från båda SCSI-enheterna samtidigt. Om du bara behöver starta från Symbios SCSI tillfälligt kan du (från BIOS Setup) desaktivera alternativet option ROM scan för intern 16-bitars Wide SCSI och aktivera Option ROM scan för Symbios SCSI så att du kan starta från Symbios SCSI. När du är klar desaktiverar du Option ROM scan för Symbios SCSI och aktiverar Option ROM scan för intern 16-bitars Wide SCSI.

OBS!

Du kan inte ändra prioriteten för RAID- och icke RAID-enheter via Custom Setup i hjälpprogrammet ArrayConfig. RAID-enheter kommer alltid att ha högsta prioritet även om SCSI-adressen för icke RAID-enheten är inställd på 0.

F: Efter det att jag installerat ett FastRAID-kort kan jag inte starta Windows NT från min Wide SCSI-enhet utan "stripes". En blå skärmbild visas med meddelandet "BOOT DEVICE NOT FOUND".

S: Även om enheten inte är konfigurerad i någon RAID-array, kan du starta från den innan du installerar FastRAID-kortet under förutsättning att de SCSI-drivrutiner som krävs är installerade.

4	Γeki	nicl	(a d	lata

Använd programmet ArrayConfig

Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Inledning

Hewlett-Packard tillverkar tillförlitliga kvalitetsdatorer som är utformade för att fungera problemfritt under många år. För att du ska vara säker på att din dator alltid fungerar och för att du ska hänga med i utvecklingen, erbjuder HP tillsammans med ett världsomspännande nät av utbildade och auktoriserade återförsäljare ett stort antal informations- och supporttjänster:

- Auktoriserade HP-återförsäljare
- HP SupportPack
- HP Support Assistant på CD-ROM
- HPs informationstjänster

Tjänst	Åtkomstmetod
HP Forum på CompuServe	Modem
HP Forum på America Online (endast i USA)	Modem
HPs webbplats	Via World Wide Web
Disketter med HP-drivrutiner/BIOS	Skickas per post

• HPs supporttjänster

Teknisk telefonsupport Lifeline-programmets telefonsupport Telefonsupport för nätverk

OBS!

När du ringer utomlands ska du ersätta '+' i telefonnumret med prefixet för utlandssamtal (009 om du ringer från Sverige).

Auktoriserade HP-återförsäljare

Auktoriserade HP-återförsäljare har fått utbildning om HP PC Workstation-utrustning och är väl insatta i datorns konfiguration och funktioner. Hos dessa återförsäljare kan du även få svar på frågor som rör maskinvara, programvara och system från andra tillverkare. De kan också ge råd beträffande användningsområden som HP PC Workstation egentligen inte är avsedd för eller vanligen inte används för.

Auktoriserade HP-återförsäljare kan också erbjuda skräddarsydda konsulttjänster för produktutveckling och specialinstallationer. När det gäller denna typ av tjänster kan du även vända dig till supportavdelningen hos en tredjepartsleverantör eller HPs supportavdelning.

HP SupportPack

Detta är ett supportavtal som gäller i tre år och som du tecknar hos din lokala HP-återförsäljare. Du måste teckna avtalet inom 30 dagar från och med att du köper din HP PC Workstation.

SupportPack har ett enkelt koncept. Det innebär att du utökar den ettåriga garantin med på-plats-service till treårig garanti med på-plats-service nästa dag.

SupportPack gäller bara för den utrustning som avtalet tecknats för och kan inte överföras från en produkt till en annan.

HP Support Assistant på CD-ROM

HP Support Assistant är en informationstjänst som du kan abonnera på ett år i taget. Den levereras i form av två CD-ROM-skivor, en för programvara och en för supportdokumentation.

CD-ROM-skivan för programvara uppdateras en gång i månaden och innehåller HPs senaste drivrutiner och hjälpprogram. Skivan med dokumentation uppdateras en gång i kvartalet och innehåller följande:

- Produkt- och servicemanualer
- Information om installation och konfiguration
- Information om felsökning
- Tekniska referensmanualer

Du kan beställa ett abonnemang på HP Support Assistant genom att använda ett beställningsformulär som kan rekvireras via fax med tjänsten HP FIRST. Begär dokument nummer 19025 (Europa) eller 9025 (USA och Asien/Stillahavsområdet). Du kan även beställa abonnemang på något av följande nummer:

Område Telefonnummer		Faxnummer
Asien/Stillahavsområdet	+ 65 740-4477	+ 65 740-4499
Europa	+ 31 (55) 384279	+31 (55) 434455
Latinamerika	+1 (317) 364-8882	+1 (317) 364-8888
USA/Kanada	1 (800) 457-1762	+1 (317) 364-8888

Hewlett-Packards informationstjänster

Hewlett-Packards elektroniska informationstjänster är tillgängliga dygnet runt alla veckodagar. På så sätt har du alltid tillgång till aktuell information.

HP Forum på CompuServe

HP Systems Forum på CompuServe® är en online-tjänst som du når via modem och som förmedlar information om HP PC Workstation-datorer. Du kan även kommunicera med andra användare via ett användarforum. På så sätt kan HP-användare dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Här kan du få svar på (eller själv besvara) tekniska frågor om HP PC Workstation och andra HP-produkter.

Du kan också hämta de senaste versionerna av drivrutiner, BIOS och hjälpprogram för HP PC Workstation.

Som HP-kund är du välkommen att ansluta dig till CompuServe utan anslutningsavgift.

Om du vill kontakta CompuServe i USA eller i Storbritannien ringer du det nummer som visas i tabellen och frågar efter "representative 51". För övriga platser måste du först slå numret för övriga världen och få numret till det lokala kontoret. Därefter ringer du detta kontor och frågar efter "representative 51".

Land	Lokalsamtal/Avgiftsfritt	Direktnummer
USA	1 (800) 848-8199	+ 1 (614) 529-1349
Storbritannien	(0800) 289378	+ 44 (1272) 760680
Övriga världen	_	+ 1 (614) 529-1349

CompuServe kommer att förmedla ett gratis introduktionsmedlemsskap samt anvisningar för hur du kommer åt CompuServe.

Vid CompuServes kommandosymbol ! skriver du **GO HP**.

Hewlett-Packards informationstjänster

HP Forum på America Online

HP Forum på America Online är en elektronisk informations- och kommunikationstjänst som kan nås via modem.

Så här kommer du åt HP Forum:

- Välj Keyword Search i menyn.
- Skriv **HP**.
- Tryck på ← Enter

Då visas HPs hemsida direkt på skärmen.

Via HP Forum kan du få svar på (eller själv besvara) frågor om HP-produkter samt hämta de senaste versionerna av drivrutiner, programinformation och hjälpprogram för HP-produkter.

Om du vill ha upplysningar om medlemsskap kan du ringa 1(800) 827-6364. Ange kundnummer 1118.

HPs webbplats

På HPs webbplats får du tillgång till information om HP och HPprodukter, bland annat produktdatablad, upplysningar om service och support, nyhetsbrev och tekniska tips. Du kan även ladda ned de senaste versionerna av drivrutiner, BIOS och hjälpprogram.

Med hjälp av Access Guide Directory kan du lätt hitta rätt i informationen och bland tillgängliga tjänster.

World-Wide Web URL

För produktinformation: http://www.hp.com/go/kayak

För service- och supportinformation: http://www.hp.com/go/kayaksupport

Beställning av drivrutiner och BIOS på diskett

Du kan beställa disketter med de senaste versionerna av drivrutiner, BIOS och hjälpprogram från HP. Disketterna levereras per post.

Information om hur du beställer disketter finns i tabellen nedan:

Nord- och Latinamerika	Europa	
Telefon +1 (970) 339 7009 måndag - lördag dygnet runt	Telefon +44 (1429) 865511 måndag - fredag 8.30 - 18.00 Centraleuropeisk tid	
Fax +1 (970) 330 7655	Fax +44 (1429) 866000	
Post US Driver Fulfillment for Hewlett-Packard PO Box 1754, Greeley, Colorado 80632 USA	Post European Fulfillment for Hewlett-Packard c/o StarPak International, Ltd., Hartlepool, Cleveland,TS25 2YP Storbritannien	

Australien	Asien/Stillahavsområdet	
Telefon + 61 (2) 565 6099 måndag - fredag 8.30 - 17.30 Australian Eastern Time	Telefon + 65 740 4477 måndag - fredag 8.30 - 17.30 Singapore Time	
Fax + 61 (2) 519 5631	Fax + 65 740 4499	
Post Fulfill: Plus Pty Ltd., Private Bag 75, Alexandria NSW Australien 2015	Post Fulfill: Plus Pte Ltd., No 51, Ubi Ave. 3, Singapore 1440	

HPs supportjänster

Om du behöver en viss BIOS eller drivrutin eller ett särskilt hjälpprogram bör du följa dessa anvisningar innan du beställer.

- Kontakta din auktoriserade HP-återförsäljare om du behöver hjälp med att välja rätt drivrutin.
- Om din återförsäljare inte har möjlighet att hjälpa dig kan du ringa HP FIRST och beställa en lista över aktuella drivrutiner.

HPs supportjänster

Hewlett-Packard ger tre års maskinvarugaranti med på-plats-service under det första året och returservice under det andra och tredje året. Garantin avser service från närmaste HP-kontor eller närmaste auktoriserade serviceföretag.

Maskinvarugarantin ger dig rätt till telefonsupport för din PC Workstation under det första året av garantitiden. Denna tjänst omfattar även teknisk hjälp med grundläggande konfiguration och inställning av din PC Workstation och det förinstallerade operativsystemet.

Du har även tillgång till telefonsupport under det andra och tredje året av garantitiden via HPs Lifeline-program. Denna tjänst är avgiftsbelagd.

HP ger INTE support för PC Workstation som är konfigurerade som nätverksservrar. Vi rekommenderar att du använder en HP NetServer och inte en PC Workstation som nätverksserver.

OBS!

Återställning av den förinstallerade programvaran ingår inte i den treåriga garantin från HP.

När det gäller förinstallerade program rekommenderar vi varmt att du behåller original-CD-ROM-skivan.

Din auktoriserade HP-återförsäljare erbjuder många olika serviceavtal som kan skräddarsys efter dina behov.

Hewlett-Packards telefonsupport

HPs nordamerikanska kundsupportcenter

HPs nordamerikanska kundsupportcenter är öppet måndag till fredag 7.00 - 18.00 (Mountain time).

Telefonnummer: +1 (970) 635-1000

HPs europeiska kundsupportcenter Från HPs europeiska kundsupportcenter kan du få hjälp på engelska, måndag till fredag 8.30 till 18.00 centraleuropeisk tid. 1

Land	Språk	Lokalt nummer
Storbritannien	Engelska	0171 512 5202
Irland	Engelska	01 662 5525
Nederländerna	Nederländska	020 606 8751
Belgien	Nederländska	02 626 8806
	Franska	02 626 8807
Schweiz	Franska	084 880 1111
	Tyska	084 880 1111
Tyskland	Tyska	0180 525 8143
Frankrike	Franska	01 43 62 34 34
Österrike	Tyska	0660 6386
Norge	Norska	22 11 6299
Danmark	Danska	3929 4099
Sverige	Svenska	08 619 2170
Italien	Italienska	02 26410350
Spanien	Spanska	902 321 123
Portugal	Portugisiska	01 441 7199

1. När det gäller andra europeiska länder är support tillgänglig på engelska. Ring +44 171 512 5202.

5 Hewlett-Packards support- och informationstjänster

Lifeline-programmets telefonsupport

För att du snabbt ska få svar på dina frågor bör du ha följande information tillgänglig när du ringer:

- Din PC Workstations modellnummer och serienummer (står på en etikett på datorn).
- Operativsystemets versionsnummer och konfiguration.
- En beskrivning av vilka program som är installerade och vilka tillbehör du använder.

Lifeline-programmets telefonsupport

Lifeline är ett avgiftsbelagt supportprogram för PC Workstation. Det är tillgängligt när det första årets avgiftsfria telefonsupport (ingår i maskinvarugarantin) inte längre gäller.

Du kan bli debiterad per minut via din telefonräkning, eller betala en fast avgift med ditt kreditkort (Visa, Mastercard eller American Express).

Debiteringen börjar inte förrän du fått kontakt med en supporttekniker. Om det visar sig att ditt problem täcks av HPs maskinvarugaranti behöver du inte betala något.

I USA kan du ringa något av nedanstående nummer.

Nummer BetaIningsmetod		Debiteringssätt
1 (900) 555-1500	Via telefonräkningen	Per minut
1 (800) 999-1148	Kreditkort	Fast avgift

I Europa ringer du centret för telefonsupport (+44 171 512 5202).

Den fria tillgången till HPs informationstjänster påverkas inte av den här tjänsten. Du är välkommen att använda HPs informationstjänster under PC:ns hela livslängd, oavsett om garantin gäller eller inte.

HPs telefonsupport för nätverk (NPS)

Med HPs telefonsupport för nätverk (NPS) får du snabbt kontakt med HPs experter på nätverk där utrustning från flera leverantörer ingår.

Detta ger dig följande fördelar:

- Du får hjälp med att lösa komplicerade nätverksproblem.
- HP samarbetar med ledande tillverkare av nätverksoperativsystem och nätverk.
- Du får support för både HP- och icke HP-produkter i ett och samma samtal.
- Nätverkets driftstid ökar.

Du kan teckna avtal för HP NPS årsvis. Du kan betala i förskott för ett år, halvår eller kvartal, eller bli debiterad per timme. Detta serviceavtal ger dig obegränsad rätt att avgiftsfritt kontakta teknikerna på HP Response Center.

Vänd dig till din auktoriserade återförsäljare om du vill teckna ett HP NPS-avtal. I USA kan du även ringa (800) 437-9140.

Översikt

I nedanstående tabell finner du en översikt över de tjänster och den support du kan få från HP eller auktoriserade återförsäljare.

Tjänst	Omfattning	Giltighetstid	Svarstid	Avgift	Tillgäng- lighet	Erhålls från
Grundgaranti	Service och reserv- delar för HP- produkter: första året på-plats- service och reserv- delar, andra och tredje året endast reservdelar.	Tre år fr o m köpdatumet.	Nästa arbetsdag för på-plats- service.	Avgiftsfritt.	Vid köptillfället.	HP.
HP SupportPack på-plats- service	Service och reservdelar för HP- produkter.	De första tre åren.	Nästa arbetsdag.	En avgift som täcker hela treårsperioden.	Inom 30 dagar från köp- datumet.	Auktoriserade HP-återför- säljare.
HP Support Assistant	CD-ROM innehållande produktmanualer, teknisk information och produkt- information.	Ges ut fyra gånger om året.	-	Årsabonnemang	När som helst.	HP.
Elektroniska tjänster	Teknisk information, drivrutiner, hjälpprogram, verktyg och diagnosverktyg.	När som helst.	Tillgängliga dygnet runt.	Avgiftsfritt.	När som helst.	HPs BBS, WWW, CompuServe, America Online.
Teknisk telefon- support	Grundläggande hjälp med PC-inställning, konfiguration, start och maskin- varudiagnostik.	Första året.	Kontorstid.	Avgiftsfritt.	Vid köptillfället.	HP.
Lifeline telefon- support	Grundläggande hjälp med PC-inställning, konfiguration, start och maskin- varudiagnostik.	Efter första året.	Kontorstid.	Samtalstaxa, ingen tids- begränsning.	När som helst efter det första året.	HP.
HPs telefon- support för nätverk	Avancerad teknisk fjärrsupport för nätverk där utrustning från flera leveran- törer ingår.	Avtal på årsbasis.	Kontorstid. Dygnet runt alla dagar också tillgängligt.	Årsavgift eller en minimi- avgift per förfrågan.	När som helst.	Auktoriserade HP-åter- försäljare.
Serviceavtal	Teknisk support.	Enligt kundens önskemål.	Efter behov.	Årsavgift eller avgift per förfrågan.	När som helst.	Återförsäljare.

Hewlett-Packards huvudkontor

Om du behöver kontakta Hewlett-Packard bör du först se efter i telefonkatalogen om det finns ett lokalt försäljnings- eller servicekontor. Om det inte gör det kan du skriva till något av de kontor som räknas upp här.

ASIEN

Far East Sales Region Hdqtrs Hewlett-Packard Asia Ltd. 22/F Peregrine Tower Lipp Centre 89 Queensway, Central Hongkong

EUROPA

European Operations Hdqtrs Hewlett-Packard S.A. 150, route du Nant-d'Avril P.O. Box 1217 Meyrin 2/Genève Schweiz

MELLANÖSTERN/AFRIKA

Middle East / Central Africa Sales Hdqtrs Hewlett-Packard S.A. Rue de Veyrot 39 CH-1217 Meyrin 1/Genève Schweiz

LATINAMERIKA

Hewlett-Packard Prolongación Reforma No. 700 Col. Lomas de Santa Fe Del. Alvaro Obregón México 01210 Mexico, D.F.

USA

Intercon Operations Hdqtrs Hewlett-Packard Company 3495 Deer Creek Road P.O. Box 10495 Palo Alto, CA 94303-0896 USA

KANADA

Hewlett-Packard Ltd. 6877 Goreway Drive Mississauga Ontario L4V 1M8 Kanada

5 Hewlett-Packards support- och informationstjanster Hewlett-Packards huvudkontor		

8-bitars SCSI Kallas även Narrow (smal) SCSI. Ultra Narrow SCSI ger dataöverföringshastigheter på upp till 20 MB per sekund.

10/100BaseT Nätverksteknik för dataöverföringar på 100 Mbit/sek via UTP-kablar (oskärmade partvinnade kablar) i kategori 5 som är kompatibel med den föreslagna standarden IEEE 802. Denna teknik, som kräver ett CSMA/CD-protokoll för hastigheten 100 Mbit/sek, kallas också 802.3u eller Fast Ethernet.

16-bitars SCSI Kallas även Wide (bred) SCSI. Ultra Wide SCSI ger dataöverföringshastigheter på upp till 40 MB per sekund.

A-law Datakomprimeringsmetod som möjliggör ljudsampling vid 16-bitars upplösning men som genererar samma datamängd som 8-bitars samplingsintervall.

adapter Tillbehörskort som installeras i en kortplats och ansluts till systemkortet via denna.

ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation. En metod för komprimering av data. Se PCM.

AVI-filer Audio-Video Interleaved. Filformat som används tillsammans med Microsofts Video för Windows.

Basic MIDI MIDI-kanalerna 13 till 16 i General MIDI kan användas när toner spelas via MIDI.

BBS Bulletin Board System. En dator som är utrustad med modem och program och som fungerar som informationskälla för andra datorer med modem. Hewlett-Packard har en BBS på följande nummer: +1 (408) 553-3500.

bildskärms-RAM Minne som möjliggör ritning till skärmen eller ökar dennas hastighet eller ger bättre upplösning eller ett större antal färger.

bildskärmsstyrenhet En krets eller ett extra kort som konverterar signaler inuti datorn till signaler som kan visas på skärmen.

BIOS Basic Input-Output System. Programvara som fungerar som gränssnitt mellan maskinvaran och operativsystemet.

buss En elektrisk anslutning som förmedlar information.

bygel En elektriskt ledande komponent som används för att koppla ihop två eller flera punkter på ett kretskort. Används vanligen för att ställa in olika konfigurationsalternativ.

cacheminne Ett block med höghastighetsminne som används för tillfällig lagring av data och processorinstruktioner.

CD-ROM Compact Disc Read Only Memory. Datalagringsenhet som bygger på kompaktskiveteknik. En CD-skiva kan lagra data, men de flesta går det inte att skriva på.

CD-RW Compact Disc Read Write. Datalagringsenhet som bygger på kompaktskiveteknik och som läser och lagrar data på CD-skivor.

CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor. Minne som kräver mycket lite ström för att fungera. Innehållet i CMOS bevaras även när datorn är avstängd. Där lagras information som inte får raderas, t ex datorns konfiguration.

DAT Digital Audio Tape, digitalt ljudband.

datalagringsenhet En enhet som används för lagring av stora mängder data. Vanligen avses en hårddisk eller en bandstation.

digitalt ljud Digitalt inspelat ljud, såsom tal och ljudeffekter.

DIMM Dual In-line Memory Module. Minnesmodul med 64-bitars dataflöde som ger systemet högre prestanda.

DMA-kanal Direct Memory Access channel. Ökar hastigheten på in- och utmatning till och från datorns minne genom att CPU-bearbetning undviks. Antalet kort som kan använda DMA begränsas av systemet.

DVD-spelare Digital Versatile Diskspelare. En standardiserad enhet för uppspelning av ljud- och videosekvenser. **ECC** Error Correcting Code. Kan upptäcka och korrigera datafel i minnesmoduler.

enhetsdrivrutin Program som gör att datorn fungerar med en viss kringenhet, t ex en skrivare eller bildskärm.

expansionsplats En kortplats i datorn som är kopplad till systemkortet. På denna plats kan tillbehörskort installeras.

Extended MIDI MIDI-kanalerna 1 till 10 i General MIDI kan användas när toner spelas via MIDI.

FM-synth Teknik för framställning av syntetiskt ljud där en kombination av modulerade sinusvågor används för att generera olika vågformer.

General MIDI En standarduppsättning om 128 ljud. 16 kanaler kan användas när toner spelas via MIDI.

IDE Integrated Device Electronics. Gränssnittsstandard för kommunikation mellan datorn och en hårddisk eller CD-ROM-enhet.

IRQ Avbrottskod. En signal som sänds till processorn och avbryter den pågående processen så att en annan uppgift kan utföras.

IRQ-ledning Den signalledning som ett kort använder för att meddela datorns centralprocessor att det vill sända eller ta emot data för bearbetning.

komprimering En teknik där data komprimeras så att den effektivare kan lagras eller överföras. Ljudkvaliteten hos komprimerade data blir avsevärt sämre. Se A-law och μ-law.

LAN Lokalt nätverk. Ett kommunikationsnätverk för allmänna ändamål som kopplar ihop ett antal olika enheter inom ett begränsat geografiskt område. Ett LAN kan koppla ihop datorer på angränsande skrivbord, inom en byggnad eller inom flera byggnader i ett område.

ljudfiler Filer som innehåller ljuddata. Ljudfiler lagras vanligen i något av formaten .WAV eller .MID.

MID-filer Standardfilformat som används för att lagra MIDI-sekvensinformation.

MIDI Musical Instrument Digital Interface. Internationell standard för maskin/programvara som specificerar det kabel- och maskinvarugränssnitt som tillåter flera enheter, instrument och datorer att utbyta musikkoder m m.

MIDI Mapper Ett Windowsprogram med vilket du kan ändra tangent-, ljud- och kanalkopplingar för MIDI-inställningar.

minnesmoduler Minikort innehållande minneskretsar som används för att utöka datorns minne.

mixa Kombinera ljud från flera källor.

MPEG Motion Picture Expert Group. En standard för komprimering av videosekvenser. Du kan spela upp MPEG-filer från World Wide Web eller en video-CD.

MPU-401 Maskinvarustandard för MIDI-gränssnitt utvecklad av Roland Co.

multimedia Teknik där statisk information (t ex text och bilder) kombineras med dynamiska data (t ex ljud, video och animerade bilder) i samma system.

nätverksserverläge En säkerhetsåtgärd som hindrar obehöriga från att använda en inmatningsenhet (t ex ett tangentbord eller en mus) medan datorn används som obevakad nätverksserver.

OLE Object Linking and Embedding. Windows-funktion som gör att olika objekttyper (t ex tal eller musiknoter) kan infogas i ett dokument. Objekten kan länkas till dokumentet (och förblir då separata filer) eller bäddas in (och blir då en del av dokumentet).

patch En MIDI-term som syftar på ett visst ljud eller en viss stämma.

PCM Pulse Code Modulation. En metod för lagring av okomprimerat digitalt ljud. Ljudet representeras av amplituden hos ljudsignalen, som är samplad med regelbundna intervall.

pixel Bildpunkt. Den minsta adresserbara punkten på skärmen.

Plug and Play Plug and Play är en arkitektur som är utformad för att underlätta installation och konfiguration av nya enheter i en dator.

polyfonisk Mer än en stämma spelas samtidigt.

POST Power-On Self-Test. En serie tester som utförs under datorns startrutin.

Q-Sound Ljudbehandlingsteknik som simulerar ljudeffekterna reverb/ surround

RAM Random Access Memory. Minne där program och data lagras tillfälligt.

ROM Read-Only Memory. Minne i datorn där delar av operativsystemet lagras permanent. ROM-kretsar kan innehålla instruktioner och data.

sampla Konvertera en analog signal till digitala data.

samplingsfrekvens Analysintervallet för ett ljud. Ju oftare ljudet samplas, desto bättre motsvarar det originalljudet.

SCAM SCSI Configured Automatically. Protokoll som automatisk tilldelar enhets-ID:n till SCSI-enheter som stöder SCAM. **SCSI** Small Computer System Interface. Databuss med hög hastighet som används för att koppla ihop hårddiskar, bandenheter och andra tillbehör med datorn.

SCSI-kedja Flera enheter anslutna till en och samma SCSI-buss.

Sequencer En enhet som används för att spela in ljudinformation från MIDI-enheter.

Setup-program Program som används för att informera datorn om dess konfiguration, t ex hur mycket minne som är installerat. Setupprogrammet är lagrat i ROM på systemkortet.

SIMM Single In-line Memory Module. Minnesmodul med 32-bitars dataflöde.

skuggning Metod där system- och/ eller bildskärms-BIOS styrs om från den långsammare ROM-kretsen till det snabbare RAM-minnet för att öka systemets prestanda.

spår De virtuella spår som används av en MIDI-sequencer.

styrenhet En enhet som gör att en annan enhet (t ex en hårddisk) kan kommunicera med datorn.

stämmor (voices) Det antal syntetiska ljud som en enhet kan generera samtidigt.

synthesizer Maskinvara som används för att generera ljud från programvara. Vanliga metoder som används är FM-synth och wave-tabellsynth.

terminator Avslutningsmotstånd i slutet av en SCSI-kabel som hindrar signalen från att studsa tillbaka längs kabeln.

total harmonisk distorsion En specifikation för ljudåtergivningen hos ljudutrustning.

upplösning Ju högre upplösning desto finare blir detaljerna på skärmen eller i en utskrift. Skärmupplösning mäts i 'punkter på bredden' gånger 'punkter på höjden' gånger 'antal färger'. Utskriftsupplösning mäts i dpi (punkter per tum).

utökat minne Minne som processorn kan adressera i området över 1 Mb.

WAV-filer Ett filformat från Microsoft för lagring av digitala ljud.

Wave-sample Ett sampel som används i en wave-tabell eller samplingssynthesizer för att återge ljud från ett musikinstrument.

WRAM Windows RAM. Minne med två portar som gör att data kan matas in i grafikstyrenheten samtidigt som den matas ut till bildskärmen.

ll-law En datakomprimeringsmetod som möjliggör ljudsampling vid en upplösning på 16 bitar, men som genererar samma datamängd som ett 8-bitars samplingsintervall.

Symboler	installera, 47	diagnostikprogram, 58
μ-law, definition, 157	Basic MIDI, definition, 153	diagnostisera problem
	BBS, definition, 153	med HP MaxiLife, 75
Siffror	bildskärm	digitalt ljud, definition, 154
10/100BaseT, definition, 153	problem, 64	DIMM
10BT/100 BaseTX LAN-gränssnitt, 4	bildskärmen	uttag, på systemkortet, 96
16-bitars SCSI	anslut, 3	DIMM, definition, 154
uttag, på systemkortet, 96	bildskärms-, 90	Disk Array Operations, 128, 130
16-bitars SCSI, definition, 153	bildskärmsminne	disk striping, 39, 94
8-bitars SCSI	installera, 34	funktioner, 92
uttag, på systemkortet, 96	bildskärmsstyrenhet, definition, 153	diskenheter
8-bitars SCSI, definition, 153	BIOS	installera, 36
	beställ per post, 145	diskettenhet
A	beställ via World Wide Web, 144	felsökning, 66
Adaptec RAIDport-adapter, 94	BIOS, definition, 153	installera, 47
adapter, definition, 153	buss, definition, 153	kablar, 48
ADPCM, definition, 153	bygel, definition, 153	slutföra installationen, 49
Advanced/Ultra SCSI, fönster, 135		uttag, på systemkortet, 96
AGP-uttag på systemkortet, 96	C	Display Arrays, 128
A-law, definition, 153	cacheminne, definition, 153	Display Boot Order, 128, 134
America Online, HP Forum, 144	CD	DMA-kanal, definition, 154
ändra lösenord, 133	ljuduttag (internt), 97	DMA-kanaler
anslut	uttag, på systemkortet, 96	som används av PC Workstation, 86
bildskärmen, 3	CD-ROM	drivrutiner
skrivare, 3	felsökning, 68	beställ per post, 145
tangentbordet, 3	CD-ROM, definition, 153	beställ via World Wide Web, 144
ansluta	CD-ROM-enhet	DVD-spelare, definition, 154
till nätverk, 4	slutföra installationen, 49	• • •
använda FastRAID, 94	CD-RW, definition, 154	${f E}$
ARO-1130-adapter, 94	CMOS, definition, 154	ECC
ArrayConfig-programmet, 94	CompuServe	felavisering, 15
Custom Setup, 124, 128, 130, 137	avgiftsfri anslutning, 143	ECC, definition, 154
Express Setup, 123	HP Forum, 143	enhetsdrivrutin, definition, 154
gör en array till startenhet, 128		expansionsplats, definition, 154
initiera en array, 130	D	Express Setup
lägga till en dedicerad reservdisk, 131	DAT, definition, 154	typ av array, 123
Other Applications, 123	datalagringsenhet, definition, 154	Extended MIDI, definition, 154
radera en dedicerad reservdisk, 132	datalagringsenheter	extern start
skapa array, 122	kontakt, 38	uttag på systemkortet, 96
skapa och radera reservdiskar, 131	datorn	
visa array-information, 129	baksidans uttag, 95	F
array-typ	packa upp, 2	FastRAID
RAID 0, 123, 125, 126, 128, 131, 136	specifikationer, 121	port, på systemkortet, 96
RAID 1, 125, 127, 131, 136	starta och stäng av, 10	FastRAID-tillval, 94
AVI-filer, definition, 153	teknisk information, 121	fel datum och tid, 73
	datum och tid	felmeddelande, 61
В	felaktiga, 73	felsökning, 57
bandenhet	Delete Array, 129	CD-ROM, 68

diskettenhet, 66	huvudkontor, 151	till noll, 130, 131
hårddisk, 67	informationstjänster, 143	installation
ljud, 74	support- och informationstjänster,	slutföra, för CD-ROM-enhet, 49
ljudgränssnitt, 74	139	slutföra, för diskettenhet, 49
mus, 65	webbplats, 144	installera
nätverk, 73	hjälpprogram	bandenhet, 47
PC Workstation, 57	för maskinvarudiagnostik, 79	bildskärmsminne, 34
programvara, 72	hjälpprogram för maskinvarudiagnos-	datalagringsenheter, 36
Setup-programmet, 73	• • • •	,
1 1 0	tik, 58 hörlurar	diskettenhet, 47
tangentbord, 65		hårddisk, 39
tillämpningsprogram, 73	uttag, 5	IDE-enhet, 39
fläkt	hörlursuttag	primärminne, 31
uttag, 96	impedans, 89	processor, 53
fläktstyrning, 15	HP, 58	SCSI-enhet, 39
FM-synth, definition, 154	HP Forum	skrivare, 3
Format/Initialize Array, 130	på America Online, 144	tillbehör, 23
frontpanelmikrofon	på CompuServe, 143	tillbehörskort, 50
uttag, på systemkortet, 96	HP Lock, 9	intern högtalare
funktioner	HP MaxiLife, 9, 58, 75	uttag, på systemkortet, 96
disk striping, 92	HP RAID Device Manager	Internet-läsare, 14
för PC Workstation, 82	ändra lösenord, 133	Internet-tangent, 14
ljud, 88	visa meny, 133	IRQ, definition, 154
nätverk, 93	HP TopTOOLS, 14	IRQ-ledning, definition, 154
sammanfattning, iv	HP UltraFlow	IRQ-nummer
SCSI, 91	fläktstyrning, 15	som används av PC Workstation, 86
funktionstangent	HPs konfigurationsöversikt, 101	ISA
genvägs-, 14	HPs kundinformationstangent, 15	kortplatser, på systemkortet, 96
HPs kundinformation, 15	HPs Setup-program, 101	
Internet-, 14	HP-tillbehör	K
låsning/viloläge, 14	som kan installeras, 24	kablar
ljud av, 15	,	diskettenhet, 48
meny-, 14	I	IDE, 42, 45, 48
volym, 15	I/O-adresser	SCSI, 42, 48
	som används av PC Workstation, 86	tangentbords-, 3
G	IDE, definition, 154	kåpa
General MIDI, definition, 154	IDE-disk	sätta tillbaka, 27
genvägstangent, 14	installera, 39	ta av, 25
glömda lösenord, 72	IDE-enhet	komprimering, definition, 155
gör en array till startenhet, 128	kablar, 42, 45, 48	konfigurationsöversikt, 58, 101
gor en array un starternict, 120	informationstjänster, 143	kontrollampa
TT	initiera	hårddisk, 9
H hårddisk	programvara, 10	nätverk, 9
felsökning, 67	initiera din array	kontroller före start
0,		
installera, 39	formatering på låg nivå, 130 initiera en array, 130	HP MaxiLife, 75
kablar, 42, 45		kontrollera
kontrollampa, 9	Custom Setup, 130	bildskärmsminne, 35
slutföra installation, 46	Format/Initialize Array, 130	kontrollpanel, 9
Hewlett-Packard	formatering på låg nivå, 131	kortplatser

ISA, på systemkortet, 96	uttag, 5	funktionssummering, iv
PCI, på systemkortet, 96	minne	stänga av, 12
, ,	bildskärms-, kontrollera, 35	starta, 11
L	cache-, 82	starta för första gången, 10
lägga till en dedicerad reservdisk, 131	installera bildskärmsminne, 34	PCI
LAN, definition, 155	primär-, installera, 31	kortplatser, på systemkortet, 96
låsknapp, 9	minnesmoduler, definition, 155	PC-låsknapp, 9
låsnings-/vilolägestangent, 14	mixa, definition, 155	PCM, definition, 155
LINE IN-uttag, 5	MPEG, definition, 155	pixel, definition, 155
LINE OUT, 5	MPU-401, definition, 155	Plug and Play
LINE OUT-uttag		
ĕ	multimedia	SCSI, 40
impedans, 89	frontpanel, uttag, 96	Plug and Play, definition, 156
ljud	multimedia, definition, 155	polyfonisk, definition, 156
felsökning, 74	mus	port
frontpaneluttag (internt), 98	felsökning, 65	FastRAID, på systemkortet, 96
funktioner, 88		POST, definition, 156
interna uttag, 97	N	prioritet för startenheter, ändra, 104
LINE IN, 5	nätverk	problem
LINE OUT, 5	ansluta till, 4	bildskärm, 64
specifikationer, 88	felsökning, 73	hårddisk, 67
uttag, 5	funktioner, 93	med musen, 65
ljudavstängningstangent, 15	kontrollampa, 9	skrivare, 66
ljudfiler, definition, 155	RJ-45-uttag, 4	processor
ljudfrontpanel, 89	telefonsupport, 149	installera, 53
ljudgränssnitt, felsökning, 74	nätverkskonfiguration, Setup-program-	uttag, på systemkortet, 96
lösenord	met, 103	programvara
glömda, 72	Netscape Communicator 4.0, 14	felsökning, 72
om du glömmer dem, 72	,	initiera, 10
ställa in, 18	0	licensavtal, 10
	Object, 155	,
М	OLE, definition, 155	Q
maskinvara	omkopplare	Q-Sound, definition, 156
problem, 64	på systemkortet, 99	a board, delimition, 100
maskinvarudiagnostik	öppningsbevakning, 28	R
hjälpprogram, 58, 79	Optimized for Data Protection, 123, 124	radera en array, 129
MaxiLife, 9, 58	Optimized for Performance, 123	radera en dedicerad reservdisk, 132
menytangent, 14	ordlista, 153	RAID-tillval och RAIDport, 94
Microsoft Internet Explorer 3.0, 14	övervaka	RAM, definition, 156
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RJ-45
MID-filer, definition, 155	spänning, 15	
MIDI	_	uttag, 4
specifikationer, 89	P	RJ-45-uttag, 4
uttag, 5	packa upp datorn, 2	ROM, definition, 156
MIDI Mapper, definition, 155	parallell port	
MIDI, definition, 155	uttag, 3	S
mikofon	patch, definition, 155	säkerhetsinformation, vi
ingångsspecifikationer, 89	PC Workstation	sampla, definition, 156
mikrofon	felsökning, 57	samplingsfrekvens, definition, 156
frontpaneluttag (internt), 99	funktioner, 82	sätta tillbaka

SCAM, definition, 156 SCSI strömförsörjningsenhet som kan installera, 23 scom kan installera, 24 tillbehörskort installera enhet, 39 kablar, 42, 45, 48 strömttag, på systemkortet, 96 kablar, 42, 45, 48 strömuttag, på systemkortet, 96 total harmonisk distorsion, definition, Plug and Play, 40 styrenhet, definition, 156 157 Ultra Narrow 8-bitars, 6 support Ultra Wide 16-bitars, 6 SCSI, definition, 156 SCSI, definition, 156 SCSI-enheter Configuration Utility, 113-??, 121 per telefon, 147, 148 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 scription som kan installera, 23 som kan installera, 24 tillbehörskort installera, 24 tillbehörskort installera, 24 to som kan installera, 24 to som kan installera, 24 tillbehörskort installera, 24 tillbehörskort installera, 24 to som kan installera, 24 tillbehörskort installera, 24 to som kan installera, 24 to libehörskort installera, 24 to som kan installera, 24 to som kan installera, 24 to lehtenskort installera, 24 to som kan installera, 24 to lehtenskort installera, 20 to lehtenskort installera, 20 tola fallenskort installera, 20 total harmonisk distorsion, definition, 157
externt uttag, 6 sätta tillbaka, 30 tillbehörskort installera enhet, 39 ta bort, 29 installera, 50 kablar, 42, 45, 48 strömuttag, på systemkortet, 96 Plug and Play, 40 styrenhet, definition, 156 157 Ultra Narrow 8-bitars, 6 support Ultra Wide 16-bitars, 6 informationstjänster, 139 U SCSI, definition, 156 översikt, 150 upplösning, 90 SCSI-enheter Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
installera enhet, 39 ta bort, 29 installera, 50 total harmonisk distorsion, definition, Plug and Play, 40 styrenhet, definition, 156 157 Ultra Narrow 8-bitars, 6 support Ultra Wide 16-bitars, 6 informationstjänster, 139 U SCSI, definition, 156 översikt, 150 upplösning, 90 SCSI-enheter per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon för nätverk, 149 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
kablar, 42, 45, 48 strömuttag, på systemkortet, 96 Plug and Play, 40 styrenhet, definition, 156 157 Ultra Narrow 8-bitars, 6 support Ultra Wide 16-bitars, 6 informationstjänster, 139 SCSI, definition, 156 översikt, 150 upplösning, 90 SCSI-enheter per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113-??, 121 per telefon för nätverk, 149 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
kablar, 42, 45, 48 strömuttag, på systemkortet, 96 Plug and Play, 40 styrenhet, definition, 156 157 Ultra Narrow 8-bitars, 6 support Ultra Wide 16-bitars, 6 informationstjänster, 139 SCSI, definition, 156 översikt, 150 upplösning, 90 SCSI-enheter per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon för nätverk, 149 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
Plug and Play, 40 styrenhet, definition, 156 157 Ultra Narrow 8-bitars, 6 support Ultra Wide 16-bitars, 6 informationstjänster, 139 SCSI, definition, 156 översikt, 150 upplösning, 90 SCSI-enheter per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon för nätverk, 149 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
Ultra Narrow 8-bitars, 6 Ultra Wide 16-bitars, 6 SCSI, definition, 156 SCSI-enheter Configuration Utility, 113–??, 121 SCSI-funktioner, 91 SCSI-kedja, definition, 156 Support Assistant SCSI-kedja, definition, 156 Support Assistant Support
Ultra Wide 16-bitars, 6 informationstjänster, 139 Usc sylvariation, 156 översikt, 150 upplösning, 90 upplösning, 90 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 URL sylvariation, 156 sylvariation, 142 utökat minne, definition, 157 utökat minne, definition, 157
SCSI, definition, 156 översikt, 150 upplösning, 90 SCSI-enheter per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon för nätverk, 149 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
SCSI-enheter per telefon, 147, 148 upplösning, definition, 157 Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon för nätverk, 149 SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
Configuration Utility, 113–??, 121 per telefon för nätverk, 149 URL SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 utökat minne, definition, 157
SCSI-funktioner, 91 Support Assistant för HPs webbplats, 144 SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
SCSI-kedja, definition, 156 beställ information, 142 utökat minne, definition, 157
sequencer, definition, 156 synthesizer, definition, 157 utökat tangentbord, 13
seriell port System Health, fönster, 14 användningsområden, 13
uttag, 3 system readit, folister, 14 anvandingsonnaden, 15
Setup-program, definition, 156 8-bitars SCSI-uttag, 96 16-bitars SCSI, på systemkortet, 96
Setup-programmet, 101 anslutningar, 96 8-bitars SCSI, på systemkortet, 96
felsökning, 73 CD-uttag, 96 AGP, på systemkortet, 96
SIMM, definition, 156 FastRAID-port, 96 CD-uttag, 90 AGF, pa systemkortet, 96 CD, på systemkortet, 96
1 / / /
, r, r, r, r
installera, 3 multimediafrontpanel, uttag, 96 diskettenhet, på systemkortet, 96
uttag, 3 omkopplare, 99 extern SCSI, 6
skuggning, definition, 156 PCI-kortplatser, 96 extern start, på systemkortet, 96
spänning processoruttag, 96 fläkt, 96
övervaka, 15 strömuttag, 96 frontpanelmikrofon (internt), 99
spår, definition, 156 systemtemperatur, 15 frontpanelmikrofon, på systemkortet,
specifikationer, 121 96
tekniska, 81 T hörlurar, 5
spegling, använda FastRAID-tillval, 94 ta bort intern högtalare, på systemkortet, 96
ställa in strömförsörjningsenhet, 29 internt ljud, 97
lösenord, 18 tangentbord, 13 ljud, 5
stämmor, definition, 156 felsökning, 65 ljudfrontpanel (internt), 98
stänga av webbläsare, 14 MIDI, 5
PC Workstation, 12 tangentbordet mikrofon, 5
starta anslut, 3 multimediafrontpanel, 96
byt startenhet, 104 tekniska specifikationer, 81, 121 parallell port, 3
och stäng av datorn, 10 telefonsupport processor, på systemkortet, 96
PC Workstation, 11 efter garantitiden, 148 RJ-45, 4
PC Workstation första gången, 10 för nätverk, 149 seriell port, 3
starttest (POST), 76 under garantitiden, 147 statuspanel, på systemkortet, 96
skärmbild, 10 temperatur ström, 8
statuspanel övervaka, 15 ström, på systemkortet, 96
uttag, 96 terminator, definition, 157 VRM, på systemkortet, 96
striping, använda FastRAID, 94 tillämpningsprogram
ström problem, 73

\mathbf{v}

verktyg för installation, 2 visa array-information, 129 visa meny, 133 volymtangent, 15 VRM-uttag på systemkortet, 96

W

Wave-sample, definition, 157 WAV-filer, definition, 157 World Wide Web HPs webbplats, 144 WRAM, definition, 157

Bestämmelser och garantivillkor

Regleringar och bestämmelser

TILLVERKARDEKLARATION enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 4501 4

Tillverkarens namn: HEWLETT-PACKARD

Tillverkarens adress: 5 Avenue Raymond Chanas

38320 Eybens FRANKRIKE

intygar att produkten:

Produktnamn: HP Kayak XU & XW PC Workstation

ModelInummer:

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

SÄKERHET Internationellt: IEC 950: 1991 + A1 + A2 + A3 + 4

Europa: EN 60950: 1992+A1+A2+A3

EMC CISPR 22: 1993

EN 55022: 1994 klass B EN 50082-1: 1992

IEC 801-2: 1992 / prEN 55024-2: 1992 - 4 kV CD, 8 kV AD

IEC 801-3: 1984 / prEN 55024-3: 1991 - 3 V/m

IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - 0,5 kV signalledningar, 1 kV elledningar

IEC 555-2: 1982 + A1:1985 / EN 60555-2: 1987

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995

Ytterligare information: Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och direktivet om låg spänning 73/23/EEC, båda ändrade i direktiv 93/68/EEC. Den är i enlighet med detta CE-märkt.

1

GrenobleJean-Marc JULIAMars 1998Product Quality Manager

Byte av batteri

Om du installerar batteriet felaktigt finns det risk för explosion. Av säkerhetsskäl bör du aldrig ladda om, plocka isär eller bränna det gamla batteriet. Ersätt bara batteriet med ett batteri av samma eller likvärdig typ (följ tillverkarens rekommendationer). Batteriet i den här PC:n är ett litiumbatteri som inte innehåller tungmetaller. Trots detta bör du av miljöskäl aldrig kasta bort förbrukade batterier med hushållssoporna. Lämna tillbaka de uttjänta batterierna till affären där du köpte datorn eller till Hewlett Packard för återvinning eller miljövänlig förstöring. Förbrukade batterier tas emot kostnadsfritt.

Återvinning av datorn

 ${
m HP}$ har ett starkt miljöengagemang och därför är ${
m HPs}$ persondatorer utformade på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

När datorn nått slutet av sin livslängd kan HP ta tillbaka den för återvinning.

I många länder har HP ett program för produktinsamling. Den utrustning som samlats in skickas till någon av HPs återvinningsanläggningar i Europa eller USA. Så många delar som möjligt återanvänds medan resten återvinns. Man är särskilt noga med batterier och annat som kan innehålla giftiga ämnen. Dessa beståndsdelar bryts ned till icke skadliga komponenter med hjälp av en kemisk specialprocess.

Om du vill veta mer om HPs program för produktinsamlning kan du vända dig till din återförsäljare eller närmaste HP-försäljningskontor.

HPs maskinvarugaranti

Observera: Detta är dina garantivillkor för maskinvaran. Läs dem noggrant.

Villkoren kan vara annorlunda i det land där du bor. Vänd dig till återförsäljaren eller Hewlett-Packards försäljnings- eller servicekontor.

HP-produkter kan innehålla rekonditionerade delar som har samma prestanda som nya, eller delar som är obetydligt anyända.

För HP-produkter utanför systemprocessorenheten — exempelvis externa lagringsenheter, bildskärmar, skrivare och annan kringutrustning från HP, gäller separata garantivillkor. När det gäller programvara från HP, se HPs licensavtal och garantivillkor för programvara.

KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: BEGRÄNSNINGAR OCH AVSTÅNDSTAGANDEN I DETTA DOKUMENT GÄLLER EJ OCH PÅVERKAR EJ KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

Tre års maskinvarugaranti

För maskinvara lämnar Hewlett-Packard (HP) tre års garanti med avseende på material- och tillverkningsfel, räknat från det datum då produkten levereras till slutanvändaren.

Den treåriga garantin omfattar på-plats-service under det första året (gratis reservdelar och utförande) och reservdelsservice vid inlämning till HP eller till en auktoriserad återförsäljare under det andra och det tredje året

Om produkten under garantitiden visar sig vara defekt, och felet anmäls till HP före garantitidens utgång, är HP skyldigt att reparera produkten eller, efter egen bedömning, ersätta den.

Om HP inte kan reparera eller ersätta produkten inom rimlig tid, har kunden rätt att få tillbaka köpesumman vid återlämnande av produkten.

Garantin berättigar till service av datorns processorenhet, tangentbord och mus samt tillbehör inuti processorenheten som levererats av Hewlett-Packard–t ex bildskärmskort, datalagringsenheter och styrenheter.

Garantin gäller över hela världen under vissa förutsättningar (kontakta HP för närmare information) för produkter som inköpts från HP eller en auktoriserad återförsäljare av HP-produkter och som den ursprunglige köparen använder fristående eller som en del i ett system. Samma service erbjuds, oavsett om produkten inköpts i det land där den används eller i ett annat land. Om HP inte saluför produkten i det land där den används, måste den vid service returneras till inköpslandet. Svarstid för på-plats-service och leveranstid för reservdelar vid reservdelsservice kan avvika från standardvillkoren beroende på tillgången på reservdelar som inte används lokalt.

Begränsningar i garantin

Ovanstående garanti omfattar inte skador som uppstått på grund av felaktig användning, otillåten modifiering, användning i driftsmiljöer som inte uppfyller specificerade krav, transportskador, felaktigt underhåll eller skador som orsaktas av programvara, tillbehör, media och förbrukningsartiklar som ej levererats av HP eller sådant som inte är avsett att användas med produkten.

Återställning av medföljande eller förinstallerad programvara i PC Workstation omfattas inte av HP-garanti.

HP LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, FÖR DENNA PRODUKT. EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÅLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET ÄR BEGRÄNSADE TILL DEN TREÅRSPERIOD SOM DENNA SKRIFTLIGA GARANTI GÄLLER. I VISSA LÄNDER OCH STATER ÄR DET FÖRBJUDET ATT TIDSBEGRÄNSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. DÄRFÖR GÄLLER KANSKE INTE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING DIG.

Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter, beroende på vilket land du bor i.

Begränsningar av ansvar och ersättningsskyldighet

KUNDEN KAN BARA FÅ DEN KOMPENSATION SOM BESKRIVS OVAN. HP KAN ALDRIG GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA JURIDISKA OMSTÄNDIGHETER ÅBEROPAS.

Ovanstående begränsning av ansvaret tillämpas ej om en HP-produkt av en behörig domstol bedöms vara defekt och direkt ha förorsakat kroppsskada, dödsfall eller egendomsskada. HPs ersättningsskyldighet vid egendomsskada ska dock alltid vara begränsad till 50 000 dollar eller inköpspriset för den produkt som orsakade skadan.

I vissa stater är det förbjudet att frånsäga sig eller begränsa ansvaret för tillfälliga skador eller följdskador, inklusive förlorad vinst. Därför gäller kanske inte ovanstående begränsningar dig.

Service på plats under garantitiden

För att få service på plats under garantitiden, måste kunden kontakta HPs försäljnings- eller servicekontor eller en auktoriserad återförsäljare av HP-produkter. Kunden måste kunna styrka inköpsdatumet.

Garantin berättigar till service av datorns centralenhet, tangentbord och mus samt tillbehör inuti centralenheten som levererats av Hewlett-Packard-t ex bildskärmskort, datalagringsenheter och styrenheter.

När det gäller komponenter som kunden kan byta ut själv – t ex tangentbord och mus – kan de under garantiperioden skickas till HP för service. HP förskottsbetalar då porto, tull och skatt samt ger telefonassistans för de komponenter som byts ut. HP betalar även fraktkostnader, tull och skatt för alla komponenter som HP begär i retur.

Om på-plats-service utförs av produkter som ej levererats av Hewlett-Packard, oavsett om de är installerade i systemprocessorenheten eller ej, får kunden stå för rese- och arbetskostnaderna.

På-plats-servicen är begränsad till vissa geografiska områden. Service inom ramen för denna garanti styrs av den täckningstid, svarstid och de regler för resor som tillämpas i serviceavtal för på-plats-service nästa dag inom samma geografiska område. Närmare information om detta lämnas av HPs försäljnings- och servicekontor..

Täckningstid, svarstid och reserestriktioner för service utförd av återförsäljare fastställs av återförsäljaren.

Ett serviceavtal som ger utökad täckningstid eller snabbare svarstid kan mot extra kostnad erhållas från HP eller återförsäljaren.

Kundens ansvar

Kunden kan åläggas att köra diagnostikprogram som tillhandahålls av HP innan service på platsen utförs.

Kunden ansvarar för skydd av egen konfidentiell information och för rutiner för rekonstruktion av förlorade eller förändrade filer, data eller program.

Kunden är skyldig att tillhandahålla, förutom själva produkten, lämplig arbetsyta och utrymmen inom rimligt avstånd från produkten, tillgång till all information och de hjälpmedel som HP anser vara nödvändiga för att kunna utföra service av produkten, samt tillbehör och förbrukningsartiklar som kunden normalt använder vid drift.

Kunden måste ständigt ha en representant närvarande när på-plats-servicen utförs. Kunden är skyldig att informera HP om produkten används i en miljö som kan vara hälsofarlig för servicepersonalen. HP eller återförsäljaren kan kräva att service av produkten utförs av kundens egen personal under överinseende av HP eller återförsäljaren.

Reservdelsservice inom garantin

Vid reservdelsservice inom garantin, kan kunden kan åläggas att köra diagnostikprogram som tillhandahålls av HP innan reservdelar tillhandahålls. Kunden måste kunna styrka inköpsdatumet.

Kunden ska på HPs begäran returnera defekta delar. I detta fall betalar HP fraktkostnaderna i förskott.

HPs telefonsupporttjänster

Garantin ger dig rätt till kostnadsfri telefonsupport för PC Workstation under det första året av garantitiden. Denna tjänst omfattar även teknisk hjälp med grundläggande konfiguration och inställning av din Kayak PC Workstation och för det medföljande eller förinstallerade operativsystemet.

Du har även tillgång till telefonsupport efter det första året via HPs Lifeline-program. Denna tjänst är avgiftsbelagd (endast Nordamerika och Europa).

HP ger INTE telefonsupport för PC Workstation-datorer som är konfigurerade som nätverksservrar. Vi rekommenderar att du använder en HP NetServer och inte en PC Workstation som nätverksserver.

(Rev. 17/03/98)

HPs licensavtal och garantivillkor för programvara

Din HP Kayak PC Workstation är utrustad med förinstallerade program. Läs noga igenom HPs licensavtal för programvara innan du fortsätter.

LÄS NOGA IGENOM VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. LICENS ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN UPPLÄTS ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU GÅR MED PÅ SAMTLIGA VILLKOR I LICENSAVTALET. GENOM ATT TA UTRUSTNINGEN I BRUK ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU DÄREMOT INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET SKA DU OMGÅENDE ELLER SENAST INOM 14 DAGAR FRÅN LEVERANSDAGEN ANTINGEN

1) AVLÄGSNA PROGRAMVARAN FRÅN HÅRDDISKEN OCH FÖRSTÖRA ORIGINALDISKETTERNA INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR

ELLER

2) RETURNERA BÅDE DATORN OCH PROGRAMVARAN INKLUSIVE EVENTUELLA KOPIOR AV PROGRAMVARAN

VID FÖRFARANDE ENLIGT 1) ERHÅLLS INGEN ÅTERBETALNING.

VID FÖRFARANDE ENLIGT 2) ERHÅLLS FULL ÅTERBETALNING.

GENOM ATT FORTSÄTTA KONFIGURATIONEN ANSES DU HA ACCEPTERAT VILLKOREN I LICENSAVTALET.

Licensavtal för programvara

SÅVIDA INTE ANNAT ANGES NEDAN GÄLLER NEDANSTÅENDE BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING AV ALL PROGRAMVARA SOM INGÅR I OCH/ELLER LEVERERAS MED DATORPRODUKTER FRÅN HP. DESSA BESTÄMMELSER GÄLLER FÖRE ALLA ANDRA BESTÄMMELSER, SÅSOM LICENS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFÄRDATS AV HP OCH SOM KAN FÖREKOMMA I ONLINE-DOKUMENTATION, ÖVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFÖLJER DATORPRODUKTEN.

Observera: Licens för operativsystemprogramvara från Microsoft upplåts enligt villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA) i Microsofts dokumentation.

Följande villkor gäller för användningen av programvaran:

ANVÄNDNING. Kunden får endast använda programvaran på en dator i taget. Kunden äger inte rätt att använda programvaran i nätverk eller på annat sätt använda den på flera datorer. Kunden får inte heller omkonstruera eller dekompilera programvaran, såvida detta inte är i lag tillåtet.

KOPIOR OCH ANPASSNINGAR. Kunden får endast kopiera eller anpassa programvaran för (a) lagringsändamål eller (b) då kopiering eller anpassning är nödvändig för att programmet ska kunna användas på en dator, under förutsättning att kopiorna och anpassningarna inte används för något annat ändamål.

ÄGANDERÄTT. Kunden godtar att denne inte har annan äganderätt till programvaran än rätten till de fysiska medierna. Kunden godtar och är införstådd med att leverantören har copyright till programvaran och att denna är upphovsrättsligt skyddad. Kunden godtar och är införstådd med att programvaran kan ha utvecklats av en tredjepartsleverantör som är omnämnd i den copyright-text som medföljer programvaran, och att denna leverantör äger rätt att hålla kunden ansvarig för eventuella intrång i upphovsrätten eller handlande i strid mot villkoren i detta licensavtal.

CD-ROM-SKIVA FÖR PRODUKTÅTERSTÄLLNING. Om datorn har levererats med en CD-ROM-skiva för produktåterställning gäller följande: (i) CD-ROM-skivan för produktåterställning och/eller disketten med supportprogram får endast användas för återställning av hårddisken i den HP-dator med vilken CD-ROM-skivan ursprungligen levererats. (ii) För användning av eventuell operativsystemprogramvara från Microsoft på en CD-ROM tillämpas villkoren i Microsoft End User License Agreement (EULA).

ÖVERLÅTELSE AV PROGRAMVARURÄTTIGHETER. Kunden kan överlåta programvarurättigheter till tredje part enbart som en del av en överlåtelse av samtliga rättigheter och endast om tredje part i förväg godkänner villkoren i detta licensavtal. Vid sådan överlåtelse godtar kunden att dennes programvarurättigheter upphör i samband med överlåtelsen. Kunden ska då förstöra sina kopior och anpassningar eller överlåta dem på tredje part.

<u>VIDARELICENSIERING OCH DISTRIBUTION.</u> Kunden har ej rätt att vidarelicensiera programvaran eller distribuera kopior eller anpassningar av den till allmänheten på fysiska media eller via telekommunikation utan skriftligt tillstånd från Hewlett-Packard.

<u>UPPSÄGNING.</u> Hewlett-Packard äger rätt att säga upp detta avtal om kunden inte uppfyller avtalsvillkoren under förutsättning att Hewlett-Packard uppmanat kunden att åtgärda missförhållandena samt att kunden underlåtit att göra detta inom trettio (30) dagar från uppmaningen.

<u>UPPDATERINGAR OCH UPPGRADERINGAR</u>. Kunden är införstådd med att programvaran inte inkluderar uppdateringar och uppgraderingar som kan erhållas från Hewlett-Packard enligt separat supportavtal.

EXPORTBESTÄMMELSER. Kunden förbinder sig att inte exportera eller vidareexportera programvaran eller en kopia eller anpassning av denna i strid mot den amerikanska exportlagstiftningen eller andra tillämpliga bestämmelsern.

BESTÄMMELSER FÖR AMERIKANSKA MYNDIGHETER. Vid användning, kopiering eller tillkännagivande inom amerikanska myndigheter gäller restriktionerna i underparagraf (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Beträffande amerikanska myndigheter som ej går under DOD gäller bestämmelserna i FAR 52.227-19(c)(1,2).

HPs begränsade programvarugaranti

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GÄLLER ALLA PROGRAMVARUPRODUKTER FRÅN HP SOM LEVERERAS TILL KUNDEN SOM EN DEL AV DATORPRODUKTEN, INKLUSIVE EVENTUELL OPERATIVSYSTEM-PROGRAMVARA. DEN GÄLLER FÖRE ALLA ANDRA BESTÄMMELSER, SÅSOM LICENS- OCH GARANTI-BESTÄMMELSER OCH LIKNANDE, SOM EJ UTFÄRDATS AV HP OCH SOM KAN FÖREKOMMA I ONLINE-DOKUMENTATION, ÖVRIG DOKUMENTATION ELLER ANNAT MATERIEL SOM MEDFÖLJER DATORPRODUKTEN.

Nittio dagars begränsad programvarugaranti. HP ger NITTIO (90) DAGARS garanti fr o m inköpsdatumet för att programvaran kommer att exekvera sina programinstruktioner när alla filer är korrekt installerade. HP garanterar ej att programmet fungerar utan avbrott eller är felfritt. I händelse av att programvaran misslyckas med att exekvera programinstruktionerna under garantitiden äger kunden rätt till ersättning eller reparation. Om HP inte kan ersätta mediet inom rimlig tid kan återbetalning av köpesumman komma i fråga mot att kunden returnerar produkten och alla eventuella kopior.

Lösa media (om sådana medföljer). HP ger NITTIO (90) DAGARS garanti från inköpsdatumet avseende material- och tillverkningsfel hos eventuella lösa media innehållande denna produkt. Garantin gäller vid normal användning. Om nämnda media under garantitiden visar sig vara defekta ska HP ersätta dem mot att kunden returnerar dem till HP. Om HP inte kan ersätta produkten inom rimlig tid kan återbetalning av köpesumman komma i fråga mot att lösa media returneras och alla andra ej uttagbara kopior av programvaran förstörs.

<u>Underrättelse om kompensationskrav.</u> Kunden måste underrätta HP skriftligen om eventuella anspråk på ersättning enligt garantin senast trettio (30) dagar efter det att garantitiden gått ut.

Begränsningar i garantin. HP ger inga andra garantier än ovanstående avseende denna produkt, varken skriftligen eller muntligen. Eventuella underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för speciella ändamål begränsas till den nittiodagarsperiod som denna skriftliga garanti avser. I vissa länder och provinser är det enligt lag förbjudet att begränsa underförstådda garantier. Ovanstående gäller därför kanske inte dig. Denna garanti ger specifika lagliga rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan du även ha andra rättigheter.

Begränsningar av ansvar och ersättning. INGEN ANNAN KOMPENSATION ÄN DEN OVAN NÄMNDA UTGÅR TILL KUNDEN. HP KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORADE VINSTER) OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS. I vissa länder och provinser är det förbjudet att begränsa ansvaret för oförutsedda skador eller följdskador. Därför gäller ovanstående kanske inte dig.

<u>Service enligt garantin.</u> Service enligt garantin kan erhållas från HPs närmaste försäljningskontor eller annan plats som anges i användar- eller servicehandboken.

 $Konsument transaktioner\ i\ Australien\ och\ Storbritannien:\ Ovanstående\ förnekanden\ och\ begränsningar\ \ddot{a}r\ ej\ tillämpliga\ och\ påverkar\ inte\ konsumentens\ lagstadgade\ rättigheter.$

(Rev. 19/11/96)


172 Artikelnummer: D5699-90007

Mått och fysiska data för din HP PC Workstation

Egenskaper:	Beskrivning:	
Vikt (utan tangentbord och skärm)	17,1 kg	
Yttermått	41,1 cm (max) (D) x 21 cm (W) x 41,4 cm (H)	
Yta	0,09 m ²	
Temperatur vid förvaring	-40 °C till 70°C	
Luftfuktighet vid förvaring	8% till 80% (relativ)	
Temperatur vid drift	5 °C till 40 °C	
Luftfuktighet vid drift	15% till 80% (relativ)	
Bullernivå:	(enligt definitionen i ISO 7779)	
Ljudeffekt — med 10 krpm SCSI-hårddisk	LwA <= 47,7 dB	
Strömförsörjning	 Inspänning: 100 - 127, 200 - 240 Vac (ställs in automatiskt) Ingångsfrekvens: 50/60Hz Maximal uteffekt: 260 W kontinuerligt 	



Så hittar du i dokumentationen



Artikelnummer D5699-90007

